Inbetriebnahme-Software DRIVE.EXE für SERVOSTAR® 400/600





Bisher erschienene Ausgaben:

Ausgabe	Bemerkung			
10/98	Erstausgabe			
06/99	Gültig ab Software Version 2.00			
08/99	GEARI<->PGEARO, Ref.fahrt 5, kleinere Korrekturen			
09/01	nhalt vollständig neu, identisch mit der Online-Hilfe			
07/02	Gültig ab Software Version 4.90, Beschreibung Bode Plot, Positionsausgabe, externe Trajektorie, Oszilloskop, diverse kleine Korrekturen			
07/03	neue Fahrauftragstypen, Graphical Motion Tasking hinzugefügt, gültig ab Software-Version 5.00			

PC-AT ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Corp.

MS-DOS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corp.

WINDOWS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corp.

HIPERFACE ist ein eingetragenes Warenzeichen der Max Stegmann GmbH

EnDat ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dr. Johannes Heidenhain GmbH

SERVO**STAR** ist ein eingetragenes Warenzeichen der Kollmorgen Motion Technologies Group.

Inhaltsverzeichnis

1		Allgemeine Informationen	5
	1.1	Inhalt	5
	1.2	Verwendete Symbole	
	1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
	1.4	In dieser Dokumentation verwendete Kürzel	7
2		Produktübersicht	8
3		Übersicht Servoantriebe	9
	3.1	Rückführeinheiten	. 10
	3.2	Das Bewegungsprofil	. 10
	3.3	Arbeitsbereiche und -begrenzungen	. 11
	3.4	Beschleunigen und Bremsen	
4		Installation / Bedienung	
	4.1	Betriebssysteme	
	4.2	Softwarebeschreibung	
	4.3	Hardware-Voraussetzungen	
	4.4	RS232-Interface, PC-Anschluss (X6)	
	4.5	Installation unter WINDOWS 95 / 98 / 2000 / ME / XP / NT	
		Bedienung.	
	4.6	•	
	4.7	Funktionstasten	
5		Inbetriebnahmestrategien	
	5.1	Allgemeines	
	5.2	Parametrierung	
	5.3	Hilfsspannung einschalten	
	5.4	Basis-Parametrierung	
	5.5	Optimieren der Regelkreise	
	5.6	Optimieren des Stromreglers	. 19
	5.7	Optimieren des Drehzahlreglers	. 20
	5.8	Optimieren des Lagereglers	. 21
6		Bildschirmaufbau	. 23
7		Bildschirmseite "Kommunikation"	. 25
8		Bildschirmseite "Verstärker"	. 26
9		Slot	. 28
10		Bildschirmseite "Basiseinstellungen"	. 29
11		Bildschirmseite "Motor" synchron	
12		Bildschirmseite "Motor" asynchron	
13		Bildschirmseite "Feedback"	
14		Bildschirmseite "Encoder"	
15		Bildschirmseite "I/O analog"	
10	15.1		
	15.2		
16		Bildschirmseite "I/O digital"	
10			
	16.1		
		16.1.1 Beschreibung digitale Eingangsfunktionen	
	16.2		
		16.2.1 Beschreibung digitale Ausgangsfunktionen	
17		Bildschirmseite "Stromregler"	
18		Bildschirmseite "Drehzahlregler"	
19		Bildschirmseite "Lageregler" (PI)	
20		Bildschirmseite "Lageregler" (P)	. 56

Inhaltsverzeichnis

21	Bildschirmseite "Einrichtbetrieb"			
	21.1	Referenzfahrt 1	. 59	
	21.2	Referenzfahrt 2	. 60	
	21.3	Referenzfahrt 3	. 61	
	21.4	Referenzfahrt 4	. 62	
	21.5	Referenzfahrt 5	. 63	
	21.6	Referenzfahrt7	. 64	
	21.7	Tippbetrieb	. 65	
22	В	ildschirmseite "Positionierdaten"	. 66	
23	В	ildschirmseite "Parameter Fahrauftrag"	. 70	
	23.1	Typ Fahrauftrag	. 71	
	23.2	Typ Verzögerung	. 73	
	23.3	Typ Vergleichtests	. 74	
	23.4	Typ Parameter ändern	. 75	
	23.5	Typ Schleife initialisieren	. 76	
	23.6	Typ Zähler dekrementieren	. 76	
	23.7	Typ durch Schleife iterieren	. 77	
	23.8	Typ Konstante Geschwindigkeit	. 77	
	23.9	Typ gehe zu Referenz / Index / Registrierung + Offs	. 77	
24	В	ildschirmseite "El. Getriebe"	. 79	
25	В	ildschirmseite "Status"	. 80	
26	В	ildschirmseite "Istwerte"	. 81	
27	В	ildschirmseite "Oszilloskop"	. 82	
28	В	ildschirmseite "Service-Parameter eingeben"	. 84	
29	В	ildschirmseite "Bode Plot"	. 85	
30	В	ildschirmseite "Terminal"	. 86	
31	В	ildschirmseite "PROFIBUS"	. 87	
32	В	ildschirmseite "PROFIBUS Gerätesteuerung"	. 88	
33	В	ildschirmseite "SERCOS"	. 90	
34	В	ildschirmseite "SERCOS SERVICE"	. 91	
35	В	ildschirmseite "I/O Erweiterung"	. 92	
36	F	ehler- und Warnmeldungen	. 93	
	36.1	Fehlermeldungen	. 93	
	36.2	Warnmeldungen	. 94	
37	В	eseitigung von Störungen	. 95	
38	V	Veiterführende Dokumentation	. 96	
39	G	Glossar	. 97	
40	M	Notornummern	. 98	
41	In	ndex	100	

1 Allgemeine Informationen

Dieses Hilfesystem erläutert die Installation und Handhabung der Inbetriebnahme-Software DRIVE.EXE für digitale Servoverstärker

1.1 Inhalt

Allgemeines

Produktübersicht Inbetriebnahmestrategien Übersicht Servoantriebe Fehler- und Warnmeldungen Weiterführende Dokumentation Beseitigung von Störungen

Bildschirmaufbau Motornummern Einführung Glossar

Bildschirmseiten

KommunikationLageregler (PI)VerstärkerLageregler (P)SlotPositionierdatenBasiseinstellungenEinrichtbetrieb

Motor synchron Parameter Fahrauftrag

Motor asynchron El. Getriebe
Feedback Status
Encoder Istwerte
I/O digital Terminal
I/O analog PROFIBUS

Stromregler PROFIBUS Gerätesteuerung

Drehzahlregler SERCOS
Oszilloskop SERCOS Service
Service-Parameter eingeben I/O-Erweiterung

Bode Plot

1.2 Verwendete Symbole



personelle Gefährdung durch Elektrizität und ihre Wirkung



Allgemeine Warnung Allgemeine Hinweise maschinelle Gefährdung

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Inbetriebnahme-Software

Die Inbetriebnahme-Software ist dazu bestimmt, die Betriebsparameter der digitalen Servoverstärker zu ändern und zu speichern. Der angeschlossene Servoverstärker wird mit Hilfe der Software in Betrieb genommen, dabei kann der Antrieb mit den Einricht- und Service-Funktionen direkt gesteuert werden.

Diese Funktionen sind ohne weitere Maßnahmen aufgrund der PC-spezifischen Eigenschaften allein nicht funktionell sicher. Das PC-Programm kann unerwartet gestört oder gestoppt werden, so dass im Fehlerfall bereits eingeleitete Bewegungen nicht mehr vom PC aus gestoppt werden können.



Der Maschinenhersteller muss eine Gefahrenanalyse der Maschine erstellen und ist für die funktionelle, maschinelle und personelle Sicherheit der Maschine verantwortlich. Dies gilt insbesondere für die Auslösung von Bewegungen mit Hilfe von Funktionen der Inbetriebnahme-Software.

Das Online Parametrieren eines laufenden Antriebs ist ausschließlich Fachpersonal mit weitreichenden Kenntnissen in den Bereichen Antriebstechnik und Regelungstechnik erlaubt.

Auf Datenträger gespeicherte Datensätze sind nicht gesichert gegen ungewollte Veränderung durch Dritte. Nach Laden eines Datensatzes müssen Sie daher grundsätzlich alle Parameter prüfen, bevor Sie den Servoverstärker freigeben.

Servoverstärker

Der BTB-Kontakt muss in den Sicherheitskreis der Anlage eingeschleift sein. Der Sicherheitskreis, die Stopund Not-Aus-Funktionen müssen den Anforderungen der EN60204, EN292 und VDI 2853 genügen. Die Servoverstärker werden als Komponenten in elektrische Anlagen oder Maschinen eingebaut und dürfen nur als integrierte Komponenten der Anlage in Betrieb genommen werden.

Verwenden Sie die Servoverstärker **nur** am dreiphasigen, geerdeten Industrienetz (TN-Netz, TT-Netz mit geerdetem Sternpunkt). Die Servoverstärker dürfen nicht direkt an ungeerdeten oder unsymmetrisch geerdeten Netzen >230V betrieben werden. Der Anschluss an ungeerdeten oder asymmetrisch geerdeten Netzen >230V ist nur mit zusätzlichem Trenntransformator zulässig (siehe Installationshandbuch).

Periodische Überspannungen zwischen den Außenleitern und dem Verstärkergehäuse dürfen 1000V (Spitzenwert) nicht überschreiten. Transiente Überspannungen (<50µs) zwischen den Außenleitern dürfen 1000V nicht überschreiten, transiente Überspannungen (<50µs) zwischen den Außenleitern und dem Verstärkergehäuse dürfen 2000V nicht überschreiten.

Bei Einsatz der Servoverstärker im Wohnbereich, in Geschäfts- und Gewerbebereichen sowie Kleinbetrieben müssen zusätzliche Filtermaßnahmen durch den Anwender getroffen werden.

Die Servoverstärker sind **ausschliesslich** dazu bestimmt, bürstenlose Synchron-Servomotoren drehmoment-, drehzahl- und/oder lagegeregelt anzutreiben. Die Nennspannung der Motoren muss höher oder mindestens gleich der vom Servoverstärker gelieferten Zwischenkreisspannung sein.

Die Servoverstärker dürfen **nur** im geschlossenen Schaltschrank unter Berücksichtigung der im Installationshandbuch definierten Umgebungsbedingungen betrieben werden.

Personell sichere Wiederanlaufsperre -AS-

Die Anlaufsperre -AS- ist **ausschliesslich** dazu bestimmt, eine Antrieb personell sicher gegen Wiederanlauf zu sichern. Um die personelle Sicherheit zu erreichen, muss die Schaltung des Sicherheitskreises die Sicherungs-anforderungen der EN60204, EN292 und EN954-1 erfüllen.

Die Anlaufsperre -AS- darf nur aktiviert werden,

- wenn der Motor nicht mehr dreht (Sollwert 0V, Drehzahl 0min⁻¹, Enable 0V)
 Antriebe mit h\u00e4ngender Last m\u00fcssen zus\u00e4tzlich mechanisch sicher blockiert werden (z.B. mit der Motorhaltebremse).
- wenn die Überwachungskontakte (KSO 1/2 und BTB) aller Servoverstärker in den Steuerstromkreis eingebunden sind (Erkennung eines Leitungsbruchs).

Die Anlaufsperre -AS- darf **nur** von einer CNC angesteuert werden, wenn die Ansteuerung des internen Sicherheitsrelais redundant überwacht wird.

Die Anlaufsperre -AS- darf **nicht** verwendet werden, wenn der Antrieb aus folgenden Gründen stillgesetzt werden soll:

- 1. Reinigungs-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten
 - lange Betriebsunterbrechungen

In diesen Fällen muss die gesamte Anlage vom Personal spannungsfrei geschaltet und gesichert werden (Hauptschalter)

 Not-Aus Situationen
 Im Not-Aus Fall wird das Netzschütz abgeschaltet (Not-Aus Taster oder BTB-Kontakt im Sicherheitskreis)

1.4 In dieser Dokumentation verwendete Kürzel

In der Tabelle unten werden die in diesem Handbuch verwendeten Abkürzungen erklärt.

Kürzel.	Bedeutung		
AGND	Analoge Masse		
AS	Wiederanlaufsperre, personell sicher		
BTB/RTO	Betriebsbereit		
CAN	Feldbus (CANopen)		
CE	Communité Européenne		
CLK	Clock (Taktsignal)		
COM	Serielle Schnittstelle eines PC-AT		
DGND	Digitale Masse		
DIN	Deutsches Institut für Normung		
Disk	Magnetspeicher (Diskette, Festplatte)		
EEPROM	Elektrisch löschbarer Festspeicher		
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit		
EN	Europäische Norm		
IEC	International Electrotechnical Commission		
ISO	International Standardization Organization		
LED	Leuchtdiode		
MB	Megabyte		
MS-DOS	Betriebssystem für PC-AT		
NI Nullimpuls			
NSTOP Endschaltereingang Drehrichtung links			
PC	Personal Computer		
PGND	Masse des verwendeten Interfaces		
PSTOP	Endschaltereingang Drehrichtung rechts		
RAM flüchtiger Speicher			
RBallast Ballastwiderstand			
RBext Externer Ballastwiderstand			
RBint Interner Ballastwiderstand			
RES Resolver			
ROD Inkrementelle Positionsausgabe			
SPS Speicherprogrammierbare Steuerung			
SRAM Statisches RAM			
SSI Synchron-Serielles-Interface			
SW/SETP Sollwert (setpoint)			
UL Underwriter Laboratory			
V AC Wechselspannung			
V DC	Gleichspannung		
VDE	Verein deutscher Elektrotechniker		
XGND	Masse der 24V Versorgungsspannung		

2 Produktübersicht

Was ist DRIVE.EXE?

DRIVE.EXE ist ein Hilfsmittel zur Inbetriebnahme von Einzel- und Mehrachs-Antriebssystemen. Mit seiner grafischen, Windows-basierten Benutzeroberfläche ist DRIVE.EXE ein einfach zu bedienende Hilfsmittel, um Servoverstärker zu parametrieren.

Einzelachssystem

In einem Einzelachssystem läuft drive.exe auf einem PC, der an einen Servoverstärker angeschlossen ist. Die Verbindung wird über die RS232 – Schnittstelle hergestellt.

Mehrachssystem

In einem Mehrachssystem läuft drive.exe auf einem PC, der an einen Servoverstärker angeschlossen ist. Die Verbindung zum ersten Servoverstärker wird über die RS232 – Schnittstelle hergestellt. Die anderen Servoverstärker sind über ein spezielles Kabel (Y-Kabel) über den im Servoverstärker vorhanden CAN-Bus mit dem ersten verbunden. Damit kann dann mit mehreren Servoverstärkern ohne Umstecken von Kabeln kommunizieren.

Feineinstellung Ihrer Achse mit DRIVE.EXE

Während der Einrichtung bietet DRIVE.EXE Ihnen eine Möglichkeit zur schnellen und effizienten Feineinstellung (Optimierung) des Servomotors einer jeden Achse. Bei einer bestehenden Verbindung zu einem Servoverstärker mit Motor werden Änderungen bei Parameterwerten (wie z.B. Verstärkungsfaktoren und Begrenzungen) umgehend wirksam. Sie können die Oszilloskopfunktion von DRIVE.EXE einsetzen, um die Werte bei optischer und akustischer Beobachtung des drehenden Motors einzustellen und anzupassen bis der Motor die bestmöglichen Regeleigenschaften hat -- optimales Drehzahlverhalten ohne Schwingungen. Die geänderten Parameterwerte können dann im Verstärker und in einer Datei abgespeichert werden.

Die Dialogfelder leiten Sie Schritt für Schritt durch die Programmierung Ihrer Projekte. Alle Parameter im Servoverstärker können dann in einer Datei für jede Achse gespeichert werden. Jede Antriebsdatei ist spezifisch für einen Servoverstärker und kann offline (ohne angeschlossenen Verstärker) und online (mit angeschlossenem Verstärker) bearbeitet werden.

Bitte beachten Sie auch die Inbetriebnahmestrategien.

3 Übersicht Servoantriebe

Dieser Abschnitt ist eine kurze Einführung in die Technik der Servoantriebe.

Was ist ein Servoantriebquestion

Ein Servoantrieb umfasst grundsätzlich einen intelligenten Servoverstärker und einen Servomotor, der in Verbindung mit einer SPS oder CNC für komplexe, spezialisierte Bewegungen in eine oder mehrere Richtungen sorgt. Diese komplexen und spezialisierten Bewegungen, die für die Automation industrieller Aufgaben notwendig sind, werden als Motion Control bezeichnet.

Servoantriebe werden in vielfältigen Bereichen zur Automation eingesetzt - im Automobilbau, bei der Rohölveredelung, in der Textilindustrie, bei Verpackungssystemen, in der Lagerhaltung und vieles mehr.

Servoantriebe mit geschlossenem Regelkreis

In einem Servoantrieb werden Rotorlage und Drehzahl vom Rückführsystem im Motor zurück zum Servoverstärker gemeldet. Der Servoverstärker wertet die Rückmeldung aus, vergleicht die Werte mit den Vorgaben und erzeugt dann entsprechende Ströme, um den Motor auf die vorgegebene Drehzahl zu regeln. Dieser Ablauf wird in einem geschlossenen Regelkreis ständig wiederholt. Ein Regelkreis, der die Position der Welle oder Last regelt, wird Lageregelkreis genannt, ein Regelkreis, der die Drehzahl des Motors auf dem vorgegebenen Wert hält, ist ein Drehzahlregelkreis.

Bestandteile eines Servoantriebs

Ein Servoantrieb besteht aus:

	Ta	
Servomotor	Ein Servomotor treibt eine Achse einer Maschine an. Servomotoren werden durch Magnetfelder angetrieben. Sie haben ein von den Permanentmagneten erzeugtes stationäres Magnetfeld und ein von der Statorwicklung erzeugtes Drehfeld. Sie arbeiten nach dem Prinzip des Synchronmotors. Der Rotor eines drehenden Motors ist an beiden Enden gelagert. Jeder Motor hat mindestens zwei magnetische Pole, zumeist aber vier oder sechs. Durch den Servoverstärker wird der Statorstrom im Motor so erzeugt, dass ein steuerbares Drehmoment an der Motorwelle zur Verfügung steht. Servomotoren drehen (fahren) in zwei Richtungen – positiv und negativ. Zwei Arten der Drehwinkelmessung sind in der Antriebstechnik gebräuchlich – in Grad und in RAD, wobei eine Umdrehung 360° oder 2π RAD entspricht. Der Servoverstärker arbeitet mit Servo-Synchronmotoren und mit Direktantrieben (rotatorisch oder linear). Weitere Informationen finden Sie in den Motorhandbüchern. Motor Optimierung Die besten Laufeigenschaften eines Servomotors können nur durch die richtige Optimierung des Servoverstärkers erreicht werden. Angefangen bei voreingestellten Parametern (Stromregler wird automatisch durch Wahl des verwendeten Motors optimiert) muss der Drehzahlregler so eingestellt werden, dass sich bei einer Sprungantwort ein möglichst schnelles Einschwingen des Drehzahlistwertes auf den Sollwert ergibt. Hierbei ist darauf zu achten, dass dieses Einschwingen mit nur einem Überschwinger erreicht wird. Wenn der Positionsregler eingesetzt wird, so muss dieser anschließend so eingestellt werden, dass sich ein möglichst kleiner Schleppfehler (Abweichung zwischen Positionssoll- und istwert) ergibt.	
Last	Die Last sind Teile einer Maschine, die von einem Motor angetrieben werden. Der Motor muss so ausgelegt sein, dass die Anforderungen an die Dynamik und Laufruhe der Maschine erfüllt werden. Ein Servosystem liefert Antriebsenergie an die Last z.B. über folgende mechanische Anbindungen: Direktantrieb Der Motor ist direkt mit z.B. einem Rundtisch verbunden. Spindelantrieb Der Motor bewegt die Last über eine Spindel. Zahnstange und Ritzel Der Motor bewegt über ein Zahnrad eine Last, die mit einer Zahnstange verbunden ist. Riemenantrieb	
Rückführeinheit	Der Motor bewegt die Last über einen Zahnriemen. Jeder Servoverstärker benötigt eine Rückführeinheit, die die aktuelle Position und Drehzahl des Motors zur Verfügung stellt. Abhängig von der Rückführeinheit werden die Informationen als digitale oder analoge Signale übermittelt. Zwei Arten von Rückführeinheiten werden unterstützt: Encoder – Übermittelt analoge oder digitale Signale (optisch) Resolver – Übermittelt analoge Signale (magnetisch)	
Servoverstärker Der Servoverstärker besteht aus einer dreiphasigen Leistungsendstufe, der Spannungsverstörker versorgung und einem Microcontrollersystem. Die verschiedenen Regelkreise sind vollständig digital im Microcontrollersystem realisiert.		

3.1 Rückführeinheiten

Die Servomotoren sind mit folgenden Rückführeinheiten erhältlich:

- RESOLVER
- ENDAT[®] kompatibler Heidenhain Encoder
- HIPERFACE[®] kompatibler Stegmann Encoder

In einem System, welches mit geschlossenen Regelkreisen arbeitet, wird die von der Rückführeinheit erfasste Position zur Kommutierung des Motors benutzt.

Außerdem ist noch eine Kaskadenregelung für Strom-, Drehzahl- und Positionsregelung integriert. Die Drehzahlinformation wird durch die Ableitung der Position berechnet.

Der Stromregler wird auch als Drehmomentregler bezeichnet, da das Drehmoment direkt proportional zum Strom ist.

Resolver

Den Resolver kann man sich als Transformator vorstellen, dessen Kopplungen der Sekundärwicklungen (Sinus und Cosinus) sich mit der Position der Antriebswelle ändern. Damit kann eine absolute Position innerhalb einer Umdrehung bestimmt werden. Der Resolver wird mit einer sinusförmigen Spannung erregt. Die Erregerspannung und die beiden Ausgangsspannungen haben eine kleine Amplitude und sind empfindlich gegen Störungen. Der Servoverstärker kann zwei- und mehrpolige Resolver unterstützen, um die aktuelle Position und Drehzahl der Motorwelle zu berechnen.

Encoder

Encoder sind optische Messsysteme, die am Ausgang Signale zur aktuellen Position des Motors zur Verfügung stellen. Es werden zwei Arten von Encodern unterschieden: rotatorische und lineare Encoder. Rotatorische Geber werden bei Standardmotoren auf der Motorwelle montiert. Lineare Encoder werden typischerweise an der Last direkt montiert.

3.2 Das Bewegungsprofil

Übersicht

Bewegungsabläufe werden einheitlich in einem Diagramm, genannt Bewegungsprofil, dargestellt. Das Verstehen und Umsetzen von Bewegungsprofilen in der Anwendung ist ein wichtiger Schritt, um die bestmögliche Systemleistung zu erreichen.

Das Bewegungsprofil ist die Darstellung einer oder mehrerer Bewegungsabläufe über der Zeitachse.

Vorgegebene Bewegung

die Bewegung, die der Motor idealerweise fehlerfrei ausführen sollte, wenn er eine Drehzahl- oder Lagevorgabe erhält.

Tatsächliche Bewegung

die Bewegung, die tatsächlich vom Motor ausgeführt wird, wenn er eine Drehzahl- oder Lagevorgabe erhält.

Die Lücke zwischen Sollwert und Istwert schließen

Die beste Systemleistung wird erreicht, wenn die Abweichung zwischen vorgegebener und tatsächlicher Bewegung möglichst gut ausgeregelt werden kann. Die Abweichung wird Schleppfehler genannt. Den Servoantrieb zu optimieren bedeutet, die relevanten Parameter im Verstärker so einzustellen, dass die Abweichung statisch und dynamisch möglichst optimal ausgeregelt werden kann.

Merkmale von Bewegungsprofilen

Die Profile haben folgende Merkmale, die allen Bewegungsabläufen gemein sind: Es werden Sollposition, maximale Geschwindigkeit und Beschleunigungs-/Bremsrampen definiert.

Merkmal	Bedeutung
Bewegung	Bewegung wird durch den Befehl, eine Zielposition anzufahren, gestartet. Durch das Bewegungsprofil mit Rampen und maximaler Geschwindigkeit werden immer wieder neue Positionssollwerte vorgegeben. Die Position, an der die Bewegung gestoppt wird, wird als Zielposition bezeichnet.
In Position	Wenn die tatsächliche Position des Antriebs in den Bereich der Zielposition kommt, wird die Differenz mit dem In-Positionsfenster verglichen. Ist die Differenz kleiner als das In-Positionsfenster, so wird eine In-Positionsmeldung ausgegeben.

3.3 Arbeitsbereiche und -begrenzungen

Übersicht

Ein wichtiger Schritt zur Erhöhung der Maschinensicherheit ist das Festlegen sicherer Arbeitsbereiche und -begrenzungen.

Zwei Arten der Einstellung

Es gibt zwei Arten, Betriebsbereiche und -begrenzungen festzulegen:

- Abschaltung bei Überschreitung der Arbeitsbereiche
- Begrenzung der Arbeitsbereiche

Einstellungsart	Bedeutung
Abschaltung bei Überschreitung der Arbeitsbereiche	Im Servoverstärker sind verschiedene Überwachungsmöglichkeiten eingebaut, die bewirken, dass Strom, Drehzahl oder Position so begrenzt werden, dass gefährliche Zustände zum Abschalten des Verstärkers führen um Maschinenschaden zu vermeiden. Zum Beispiel muss jede Positionierachse die in Positionsregelung arbeitet, mit Hardware-Endschaltern ausgerüstet sein. Diese sollen ein Verfahren der Achse in die mechanischen Endanschläge verhindern. Zusätzlich können noch Software-Endschalter über Parameter in DRIVE.EXE definiert werden. Die Differenz zwischen Soll- und Istposition wird Schleppfehler genannt. Eine Überwachung des Schleppfehlers über ein Schleppfehlerfenster verhindert ein Durchgehen des Motors.
Begrenzung der Arbeitsbereiche	 Die Arbeitsbereiche definieren die Bedingungen, unter denen der Servoverstärker sicher arbeitet. Einige von diesen Arbeitsbereichen sind: Der Stromregler besitzt eine Spitzen- und Dauerstrombegrenzung, um den Motor vor Überlastung zu schützen. Im Positionsregler wird die Verfahrstrecke definiert, die festlegt, welche Strecke in positiver und negativer Richtung verfahren werden kann. Das In-Positionfenster legt fest, ab welcher Entfernung von der Sollposition die Meldung "InPosition" ausgegeben werden soll

3.4 Beschleunigen und Bremsen

Übersicht

Wenn der Servoverstärker in Positionsregelung mit Fahrsätzen betrieben wird, können verschiedene Beschleunigungs/Bremsprofile ausgewählt werden. Welche Art bei einer Maschine eingesetzt werden soll, hängt davon ab, wie die Mechanik aufgebaut ist und welche Dynamik gefordert ist. Wenn es sich bei der Maschine um eine schwingfähige Mechanik handelt (Beispiel Roboterarm), so ist es ratsam die Sinus²-Rampe zu verwenden. Bei dieser Rampenart wird das Drehmoment linear verändert, so dass sich für den Drehzahlverlauf ein quadratischer Verlauf ergibt. Damit wird eine Schwingungsanregung der Mechanik verringert. Nachteil dieser Rampenart ist, dass sich die Beschleunigungs/Bremszeit bei gegebenem Drehmoment des Motors im Vergleich zu Trapezform verdoppelt.

Wenn es sich bei der Anwendung um eine mechanisch schwingungsarme Maschine handelt, die hochdynamisch beschleunigt/abgebremst werden soll, so empfiehlt sich der Einsatz der Trapez-Rampe. Hierbei kommt es zu einem Drehmomentsprung am Anfang und am Ende einer Beschleunigungs/Bremsrampe (zeitoptimal).

Zwei Arten des Beschleunigens/Bremsens

Die folgende Tabelle beschreibt die zwei grundsätzlichen Arten des Beschleunigens/Bremsens - linear und quadratisch. Ein Bewegungsprofil kann eine Kombination beider Arten umfassen.

Methode	Beschreibung			
Trapez	Brems-/Beschleunigungsrate mit konstanter Geschwindigkeitszu-/abnahme.			
Sinus ²	Um einen Ruck zu vermeiden, wird der Antrieb innerhalb der Beschleunigungs-/Bremsrampe kontinuierlich beschleunigt/gebremst. Das Drehzahldiagramm gleicht einer Sinus²-Kurve.			

4 Installation / Bedienung

4.1 Betriebssysteme

WINDOWS 95(c) / WINDOWS 98 / WINDOWS 2000 / WINDOWS ME / WINDOWS XP / WINDOWS NT

DRIVE.EXE ist lauffähig unter WINDOWS 95(c) / 98 / ME / 2000 / XP und unter WINDOWS NT 4.0. Das HTML Hilfe-System steht unter WINDOWS 95a und 95b ohne weitere Updates nicht zur Verfügung. Hier ist ein Internet Explorer Update auf Version 4.01 (Service Pack 1) oder höher erforderlich.

DOS, OS2, WINDOWS 3.xx, Unix, Linux

DRIVE.EXE ist nicht lauffähig unter DOS, OS2, Windows 3.xx, Unix und Linux. Eine Notbedienung ist mit einer ASCII-Terminal-Emulation (ohne Oberfläche) möglich. Interface-Einstellung: 9600 Baud, 8 Bit, 1 Stopbit, kein Parity, kein Handshake

4.2 Softwarebeschreibung

Die Servoverstärker müssen an die Gegebenheiten Ihrer Maschine angepasst werden. Diese Parametrierung nehmen Sie meist nicht am Verstärker selbst vor, sondern an einem Personal-Computer (PC) mit Hilfe der Inbetriebnahme-Software. Der PC ist mit einer Nullmodem-Leitung (seriell) mit dem Servoverstärker verbunden. Die Inbetriebnahme-Software stellt die Kommunikation zwischen PC und Servoverstärker her.

Sie können mit wenig Aufwand Parameter ändern und die Wirkung sofort am Antrieb erkennen, da eine ständige Verbindung (online Verbindung) zum Verstärker besteht. Gleichzeitig werden wichtige Istwerte aus dem Verstärker eingelesen und am PC-Monitor angezeigt (Oszilloskop-Funktionen).

Eventuell im Verstärker eingebaute Interface-Module (Erweiterungskarten) werden automatisch erkannt.

Sie können Datensätze auf einem Datenträger speichern (archivieren) und wieder laden. Den aktuelle Datensatz können Sie ausdrucken.

Wir liefern Ihnen motorbezogene Default-Datensätze für sinnvolle Servoverstärker-Motor-Kombinationen. In den meisten Anwendungsfällen werden Sie mit diesen Defaultwerten Ihren Antrieb problemlos in Betrieb nehmen können.

4.3 Hardware-Voraussetzungen

Die PC-Schnittstelle (X6, RS232) des Servoverstärkers wird über eine Nullmodem-Leitung (**keine Nullmodem-Link-Leitung**) mit einer seriellen Schnittstelle des PC verbunden.



Ziehen und stecken Sie die Verbindungsleitung nur bei abgeschalteten Versorgungsspannungen (Verstärker und PC).

Die Schnittstelle im Servoverstärker ist über Optokoppler galvanisch getrennt und liegt auf gleichem Potential wie das CANopen-Interface.

Minimale Anforderungen an den PC:

Prozessor	80486 oder höher		
Betriebssystem	etriebssystem WINDOWS 95(c) / 98 / ME / 2000 / XP / NT4.x		
Grafikkarte	e Windows-kompatibel, color		
Laufwerke Festplatte (5 MB frei) CD-ROM Laufwerk			
Arbeitsspeicher mindestens 8MB			
Schnittstelle	eine freie serielle Schnittstelle (COM1:, COM2:, COM3: oder COM4:) Die Schnittstelle darf nicht von einer anderen Software (Treiber o.ä.) verwendet werden.		


4.4 RS232-Interface, PC-Anschluss (X6)

Das Einstellen der Betriebs-, Lageregelungs- und Fahrsatzparameter können Sie mit der Inbetriebnahme-Software auf einem handelsüblichen Personal Computer (PC) erledigen.

Verbinden Sie die PC-Schnittstelle (X6) des Servoverstärkers bei abgeschalteten Versorgungsspannungen über eine dreiadrige Nullmodem-Leitung (keine Nullmodem-Link-Leitung verwenden!) mit einer seriellen Schnittstelle des PC.


Die Schnittstelle ist über Optokoppler galvanisch getrennt und liegt auf dem gleichen Potential wie das CANopen-Interface.

Die Schnittstelle wird über die Inbetriebnahme-Software angewählt.



Übertragungsleitung zwischen PC und dem Servoverstärker

(Ansicht : Draufsicht auf die eingebauten SubD-Stecker, dies entspricht der Lötseite der SubD-Buchsen an der Leitung)



4.5 Installation unter WINDOWS 95 / 98 / 2000 / ME / XP / NT

Von der beiliegenden CDROM können Sie die Inbetriebnahmesoftware direkt installieren (SETUP.EXE aufrufen).

Anschluss an serielle Schnittstelle des PC:

Schließen Sie die Übertragungs-Leitung an eine serielle Schnittstelle Ihres PC und an die PC-Schnittstelle (X6) des Servoverstärkers

Einschalten:

Schalten Sie Ihren PC-AT und den Monitor ein.

Nach Beendigung des Startvorganges erscheint auf dem Monitor die Windows-Oberfläche.

Installieren

Klicken Sie auf **START** (Task-Leiste), dann auf **Ausführen**. Geben Sie im Eingabefenster den Programmaufruf: **a:\setup.exe** (mit korrektem Laufwerksbuchstaben) ein.

Klicken Sie OK und folgen Sie den Anweisungen.

Einstellung der Grafikkarte (Schriftgrad)

Beachten Sie, dass die Bildschirmauflösung mindestens 800x600 Pixel betragen muss.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Desktop. Das Dialogfenster "Eigenschaften von Anzeige" erscheint. Wählen Sie die Registerkarte "Einstellungen". Stellen Sie den **Schriftgrad** auf **"kleine Schriftarten**". Folgen Sie den Anweisungen des Systems.

4.6 Bedienung

Die Inbetriebnahme-Software wird grundsätzlich wie alle Windows-Programme bedient.

Verwenden Sie als Dezimaltrennzeichen einen Punkt, kein Komma.

Beachten Sie, dass nach einer Parameteränderung auf einer Bildschirmseite zunächst auf ÜBERNEHMEN geklickt werden muss, damit die Parameter in den Arbeitsspeicher (RAM) des Servoverstärkers übernommen werden. Erst danach sollten Sie die Seite verlassen. Wenn für die Aktivierung einer Funktion ein Reset des Servoverstärkers erforderlich ist, erkennt dies die Inbetriebnahme-Software und führt nach einer Anfrage ein Software-Reset aus.

Der aktuelle Datensatz muss im nicht flüchtigen Speicher (EEPROM) des Servoverstärkers gespeichert werden, um dauerhaft gesichert zu sein. Führen Sie daher auf der Bildschirmseite "Verstärker" die Funktion **Speichern im EEPROM** aus, bevor Sie den Servoverstärker abschalten bzw. bevor Sie die Bearbeitung des Datensatzes beenden.

In rot dargestellte Werte kennzeichnen Parameter, die nur von erfahrenen Benutzern geändert werden sollten.

4.7 Funktionstasten

Funktionstaste	Funktion	Bemerkung	
F1 Hilfe		Kontext-Hilfe	
F2	nicht belegt	nicht belegt	
F3	nicht belegt	nicht belegt	
F4	Konstante Geschwindigkeit	Endlosfahrt mit konstanter Geschwindigkeit starten. Der Antrieb fährt mit den auf der Bildschirmseite "Einrichtbetrieb" vorgewählten Parametern solange, wie die F4-Taste gedrückt bleibt.	
F5	Gleichstrom		
F6	Drehzahl	Der Antrieb wird mit den auf der Bildschirmseite "Oszilloskop/Service"	
F7	Drehmoment	vorgewählten Parametern gefahren.	
F8	Reversier		
F9	Stop (AUS)	Bricht die Bewegung des Antriebes ab. Abhängig von der gerade aktivierten Betriebsart ist das Verhalten des Antriebes unterschiedlich: OPMODE=0 Antrieb bremst mit der eingestellten Bremsrampe des Drehzahlreglers (DEC) OPMODE=2 Antrieb trudelt aus OPMODE=8 Abbruch des aktuellen Fahrsatzes und Abbremsen der innerhalb des Fahrsatzes definierten Bremsrampe.	
F12	Disable	Software disable	
Shift F12	Enable	Software enable	



Ohne weitere Maßnahmen ist das Stillsetzen der Achse mit F9 oder F12 nicht personell sicher. Bedienen Sie das ENABLE-Signal des Verstärkers zur Sicherheit mit einem Zustimmungstaster und stellen Sie die NOT-AUS-Funktion für diese Achse sicher.

5 Inbetriebnahmestrategien

5.1 Allgemeines

Dieses Kapitel gibt Ihnen Strategien für die Inbetriebnahme des digitalen Servoverstärkers und die Optimierung seiner Regelkreise an die Hand.

Diese Strategien können nicht allgemeingültig sein. Abhängig von den Anforderungen Ihrer Maschine müssen Sie eventuell eine eigene Strategie entwickeln.

Die hier vorgestellten Abläufe helfen Ihnen jedoch, das prinzipielle Vorgehen zu verstehen.

5.2 Parametrierung



Der Maschinenhersteller muss eine Gefahrenanalyse der Maschine erstellen und ist für die funktionelle, maschinelle und personelle Sicherheit der Maschine verantwortlich. Dies gilt insbesondere für die Auslösung von Bewegungen mit Hilfe von Funktionen der Inbetriebnahme-Software.

Die Inbetriebnahme des Servoantriebes mit Hilfe von Funktionen der Inbetriebnahme-Software ist nur erlaubt in Verbindung mit einer Zustimmungseinrichtung nach EN292-1, die direkt auf den Antriebskreis wirkt.

- Der Servoverstärker ist montiert und alle erforderlichen elektrischen Verbindungen sind hergestellt. Siehe Installationshandbuch Kapitel II.
- 24V Hilfsversorgung und 208V ... 480V Leistungsversorgung sind abgeschaltet.
- Ein Personal Computer mit installierter Inbetriebnahme-Software ist angeschlossen.
- Zustimmungseinrichtung nach EN 292-1 ist angeschlossen.
- Die Steuerung gibt für den ENABLE-Eingang des Servoverstärkers ein LOW-Signal aus, d.h. der Servoverstärker ist disabled.

5.3 Hilfsspannung einschalten

24V Hilfsspannungsversorgung für den Servoverstärker einschalten.

LED-Display: **X.XX** (Firmware-Version)

BTB-Kontakt: geöffnet

nach ca. 5 Sekunden :

LED-Display: YY. (Stromstärke, blinkender Punkt für CPU o.k.)

BTB-Kontakt: geschlossen

- 2. Personal Computer einschalten
- Inbetriebnahme-Software starten
- 4. Schnittstelle anklicken (COM1:, 2:, 3: oder COM4:), die zur Kommunikation mit dem Servoverstärker verwendet wird. Die Parameter werden zum PC übertragen.
- Klicken Sie auf das Kontrollkästchen SW-Disable unten rechts oder drücken Sie die Funktionstaste F12.
 im Statusfeld ACHSE steht nun NO ENABLE

5.4 Basis-Parametrierung

Der Servoverstärker bleibt weiterhin disabled und die Leistungsversogung abgeschaltet.

- 1. Basis-Parameter einstellen (Adresse, Ballastangaben, Netzspannung etc.):
 - Klicken Sie auf den Button BASISEINSTELLUNGEN
 - Ändern Sie, wenn erforderlich, die Felder
 - Klicken Sie auf ÜBERNEHMEN und anschließend auf OK

2. Motor wählen

- Klicken Sie auf den Button MOTOR unter dem Motorbild
- Öffnen Sie die Motorauswahltabelle, indem Sie auf den Pfeil im Listenfeld

NUMMER-NAME klicken

- Klicken Sie den angeschlossenen Motor an
- Klicken Sie auf ÜBERNEHMEN
- Beantworten Sie die Frage nach der Bremse
- Beantworten Sie die Frage nach "Speichern im EEPROM/Reset" mit **NEIN** (die Daten sind im RAM und werden später dauerhaft gespeichert)

3. Feedback wählen (Resolver, Encoder) :

- Klicken Sie auf den Button FEEDBACK
- Die angezeigten Werte entsprechen den Daten des Motor-Default-Datensatzes, den Sie geladen haben.
- Ändern Sie, wenn erforderlich, die Felder
- Klicken Sie auf ÜBERNEHMEN und anschließend auf OK

4. Encoder-Emulation einstellen (ROD, SSI) :

- Klicken Sie auf den Button ROD/SSI/ENCODER
- Wählen Sie die gewünschte Encoder-Emulation
- Stellen Sie die zugehörigen Parameter in der rechten Fensterhälfte ein
- Klicken Sie auf OK

5. Analoge Ein-/Ausgänge konfigurieren :

- Klicken Sie auf den Button I/O ANALOG
- Wählen Sie die gewünschte SW-FUNKTION
- Stellen Sie für den verwendeten SW-Eingang die Skalierung bezogen auf 10V ein.
- Stellen Sie gewünschten Ausgangssignale für MONITOR1 und MONITOR2 ein
- Klicken Sie auf OK

6. Digitale Ein-/Ausgänge konfigurieren :

- Klicken Sie auf den Button I/O DIGITAL
- Ordnen Sie den digitalen Eingängen (linke Fensterhälfte) die gewünschten
- Funktionen zu und geben Sie, wenn erforderlich, die Hilfsvariable X ein.
- Ordnen Sie den digitalen Ausgängen (rechte Fensterhälfte) die gewünschten Funktionen zu und geben Sie, wenn erforderlich, die Hilfsvariable X ein.
- Klicken Sie auf OK

7. Parameter speichern :

- Klicken Sie auf den Button



- Beantworten Sie die Frage nach RESET VERSTÄRKER mit JA

Klicken Sie auf das Kontrollkästchen SW-Disable unten rechts oder drücken Sie die Funktionstaste F12.
 im Statusfeld ACHSE steht nun NO ENABLE

Inbetriebnahme-Software

Wenn Sie die Lageregelung des Servoverstärkers nutzen wollen, müssen Sie die für Ihren Antrieb spezifischen Parameter eingeben:

1. Achsentyp: - Klicken Sie auf den Button LAGEREGLER - Klicken Sie auf den Button POSITIONIERDATEN - Wählen Sie den **Achsentyp** (linear, rund oder modulo) Bei Achsentyp MODULO: Geben Sie die Parameter Modulo-Start-Pos. und Modulo-End-Pos. ein. Auflösung: - Geben Sie Nenner und Zähler der Auflösung ein. Hierbei passen Sie den Verfahrweg der Last in Positioniereinheiten (Längeneinheit bei Linearachsen bzw. °mech. bei Rundachsen) an die Anzahl der Motorumdrehungen an. Nur ganzzahlige Eingaben sind zugelassen. Beispiel 1: Übersetzung = 3,333 mm / Umdrehung => Auflösung = 10000/3 μm/Umdr. (alle weiteren Wegeingaben in μm) oder => Auflösung = 10/3 mm/Umdr. (alle weiteren Wegeingaben in mm) Übersetzung = 180 °mech./Umdr. Beispiel 2: => Auflösung = 180/1 °mech./Umdr.(alle weiteren Wegeingaben in °mech) 4. vmax: - Geben Sie die aus der Auflösung bei Nenndrehzahl des Motors resultierende maximale Verfahr-Geschwindigkeit der Last ein. Die Maßeinheit ergibt sich aus der Auflösung (°mech./s oder Längeneinheit/s). Beispiel 1: Auflösung = $10000/3 \mu m/Umdr.$, $n_{nenn} = 3000 Umdr./min$ => vmax = Auflösung * n_{nenn} = 10000/3 * 3000 μ m/min = 10 000 000 μ m/min oder => vmax = Auflösung * n_{nenn} = 10/3 * 3000 mm/min = 10 000 mm/min Auflösung = 180 °mech/Umdr. , n_{nenn} = 3000 Umdr./min => vmax = Auflösung * n_{nenn} = 180 * 3000 °mech/min = 9000 °mech/s Beispiel 2: 5. t beschl. min: - Geben Sie die Zeit in ms ein, die der Antrieb bei der mechanisch zulässigen maximalen Beschleunigung braucht, um von Geschwindigkeit 0 auf vmax zu beschleunigen. 6. InPosition: - Geben Sie das InPositions-Fenster ein. Dieser Wert wird für die InPositions-Meldung verwendet. Die Maßeinheit ergibt sich aus der Auflösung (°mech. oder Längeneinheit). Typischer Wert: z.B. ca. Auflösung * 1/100Umdr. 7. max. Schleppfehler: - Geben Sie das Schleppfehlerfenster ein. Dieser Wert wird für die Meldung SCHLEPPFEHLER verwendet. Die Maßeinheit ergibt sich aus der Auflösung (°mech. oder Längeneinheit). Typischer Wert: z.B. ca. Auflösung * 1/10Umdr. 8. Parameter speichern: - Klicken Sie auf den Button

- Beantworten Sie die Frage nach RESET VERSTÄRKER mit JA

5.5 Optimieren der Regelkreise

Die Basisparametrierung muss abgeschlossen sein.

Vorbereitung

1. **OPMODE**:

Stellen Sie den OPMODE "1,Drehzahl analog" ein (Bildschirmseite VERSTÄRKER)

2. SW-Funktion:

Stellen Sie die analoge I/O-Funktion "0,Xsoll=An In 1" ein Bildschirmseite I/O ANALOG)

3. Parameter speichern :

- Klicken Sie auf den Button



(Bildschirmseite VERSTÄRKER)

- Beantworten Sie die Frage nach RESET VERSTÄRKER mit JA

4. Analog-In1:

Schließen Sie den Sollwerteingang 1 kurz oder geben Sie 0V vor

5. OSZILLOSKOP:

Kanal1: n ist Kanal2: I ist (Bildschirmseite OSZILLOSKOP)

6. Reversierbetrieb:

Stellen Sie auf der Bildschirmseite **OSZILLOSKOP/SERVICE**/PARAMETER die Parameter für den Reversierbetrieb auf Werte ein, die für Ihre Maschine auch bei abgeschaltetem Positionsregelkreis ungefährlich sind (ca. 10% der Enddrehzahl).



Bei der Servicefunktion "Reversierbetrieb" wird der analoge Sollwerteingang abgeschaltet bzw. der interne Lageregler außer Funktion gesetzt. Stellen Sie sicher, dass die Alleinfahrt der ausgewählten Achse gefahrlos möglich ist. Bedienen Sie das ENABLE-Signal des Verstärkers zur Sicherheit mit einem Zustimmungstaster und stellen Sie die NOT-AUS-Funktion für diese Achse sicher.

5.6 Optimieren des Stromreglers

Bildschirmseite STROMREGLER

- 1. Bei passender Verstärker-Motor-Kombination ist der Stromregler bereits für fast alle Anwendungen stabil eingestellt.
- 2. lpeak:
 - Reduzieren Sie Ipeak auf Inenn des Motors (Schutz des Motors)
- 3. **Leistungsversorgung** einschalten.
- 4. Analogen Sollwert vorgeben :
 - Analog-In1 = 0V
- 5. **Enablen** Sie nun den Verstärker :
 - High-Signal an Enable-Eingang. Im Statusfeld ACHSE steht nun NO SW-EN
 - das Kontrollkästchen SW-Enable anklicken. Im Statusfeld ACHSE steht nun ENABLE

Der Motor steht nun drehzahlgeregelt mit n=0 min⁻¹ .Sollte der Stromregler nicht stabil arbeiten (Motor schwingt mit deutlich höherer Frequenz als 100Hz) setzen Sie sich mit unserer Applikationsabteilung in Verbindung.

5.7 Optimieren des Drehzahlreglers

Bildschirmseite DREHZAHLREGLER

1. SW-OFFSET:

Lassen Sie den Verstärker enabled. Falls die Achse driftet, verändern Sie den Parameter SW-Offset solange, bis sie stillsteht (oder verwenden Sie die Funktion AUTO-OFFSET).

2. SW-RAMPE +/-:

Die Sollwertrampen werden verwendet, um die Sollwertvorgabe zu glätten (Filterwirkung). Stellen Sie die mechanische Zeitkonstante des Gesamtsystems, d.h. die Anstiegszeit bzw. Rampensteigung der Drehzahl von 0 bis n_{soll} ein. Solange die eingestellten Rampen kleiner sind als die mechanische Reaktionszeit des Gesamtsystems, wird die Reaktionsgeschwindigkeit nicht beeinflusst.

3. ENDDREHZAHL:

Stellen Sie die gewünschte Enddrehzahl ein


4. KP/Tn:

Vergrössern Sie KP bis der Motor zu schwingen beginnt (sichtbar am Oszilloskop und hörbar) und verkleinern Sie KP wieder, bis die Schwingung **sicher** aussetzt und die Stabilität gewährleistet ist. Für Tn benutzen Sie den motorbezogenen Defaultwert.

5. Reversierbetrieb starten :

Starten Sie den Reversierbetrieb (F8, v1/v2 ca. +/-10% von n_{nenn} des Motors).

Beobachten Sie den Verlauf der Drehzahl am Oszilloskop. Bei richtiger Einstellung muss sich eine **stabile Sprungantwort** in beiden Richtungen ergeben.



6. **KP**:

Durch vorsichtiges Vergrössern von KP können Sie den Drehzahlverlauf feinoptimieren. Ziel: geringstes Überschwingen bei noch guter Dämpfung.

Grössere Gesamtträgheitsmomente ermöglichen grössere KP.

7. PID-T2:

Störeinflüsse wie geringes Getriebespiel o.ä. können Sie dämpfen, indem Sie PID-T2 bis auf etwa 1/3 des Wertes von Tn erhöhen.

8. **T-TACHO**:

Besonders bei kleinen Antrieben mit geringem Drehmoment können Sie nun mit

T-Tacho die Laufruhe weiter verbessern.

9. Reversierbetrieb beenden :

Beenden Sie den Reversierbetrieb (F9).

Stellen Sie wieder den korrekten, motorbezogenen Wert für Ipeak (Stromregler) ein. Starten Sie den Reversierbetrieb erneut und beobachten Sie die Sprungantwort. Reduzieren Sie bei Schwingneigung KP des Stromreglers leicht.

Speichern Sie den aktuellen Parametersatz im EEPROM. Klicken Sie auf den Button



5.8 Optimieren des Lagereglers

Bildschirmseite LAGEREGLER

Vorbereitung

1. **OPMODE**:

Wählen Sie OPMODE 8 (Bildschirmseite VERSTÄRKER)

2. Last in Mittelstellung positionieren :

Ziel ist, die Last mit der Funktion KONSTANTE GESCHWINDIGKEIT etwa in die Mitte des Verfahrweges zu verfahren.

- Klicken Sie auf den Button LAGEREGLER
- Klicken Sie auf den Button EINRICHTBETRIEB
- Prüfen Sie, ob der Parameter v (KONSTANTE GESCHWINDIGKEIT) auf 1/10 der eingestellten Geschwindigkeitsgrenze vmax eingestellt ist. Ändern Sie den Wert gegebenenfalls ein und klicken Sie auf ÜBERNEHMEN.
- Starten Sie die Funktion **KONSTANTE GESCHWINDIGKEIT** mit Funktionstaste **F4**. Fahren Sie die Last mit **F4** nun etwa in die Mitte des Verfahrweges.

ACHTUNG:

Fährt der Antrieb in die falsche Richtung, lassen Sie die Funktionstaste F4 los und ändern das Vorzeichen des Parameters v. Klicken Sie auf ÜBERNEHMEN und fahren Sie mit F4 die Last etwa in Mittelposition.

3. Referenzpunkt setzen

- Stellen Sie die Referenzfahrtart auf "0,Referenzpunkt setzen" aktiv.
- Starten Sie die Referenzfahrt. Die aktuelle Position wird als Referenzpunkt gesetzt.
- Stoppen Sie die Referenzfahrt
- Klicken Sie auf den Kontrollkästchen SW-Disable im Verstärkerfenster

4. Test-Fahrsätze definieren :

- Klicken Sie auf den Button LAGEREGLER
- Klicken Sie auf den Button POSITIONIERDATEN
- Klicken Sie auf den Button FAHRAUFTRAGSTABELLE und wählen Sie Auftrag 1. Geben Sie die Werte der Tabelle unten ein, wählen Sie danach Auftrag 2 und geben Sie die entsprechenden Werte ein.

	Auftrag 1	Auftrag 2
Allg.Einheiten	SI	SI
Art	REL soll	REL soll
s_soll	+10% des Gesamtverfahrwegs	-10% des Gesamtverfahrwegs
v_soll_Quelle	digital	digital
v_soll	10% von vmax	10% von vmax
t_beschl_ges	10 * t_beschl_min	10 * t_beschl_min bzw. a _{max} / 10
t_brems_ges	10 * t_beschl_min	10 * t_beschl_min bzw. a _{max} / 10
Rampe	Trapez	Trapez
Folgeauftrag	mit	mit
Folge Nr	2	1
Beschl./Bremsen	bis Zielpunkt	bis Zielpunkt
Starten über	sofort	sofort
Übernehmen/OK	Klicken	Klicken

5. Parameter speichern :

- Klicken Sie auf den Button



- Beantworten Sie die Frage nach RESET VERSTÄRKER mit JA

Optimierung



Das Starten von Fahraufträgen mit Hilfe von Funktionen der Inbetriebnahme-Software ist nur erlaubt in Verbindung mit einer Zustimmungseinrichtung nach EN292-1, die direkt auf den Antriebskreis wirkt.

1. Fahrauftrag starten :

- Klicken Sie auf den Button LAGEREGLER
- Wählen Sie auf der Seite POSITIONIERDATEN Fahrauftrag 1, klicken Sie auf **START**, Fahrauftrag 1 wird gestartet und durch die Definition der Fahrauftragsfolge fährt der Antrieb in einem lagegeregelten Reversierbetrieb.
- 2. **Parameter optimieren** (klicken Sie auf den Button POSITIONIERDATEN)

3. PID-T2, T-Tacho:

In den OPMODES 4, 5 und 8 wird der Drehzahlregler nicht benutzt. Der Lageregler besitzt einen integrierten eigenen Drehzahlregler, der jedoch die eingestellten Parameter PID-T2 und T-TACHO der Bildschirmseite "DREHZAHLREGLER" übernimmt

4. **KP**, Tn :

Wenn KP zu klein eingestellt ist, neigt der Lageregler zum Schwingen. Übernehmen Sie für KP den Wert des **optimierten** Drehzahlreglers. Tn sollte 2...3 mal so groß sein wie der Wert für Tn im optimierten Drehzahlregler.

5. **KV**

Das Beschleunigungsverhalten des Motors sollte gut gedämpft (keine Schwingneigung) bei minimalem Schleppfehler sein. Beim Vergrössern von KV steigt die Schwingneigung, beim Verkleinern vergrössert sich der Schleppfehler, der Antrieb wird zu weich. Verändern Sie KV solange, bis das gewünschte Verhalten erreicht ist.

6. **FF**:


Der Integralanteil der Regelung liegt im Lageregler, nicht im Drehzahlregler. Daher entsteht bei konstanter Drehzahl kein Schleppfehler (reine Proportionalregelung). Der entstehende Schleppfehler beim Beschleunigen wird beeinflusst durch den Parameter FF. Der Schleppfehler bei Beschleunigung wird geringer bei Vergrösserung des Parameters FF. Wenn die Vergrösserung von FF keine Verbesserung bringt, können Sie KP etwas erhöhen, um die Drehzahlregelung härter zu machen.

Wenn der Antrieb lagegeregelt nicht zufriedenstellend läuft, suchen Sie zunächst nach äußeren Ursachen wie z.B. :

- mechanisches Spiel in der Übertragung (begrenzt KP)
- Klemm- oder Slip-Stick-Effekten
- zu kleine Eigenfrequenz des mechanischen Systems
- schlechte D\u00e4mpfung, zu schwache Antriebsauslegung

bevor Sie die Regelkreise erneut optimieren.

6 Bildschirmaufbau



Titelleiste

In der Titelleiste des Hauptfensters wird der Programmname, die Stationsadresse und der Name des jeweils aktuellen Datensatzes (Verstärkers) angezeigt.

Wird offline gearbeitet, wird nicht die Stationsadresse, sondern eine laufende Nummer grösser 1000 angezeigt und eventuell der Speicherort (Ordner+Dateiname) des geladenen Datensatzes.

Symbolleiste

Über Windows-typische Symbole können Sie einzelne Funktionen direkt starten.

Statusleiste

Hier werden aktuelle Informationen zur Datenkommunikation angezeigt.

Menüleiste

	Menüleiste					
DATEI						
Öffnen	Vom Datenträger wird ein Datensatz gelesen und aktuell. Der Servoverstärker muss disabled sein.					
Schließen	Der aktuelle Datensatz wird geschlossen und nicht gespeichert.					
Speichern	Speichern des aktuellen Datensatzes auf Datenträger unter Beibehaltung des Dateinamens, sofern der Datensatz bereits einen Namen hatte. Wenn der Datensatz noch keinen Dateinamen hatte, werden Sie zur Eingabe eines Namens und Speicherortes aufgefordert. Sie können Parameter und Fahrsätze in eine Datei oder in getrennte Dateien speichern.					
Speichern unter	Speichern des aktuellen Datensatzes auf Datenträger. Sie werden zur Eingabe eines Namens und des Speicher- ortes aufgefordert.					
Drucken	Der aktuelle Datensatz wird ausgedruckt. Sie können wählen, ob die Daten an den Systemdrucker gesendet oder in einer Datei gespeichert werden.					
Seitenansicht / Druckeinrichtung	Verwenden Sie diese Funktionen wie in jeder anderen Windows-Software.					
Beenden	Programm beenden.					
KOMMUNIKATION						
COM1COM4	Wenn eine dieser Schnittstellen für die Kommunikation mit dem Servoverstärker zur Verfügung steht, also nicht von anderen Geräten oder Treibern verwendet wird, erscheint der Schriftzug schwarz und kann angewählt werden. Verwenden Sie diese Schnittstelle für den Anschluss des Servoverstärkers und wählen Sie sie an.					
Offline	Auch wenn kein Servoverstärker angeschlossen ist, können Sie mit der Inbetriebnahme-Software arbeiten. Sie können einen Datensatz von der Festplatte (Diskette) laden, bearbeiten und wieder abspeichern. Die Funktionen und Bildschirmseiten der Software, die nur im Online-Modus sinnvoll sind, können nicht angewählt werden.					
Schnittstellen deaktivieren	Deaktiviert den Zugriff der Inbetriebnahme-Software auf die Schnittstellen COM1 COM4. Diese Funktion wird wichtig, wenn z.B. über ein externes Terminalprogramm auf den Servoverstärker zugegriffen werden soll, ohne die Inbetriebnahme-Software zu beenden.					
Multidrive	Mit Hilfe dieser Funktion kann die Verbindung zu anderen Servoverstärkern aufgenommen werden, die über die CAN-Schnittstelle mit dem Servoverstärker verbunden sind, mit dem die Kommunikation über die RS232-Schnittstelle stattfindet. Dazu müssen an allen Geräten unterschiedliche Stationsadressen eingestellt sein. Diese Funktion sollte nicht bei laufenden Feldbusapplikationen verwendet werden.					
Nur aktives Fens- ter aktualisieren	Beeinflusst die Aktualisierung der Istwertanzeige in geöffneten Fenstern. aktiviert : nur aktives Fenster wird aktualisiert deaktiviert : die Istwerte in allen geöffneten Fenstern werden ständig aktualisiert, darunter leidet jedoch die Aktualität der Anzeigen.					
Niedrige Übertra- gungspriorität	Verzögerung der seriellen Kommunikation zugunsten der Datenübertragung über einen Feldbus.					
TOOLS						
Terminal, Monitor, Oszilloskop, Sta- tus	rminal, Monitor, zilloskop, Sta- Öffnet die entsprechende Bildschirmseite					
BEARBEITEN						
Rückgängig, Aus- schneiden, Kopie- ren, Einfügen	Verwenden Sie diese Funktionen wie in jeder anderen Windows-Software.					
ANSICHT						
Symbolleiste Statusleiste	Schalter zum Ein-/Ausblenden der Symbolleiste (oben) bzw. der Statusleiste (unten).					
FENSTER						
Überlappend Nebeneinander Symbole anordnen	ebeneinander Verwenden Sie diese Funktionen wie in jeder anderen Windows-Software.					
SERVICE						
STOP (F9)	Bricht die Bewegung des Antriebes ab. Abhängig von der gerade aktivierten Betriebsart ist das Verhalten des Antriebes unterschiedlich: OPMODE=0 Antrieb bremst mit der eingestellten Bremsrampe des Drehzahlreglers(DEC) OPMODE=2 Antrieb trudelt aus OPMODE=8 Abbruch des aktuellen Fahrsatzes und Abbremsen der innerhalb des Fahrsatzes definierten Bremsrampe. Wenn die Bildschirmseite "Oszilloskop/Service" aktiv ist, können Sie hier auch die Servicefunktionen starten.					
? (Hilfefunktion)	? (Hilfefunktion) Ruft die HTML Hilfedatei auf.					

7 Bildschirmseite "Kommunikation"

COM1, 2, 3, 4

Wenn eine dieser Schnittstellen für die Kommunikation mit einem Servoverstärker zur Verfügung steht, also nicht von anderen Geräten oder Treibern verwendet wird, erscheint der jeweilige Schriftzug schwarz und kann angewählt werden. Verwenden Sie diese Schnittstelle für den Anschluss des Servoverstärkers. Wählen Sie die verwendete Schnittstelle an. In einem Mehrachssystem mit mehreren (bis zu 4) Servoverstärkern, die mit einem speziellen -SR6Y-Kabel verbunden und an einen PC angeschlossen sind (siehe Installationshandbuch), können Sie den gewünschten Verstärker über seine Stationsadresse in einer Liste auswählen. In diesem Fall ist es auch möglich, durch mehrfache Anwahl der Schnittstelle mehrere Servoverstärker gleichzeitig darzustellen.

In der Statusleiste werden Sie über den Status der Kommunikation mit dem Servoverstärker informiert. Die im Servoverstärker abgespeicherten Parameter werden bei korrekter Kommunikation in den PC eingelesen. Über den Fortschritt informiert Sie ein Dialogfenster.

Offline

Auch wenn kein Servoverstärker angeschlossen ist, können Sie mit der Inbetriebnahme-Software arbeiten. Sie können einen Datensatz von der Festplatte (Diskette) laden, bearbeiten und wieder abspeichern. Wenn Sie keinen Datensatz laden, wird ein vom Hersteller definierter Basisdatensatz aktuell. Die Funktionen und Bildschirmseiten der Software, die nur im Online-Modus sinnvoll sind, können nicht angewählt werden. Sie können mehrere Datensätze offline zur Bearbeitung öffnen, indem Sie erneut auf OFFLINE klicken. Die einzelnen Datensätze werden in der Titelleiste mit der Bezeichnung "VERSTÄRKER 1001", "VERSTÄRKER 1002" usw. gekennzeichnet.

Es wird also nicht die Stationsadresse, sondern eine laufende Nummer grösser 1000 angezeigt. Wenn Sie einen bestehenden Datensatz von der Festplatte/Diskette geladen haben, wird zusätzlich der Ordner und der Name des Datensatzes sowie der Name des Verstärkers angezeigt.

Schnittstellen deaktivieren

Deaktiviert den Zugriff der Inbetriebnahme-Software auf die Schnittstellen COM1 ... COM4. Diese Funktion wird wichtig, wenn z.B. über ein externes Terminalprogramm auf den Servoverstärker zugegriffen werden soll, ohne die Inbetriebnahme-Software zu beenden.

8 Bildschirmseite "Verstärker"

Auf dieser Bildschirmseite sind in einem groben Blockschaltbild die Regelschleifen des Servoantriebes dargestellt. Durch Mausklick mit der linken Maustaste auf die Buttons können Sie die entsprechenden Bildschirmseiten bzw. Funktionen aufrufen.



Speichern der aktuellen Parameter auf einem Datenträger (Festplatte, Diskette). Hierbei können Regel-Parameter und Fahrsatz-Parameter in getrennten Dateien gespeichert werden.



Laden einer Regel-Parameter-Datei oder Fahrsatz-Parameter-Datei von einem Datenträger (Festplatte, Diskette). Dazu muss der Servoverstärker disabled sein.



Öffnen der Bildschirmseite "TERMINAL" zur direkten Eingabe von ASCII-Kommandos (nur für fortgeschrittene Anwender mit Unterstützung unserer Applikationsabteilung).



Öffnen der Bildschirmseite "ISTWERTE" zur Anzeige des aktuellen Antriebszustandes.



Öffnen der Bildschirmseite "OSZILLOSKOP/SERVICE" zur grafischen Darstellung der Soll/Istwerte und Zugang zu den Service-Funktionen (Reversierbetrieb, konst.Drehzahl usw.) für die Regleroptimierung.



Öffnen der Bildschirmseite "Bodeplot". Auf dieser Seite ermöglicht es ein Bodeplot-Generator, das regelungstechnische Verhalten des Drehzahlreglers grafisch darzustellen.



Dauerhaftes (nullspannungssicher) Speichern des aktuellen Parametersatzes im EEPROM des Servoverstärkers. Dadurch speichern Sie alle Parameteränderungen, die Sie seit dem letzten Einschalten/Reset im Arbeitsspeicher des Servoverstärkers durchgeführt haben, dauerhaft.

ASCII : **SAVE** Default : - gültig für alle OPMODES



Stop der aktuell ausgeführten Servicefunktion, entspricht der Funktionstaste F9. Stop (Abbruch) von Fahrfunktionen in den OPMODES 0, 2 und 8. Bewegungen unter den anderen OPMODES können nur über den DISABLE-Button gestoppt werden.



Verwerfen aller eingestellten Parameter und Laden der Hersteller-Defaultwerte.



Durchführen eines Hardware-Resets.

ASCII : COLDSTART	Default : -	gültig für alle OPMODES
-------------------	-------------	-------------------------

Basiseinstellungen Öffnen der Bildschirmseite "BASISEINSTELLUNGEN"

Slot / Erw. x Öffnen der Bildschirmseite für die eingebaute Erweiterungskarte (Beschreibung: Handbuch der Erweiterungs-

karte).

I/O analog Öffnen der Bildschirmseite "I/O ANALOG"

I/O digital Öffnen der Bildschirmseite "I/O DIGITAL"

ROD/SSI/Encoder Öffnen der Bildschirmseite "ENCODER"

OPMODE ASCII : OPMODE Default : 1 gültig für alle OPMODES

Stellen Sie hier die Grundfunktion des Servoverstärkers für Ihren Anwendungsfall ein.

Kennung	Funktion	Bemerkung
0	Drehzahl digital	Drehzahlregelung mit digitaler Sollwertvorgabe
1	Drehzahl analog	Drehzahlregelung mit analoger Sollwertvorgabe
2	Drehmoment digital	Drehmomentregelung mit digitaler Sollwertvorgabe (Drehzahlregler muss optimiert werden)
3	Drehmoment analog	Drehmomentregelung mit analoger Sollwertvorgabe (Drehzahlregler muss optimiert werden)
4	Position elektrisches Getriebe	Lageregler "Pulsfolger"
5	Position externe Trajektorie	Lageregelung mit externer Vorgabe des Positionssollwertes
6	SERCOS Lageregelung	Lageregelung mit SERCOS-Erweiterungskarte
7	reserviert	reserviert
8	Position Fahrsätze	Lageregelung über gespeicherte Fahrsätze



Der OPMODE kann bei laufendem Antrieb umgeschaltet werden. Dies kann zu gefährlichen Beschleunigungen führen. Schalten Sie daher den OPMODE nur dann bei laufendem Antrieb um, wenn die Antriebsaufgabe dies erlaubt.

Lageregler Öffnen der Bildschirmseite "LAGEREGLER"

Drehzahlregler Öffnen der Bildschirmseite "DREHZAHLREGLER"

Stromregler Öffnen der Bildschirmseite "STROMREGLER"

Feedback Öffnen der Bildschirmseite "FEEDBACK"

Motor Öffnen der Bildschirmseite "MOTOR"

Status=OK/Fehler Öffnen der Bildschirmseite "STATUS". Wenn ein aktueller Fehler anliegt, wechselt die Beschriftung des

Buttons

Achse Der Freigabe-Status des Verstärkers wird angezeigt:

ENABLE / NO HW EN. / NO SW EN. / NO ENABLE

Disable/Enable SW

ASCII : DIS (disable, F12)	Default : -	gültig für alle OPMODES
ASCII: EN (enable, Shift F12)	Default : -	gültig für alle OPMODES

Disablen bzw. Enablen des Servoverstärkers über die Software. Dieses Signal ist im Servoverstärker mit dem Hardware-Enable "Und"-verknüpft.



Diese Funktion ist nicht personell sicher. Um den Servoverstärker personell sicher zu disablen, muss das Enable-Signal weggenommen und die Leistungsversorgung abgeschaltet oder die Option -AS- (siehe Zusatzhandbuch) verwendet werden

Beenden Beendet die Bearbeitung des aktuellen Parametersatzes. Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, werden

Sie zum Sichern der Daten aufgefordert.

9 Slot

Die angezeigte Bildschirmseite hängt von der eingebauten Erweiterungskarte ab.

- I/O ERWEITERUNGSKARTE -I/O-14/08-
- SERCOS
- PROFIBUS

10 Bildschirmseite "Basiseinstellungen"

Software PC

Anzeige des Revisionsstands der aktuelle Inbetriebnahme-Software.

Ballastwiderstand

ASCII : PBALRES	Default: 0 (intern)	gültig für alle OPMODES
------------------------	---------------------	-------------------------

Vorwahl des Ballastwiderstandes. Wenn Sie einen externen Ballastwiderstand verwenden, stellen Sie hier "1, extern" ein. Ändern nur bei disabletem Verstärker.

Ballastleistung

ASCII : **PBALMAX** Default : 80 W / 200 W gültig für alle OPMODES

Begrenzung der Dauerleistung des Ballastwiderstandes. Ändern nur bei disabletem Verstärker.

max. Netzspannung

ASCII: VBUSBAL	Default : 1	gültig für alle OPMODES

Mit diesem Parameter werden die Ballast- und Abschaltschwellen des Servoverstärkers an die Netzspannung bzw. an die Systembedingungen bei Mehrachsanlagen mit verbundenem Zwischenkreis angepasst.

Kennung	Max. Netzspannung	DC Zwischenkreisspannung (Motornennspannung / Motorgrenzwert)
0	230 V	310 V / 430 V
1	400 V	560 V / 750 V
2	480 V	675 V / 870 V

Einzelverstärker

Eingestellt wird mindestens die tatsächlich vorhandene Netzspannung.

Hat der Motor eine höhere Nennspannung als die aus der vorhandenen Netzspannung resultierende Zwischenkreisspannung, können Sie durch die Anwahl der für den Motor zulässigen max. Netzspannung (siehe Tabelle) die Ballast- und Abschaltschwellen hochsetzen.

Mehrachsanlagen mit verbundenem Zwischenkreis

In einer Anlage sind meist die Zwischenkreise der Servoverstärker verbunden (DC-Bus). Werden Motoren mit unterschiedlichen Motornennspannungen (die höher oder gleich sein müssen als die tatsächliche Zwischenkreisspannung) verwendet, muss jeder Verstärker am DC-Bus an den Motor mit der **niedrigsten**Nennspannung angepasst werden. Bei voneinander abweichenden Einstellungen funktioniert die gewünschte Aufteilung der Ballastleistungen nicht.

Netzphase fehlt

ASCII : PMODE Default : 1 gültig für alle	OPMODES
--	---------

Behandlung der Meldung "Netzphase fehlt". Ändern bei disabletem Verstärker + Reset.

Kennung	Funktion	Bemerkung
0	keine Meldung	Das Fehlen einer Netzphase wird nicht ausgewertet. Der Betrieb an zwei Phasen ist möglich. Der Spitzenstrom zur Beschleunigung ist auf 4A begrenzt
1	Warnung	Das Fehlen einer Netzphase wird als Warnung gemeldet (Display) und kann über einen digitalen Ausgang ausgegeben werden. Der Servoverstärker wird nicht disabled. Der Spitzenstrom zur Beschleunigung ist auf 4A begrenzt
2	Fehler	Das Fehlen einer Netzphase wird als Fehler gemeldet (Display) und kann über einen digitalen Ausgang ausgegeben werden. Der Servoverstärker wird disabled, der BTB-Kontakt öffnet.

Hardware

ASCII : HVER Default : - gültig für alle OPMODES
--

Anzeige des Revisionsstands der Servoverstärker-Hardware

Firmware

ASCII: VER	Default : -	gültig für alle OPMODES
, toon . VEIV	Doladit.	gaing iai and or mobbe

Anzeige des Revisionsstands der Servoverstärker-Firmware

Seriennummer

ASCII : SERIALNO	Default : -	gültig für alle OPMODES
------------------	-------------	-------------------------

Anzeige der Seriennummer des Servoverstärkers.

Betriebsstunden

ASCII : TRUN Default : - gültig für alle OPMODES

Anzeige der Betriebsstunden des Servoverstärkers, Speicherintervall: 8 min. Beim Abschalten der 24V-Versorgung können maximal 8 min Betriebsdauer verloren gehen.

Adresse

ASCII : ADDR Default : 0 gültig für alle OPMODES

Eingabe der Stationsadresse (1...63) des Verstärkers. Diese Nummer wird im Feldbus (CANopen, PROFIBUS DP, SERCOS etc.) und bei der Parametrierung der Servoverstärker in Mehrachssystemen zur eindeutigen Identifikation des Servoverstärkers im System benötigt (siehe Installations-Handbuch).

Die Adresse wird in der Inbetriebnahme-Software auf jeder Bildschirmseite in der Titelleiste angezeigt, sofern Sie online arbeiten. Im offline-Betrieb wird nicht die tatsächliche Stationsadresse angezeigt, sondern eine Zahl grösser 1000. Daran können Sie den offline-Modus sofort erkennen.

Mit der Tastatur auf der Servoverstärker-Frontplatte können Sie die Stationsadresse ebenfalls einstellen (siehe Installations-Handbuch).

Feldbus-Adresse

ASCII : ADDRFB Default : 0 gültig für alle OPMODES

Eingabe der Feldbus-Adresse (1.63) des Verstärkers Diese Nummer wird, sofern gesetzt, in der Feldbuskommunikation verwendet. Wenn dieser Parameter nicht gesetzt ist, wird die Stationsadresse verwendet. Die Adresse wird in der Inbetriebnahme-Software auf jeder Bildschirmseite in der Titelleiste angezeigt, sofern Sie online arbeiten. Im offline-Betrieb wird nicht die tatsächliche Stationsadresse angezeigt, sondern eine Zahl grösser 100. Daran können Sie den offline-Modus sofort erkennen.

Mit der Tastatur auf der Servoverstärker-Frontplatte können Sie die Feldbus-Adresse ebenfalls einstellen (siehe Installations-Handbuch).

Baudrate CANBus

ASCII : CBAUD Default : 500 kBaud gültig für alle OPMODES

Eingabe der Baudrate (10, 20, 50, 100, 125, 250, 333, 500, 666, 800, 1000 kBaud) des Verstärkers. Die Übertragungsrate wird im Feldbus (CANopen) und bei der Parametrierung der Servoverstärker in Mehrachssystemen benötigt (siehe Installations-Handbuch). Mit der Tastatur auf der Servoverstärker-Frontplatte können Sie die Baudrate ebenfalls einstellen (siehe Installations-Handbuch).

Name

ASCII : ALIAS Default : blanks gültig für alle OPMODES

Hier können Sie dem Servoverstärker einen Namen (8 Zeichen max.) zuweisen (z.B. X-ACHSE). Dies erleichtert Ihnen die Zuordnung des Servoverstärkers zu einer Funktion innerhalb der Anlage. Der Name wird in der Inbetriebnahme-Software auf jeder Bildschirmseite in der Titelleiste angezeigt. Im offline-Modus ist der Name ein Anhaltspunkt für die Herkunft des aktuellen Datensatzes.

Auto Enable

ASCII : **AENA** Default : 1 gültig für OPMODES 0, 2, 4-8

Definition des Zustandes des Software-Enable beim Einschalten des Gerätes und nach dem Löschen von Fehlern über Reset.

Ext. WD

ASCII : **EXTWD** Default : 100 ms qültiq für alle OPMODES

Definition der Überwachungszeit (Watch-Dog) für die Feldbus/Slot-Kommunikation. Die Überwachung ist nur dann aktiv, wenn der Wert grösser 0 ist und die Endstufe freigegeben ist. Falls die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ohne dass der Timer neu getriggert wurde, so wird die Warnung n04 (Ansprechüberwachung) generiert und der Antrieb angehalten. Der Verstärker bleibt weiterhin betriebsbereit und die Endstufe freigegeben. Bevor ein neuer Sollwert akzeptiert wird, muss diese Warnung mit Reset gelöscht werden.

Beschleunigung

ASCII: ACCUNIT	Default: 0	gültig für alle OPMODES

Definition der Beschleunigungseinheit. Diese Einheit gilt sowohl für die Rampen des Trajektoriengenerators (interne Fahrsätze, OPMODE 8) als auch für die Brems-/Beschleunigungsrampen des Drehzahlreglers.

Kennung	Funktion	Bemerkung
0	ms->VLIM	Beschleunigung wird als Anfahrzeit (in ms) bis Erreichen der Sollgeschwindigkeit vorgegeben
1	rad/s²	Beschleunigung wird in rad/s² vorgegeben
2	1/min/s	Beschleunigung wird in min ⁻¹ /s vorgegeben
3	PUNIT/s²	Beschleunigung wird in PUNIT/s² vorgegeben (ab Version 4.00)
4	1000*PUNIT/s ²	Beschleunigung wird in 1000 * PUNIT/s² vorgegeben (ab Version 4.00)
5	10^6*PUNIT/s²	Beschleunigung wird in 1000000 * PUNIT/s³ vorgegeben (ab Version 4.00)

Bei der Einstellung ms->VLIM ist es weiterhin möglich die Fahrsatzbeschleunigung in mm/sek² vorzugeben. Bei der Änderung der Einstellung werden alle Beschleunigungs-/Brems-Parameter die davon betroffen sind, intern auf die jeweils gültige Einheit umgerechnet.

Die automatische Parameteranpassung gilt nicht für die internen Fahrsätze. Aus diesem Grund sollte die Festlegung der gültigen Beschleunigungseinheit vor der Erstellung des ersten Fahrsatzes erfolgen. Bei einer Änderung zu einem späteren Zeitpunkt müssen die Anfahr-/Bremsbeschleunigungswerte aller Fahrsätze überprüft und ggf. korrigiert werden.

Geschw./Drehzahl

ASCII: VUNIT	Default: 0	gültig für alle OPMODES

Definition der systemweiten Drehzahl- und Geschwindigkeiteinheit. Diese Einheit gilt für alle Drehzahl-/Geschwindigkeitabhängige Parameter des Drehzahl- und Lagereglers.

Kennung	Funktion	Bemerkung
0	Kompatibilitätsmodus	Vorgabe der Drehzahl in min ⁻¹ , Vorgabe der Geschwindigkeit in μm/s
1	1/min	Einheit = min ⁻¹
2	rad/s	Einheit = Rad/s
3	°/s	Einheit = Grad/s
4	Counts/250µs	Einheit = Counts/250 μs
5	PUNIT/s	Einheit = PUNIT/s
6	PUNIT/min	Einheit = PUNIT/Min
7	1000*PUNIT/s	Einheit = 1000*PUNIT/s
8	1000*PUNIT/min	Einheit = 1000*PUNIT/Min

Anmerkung:

- 1. Alle drehzahlabhängigen Parameter werden grundsätzlich als 32-Bit Fixed-Point Zahlen (3 Nachkommastellen) vorgegeben. Aus diesem Grund kann bei manchen Einstellungen (besonders 1000*PUNIT/s), abhängig von der eingestellten Auflösung, nicht der gesamte Drehzahlbereich abgedeckt werden. Es ist darauf zu achten, dass jeweils abhängig von der Anwendung eine geeignete Einheit verwendet wird.
- 2. Alle geschwindigkeitsabhängigen Parameter werden grundsätzlich als 32-Bit Integer-Zahlen vorgegeben. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, insbesondere bei der Einstellung Counts/250µs, eine Geschwindigkeit mit Nachkommastellen einzugeben. Es ist darauf zu achten, dass jeweils abhängig von der Anwendung eine geeignete Einheit verwendet wird.

Lage

ASCII : PUNIT	Default: 0	gültig für alle OPMODES
---------------	------------	-------------------------

Definition der systemweiten Einheit für alle positionsabhängige Parameter des Lagereglers. Es sind folgende Einstellungen möglich:

Kennung	Funktion	Bemerkung
0	Counts	interne Einheit (anwenderspezifisch)
1	dm	Einheit = 1 dm
2	cm	Einheit = 1 cm
3	mm	Einheit = 1 mm
4	100µm	Einheit = 0.1 mm
5	10µm	Einheit = 0.01 mm
6	μm	Einheit = 1 μm
7	100nm	Einheit = 0.1 µm
8	10nm	Einheit = 0.01 µm
9	nm	Einheit = 1 nm

Bei der Einstellung Counts wird keine Weg-Einheit angezeigt. In diesem Fall können anwenderspezifische Einheiten realisiert werden, die ausschließlich von der benutzten Auflösung abhängig sind.

11 Bildschirmseite "Motor" synchron

Alle Parameter, die auf dieser Bildschirmseite erscheinen, werden über die Motor-Defaultwerte (verstärkerinterne Datenbank) definiert und brauchen meist nicht verändert zu werden.

Motor-Typ

ASCII: MTYPE	Default : 1	gültig für alle OPMODES
ASCII. WILLE	Delault . I	quiliq iui alie Oi MODES

mit diesem Parameter wird zwischen Synchron- (MTYPE = 1) und Asynchronmotoren (MTYPE = 3) unterschieden. Wird Asynchron eingestellt, so erscheint diese Bildschirmseite in einer geänderten Darstellung. Ändern nur bei disabletem Verstärker.

Polzahl

	ASCII: MPOLES	Default : 6	gültig für alle OPMODES
--	---------------	-------------	-------------------------

Die Stromsollwertvorgabe kann zum Betrieb von 2- bis 250-poligen Motoren eingestellt werden. Ändern nur bei disabletem Verstärker

lo

ASCII : MICONT Default : Stillstandsstrom	gültig für alle OPMODES
---	-------------------------

Der Stillstandsstrom ist der Sinus-Effektiv-Stromwert, den der Motor bei Stillstand aufnimmt, um das Stillstandsmoment abgeben zu können (definiert den Maximalwert für die Eingabe von Irms im Stromregler).

Iomax

ASCII: MIPEAK	Default : Spitzenstrom	gültig für alle OPMODES
---------------	------------------------	-------------------------

Der Spitzenstrom (Sinus-Effektivwert) sollte den 4-fachen Nennstrom des Motors nicht übersteigen. Den tatsächlichen Wert bestimmt auch der Spitzenstrom des verwendeten Servoverstärkers (definiert den Maximalwert für die Eingabe von Ipeak im Stromregler).

L

ASCII: L	Default : 0 mH	gültig für alle OPMODES
----------	----------------	-------------------------

Induktivität des Motors (Phase-Phase). Diesen Wert entnehmen Sie dem Motorhandbuch.

Grenzdrehzahl

ASCII : MSPEED	Default: 3000 min ⁻¹	gültig für alle OPMODES

Maximal zulässige Drehzahl des Motors. Begrenzt die Eingabe des Parameters ENDDREHZAHL (Bildschirmseite "DREHZAHLREGLER").

Nummer / Name

ASCII: MNAME	Default : blanks	gültig für alle OPMODES
ASCII: MNUMBER	Default: 0	gültig für alle OPMODES

Wählen Sie den verwendeten Motor aus der Motordatenbank. Die Daten werden nach Anwahl des Motors geladen. Wenn ein Encoder als Rückführeinheit verwendet wird, wird die Motornummer automatisch an den Servoverstärker gemeldet. Ändern nur bei disabletem Verstärker.

Folgende Parameter werden von dem Parametersatz der Motordatenbank aktualisiert:

Bildschirmseite	Parameter
Basiseinstellung	max. Netzspannung
Motor	Polzahl, Io, Iomax, L, Grenzdrehzahl, Stromvoreilung, Einsatz Phi, Endwert Phi, Bremse mit Dialogbox
Feedback	Rückführung, Resolverpolzahl, Offset
Stromregler	KP, Tn
Drehzahlregler	KP, Tn, PID-T2, T-Tacho, Enddrehzahl, Überdrehzahl

Bremse

ASCII : MBRAKE	Default: 0	gültig für alle OPMODES
----------------	------------	-------------------------

Soll eine 24V-Haltebremse im Motor direkt vom Servoverstärker betrieben werden, kann mit diesem Parameter die Bremsfunktion freigegeben werden.

Kennung	Funktion	Bemerkung
0	ohne	Bremsfunktion ist nicht freigegeben.
1	mit	Ist die Bremsfunktion freigegeben, so wird an Klemme BRAKE bei anliegendem ENABLE-Signal 24V ausgegeben (Bremse gelöst) und bei fehlendem ENABLE-Signal 0V (Bremse angezogen).

Im Diagramm im Installationshandbuch Kapitel I.9 sehen Sie den zeitlichen und funktionellen Zusammenhang zwischen ENABLE-Signal, Drehzahlsollwert, Drehzahlistwert und Bremskraft. Ändern nur bei disabletem Verstärker + Reset.

Stromvoreilung ASCII: MTANGLP Default: 0 °elektr. gültig für alle OPMODES

Stromabhängige Phasenvoreilung zur Ausnutzung des Reluktanz-Drehmomentes bei Motoren mit im Läufer eingebetteten Magneten.

Einsatz/EndwertPhi

ASCII: MVANGLB	Default: 2400 min ⁻¹	gültig für alle OPMODES
ASCII: MVANGLF	Default : 20 °elektr.	gültig für alle OPMODES

Die induktive Phasenverschiebung zwischen Motorstrom und Motorspannung lässt sich bei hohen Drehzahlen kompensieren. Bei gegebenen Spannungsverhältnissen wird hierdurch ein höheres Drehmoment bei Enddrehzahl ermöglicht. Wahlweise lässt sich auch die erreichbare Enddrehzahl bis zu 30% steigern. Abhängig von der Motordrehzahl wird zwischen Einsatz Phi und der Enddrehzahl die Phasenverschiebung linear bis zum Endwert Phi gesteigert. Die günstigste Einstellung hängt vom Motortyp und der Enddrehzahl ab.

Motor-Einheit

ASCII: MUNIT	Default: 0	gültig für alle OPMODES
--------------	------------	-------------------------

Definiert die Angabe der Motordrehzahl. bei 1/min werden min⁻¹ verwendet, bei VUNIT wird die Einstellung von Geschw./Drehzahl übernommen.

Daten von Disk laden Laden einer Motor-Parameter-Datei von einem Datenträger (Festplatte, Diskette). Dazu muss der Servoverstärker disabled sein.

12 Bildschirmseite "Motor" asynchron

Alle Parameter, die auf dieser Bildschirmseite erscheinen, werden über die Motor-Defaultwerte (verstärkerinterne Datenbank) definiert und brauchen meist nicht verändert zu werden.

Motor-Typ

ASCII : MTYPE Default : 1 gültig für alle OPMODES

mit diesem Parameter wird zwischen Synchron- (MTYPE = 1) und Asynchronmotoren (MTYPE = 3) unterschieden. Wird Synchron eingestellt, so erscheint diese Bildschirmseite in einer geänderten Darstellung. Ändern nur bei disabletem Verstärker.

A traditional por alloadiotestin volote

Polzahl ASCII : MPOLES Default : 6 gültig für alle OPMODES

Die Stromsollwertvorgabe kann zum Betrieb von 2- bis 256-poligen Motoren eingestellt werden. Ändern nur bei disabletem Verstärker

disabletem verstand

ASCII : MICONT Default : Stillstandsstrom gültig für alle OPMODES

Der Stillstandsstrom ist der Sinus-Effektiv-Stromwert, den der Motor bei Stillstand aufnimmt, um das Stillstandsmoment abgeben zu können (definiert den Maximalwert für die Eingabe von Irms im Stromregler).

Iomax

lo

ASCII : MIPEAK Default : Spitzenstrom gültig für alle OPMODES

Der Spitzenstrom (Sinus-Effektivwert) sollte den 2,5-fachen Nennstrom des Motors nicht übersteigen. Den tatsächlichen Wert bestimmt auch der Spitzenstrom des verwendeten Servoverstärkers (definiert den Maximalwert für die Eingabe von Ipeak im Stromregler).

Rotor-Zeitkonstante

ASCII : MTR Default : 200 ms gültig für alle OPMODES

Definiert die Rotorzeitkonstante bei Nennlast (Tr = Lh/Rr). Lh ist die magnetisierende Induktivität und Rr der Rotorwiderstand.

Grenzdrehzahl

ASCII : MSPEED Default : 3000 min⁻¹ gültig für alle OPMODES

Maximal zulässige Drehzahl des Motors. Begrenzt die Eingabe des Parameters ENDDREHZAHL (Bildschirmseite "DREHZAHLREGLER").

Nenndrehzahl

ASCII: MVR Default: 3000 min⁻¹ gültig für alle OPMODES

Nenndrehzahl des Asynchronmotors. Damit wird der Einsatzpunkt der Feldschwächung definiert. Wenn z.B. ein vierpoliger Motor, welcher normalerweise am 50Hz Netz arbeitet, verwendet wird, so muss die Nenndrehzahl auf 1500 gesetzt werden.

Nummer / Name

ASCII: MNAME	Default : blanks	gültig für alle OPMODES
ASCII: MNUMBER	Default: 0	gültig für alle OPMODES

Wählen Sie den verwendeten Motor aus der Motordatenbank. Die Daten werden nach Anwahl des Motors geladen. Wenn ein Encoder als Rückführeinheit verwendet wird, wird die Motornummer automatisch an den Servoverstärker gemeldet. Ändern nur bei disabletem Verstärker.

Folgende Parameter werden von dem Parametersatz der Motordatenbank aktualisiert:

Bildschirmseite	Parameter
Basiseinstellung	max. Netzspannung
Motor	Polzahl, Io, Iomax, L, Grenzdrehzahl, Stromvoreilung, Einsatz Phi, Endwert Phi, Bremse mit Dialogbox
Feedback	Rückführung, Resolverpolzahl, Offset
Stromregler	KP, Tn
Drehzahlregler	KP, Tn, PID-T2, T-Tacho, Enddrehzahl, Überdrehzahl

Bremse

ASCII : MBRAKE	Default: 0	gültig für alle OPMODES

Soll eine 24V-Haltebremse im Motor direkt vom Servoverstärker betrieben werden, kann mit diesem Parameter die Bremsfunktion freigegeben werden.

Kennung	g Funktion	Bemerkung
0	ohne	Bremsfunktion ist nicht freigegeben.
1	mit	Ist die Bremsfunktion freigegeben, so wird an Klemme BRAKE bei anliegendem ENABLE-Signal 24V ausgegeben (Bremse gelöst) und bei fehlendem ENABLE-Signal 0V (Bremse angezogen).

Im Diagramm im Installationshandbuch Kapitel I.9 sehen Sie den zeitlichen und funktionellen Zusammenhang zwischen ENABLE-Signal, Drehzahlsollwert, Drehzahlsitwert und Bremskraft. Ändern nur bei disabletem Verstärker + Reset.

Daten von Disk laden Laden einer Motor-Parameter-Datei von einem Datenträger (Festplatte, Diskette). Dazu muss der Servoverstärker disabled sein.

Motor-Einheit

ASCII: MUNIT	Default: 0	gültig für alle OPMODES
--------------	------------	-------------------------

Definiert die Angabe der Motordrehzahl.

bei 1/min werden min⁻¹ verwendet, bei VUNIT wird die Einstellung von Geschw./Drehzahl übernommen.

Magnetisierungsstrom

ASCII: MIMR	Default : 0 A	gültig für alle OPMODES

Definiert den Magnetisierungsstrom des Asynchronmotors, welcher normalerweise auf 40% - 50% des Dauerstroms des Motors gesetzt wird.

Unterhalb der Nenndrehzahl des Motors bleibt der Magnetisierungsstrom konstant. Wenn der Motor oberhalb der Nenndrehzahl betrieben wird, so wird der Strom entsprechend der Motordrehzahl verkleinert (Feldschwächung).

Кp

ASCII : GF	Default: 15	gültig für alle OPMODES
7 (OOI) . OI	Boladit . 10	guilig far and or Mobbe

Proportionalverstärkung des Flussreglers. Der Flussregler ist als PI-Regler ausgelegt.

Tn

ASCII : GFTN	Default : 50 ms	gültig für alle OPMODES

Nachstellzeit des Flussreglers. Der Flussregler ist als PI-Regler ausgelegt.

Feld-Korrekturfaktor

ASCII: MCFW	Default : 1.5	gültig für alle OPMODES
-------------	---------------	-------------------------

Korrekturfaktor für die Feldschwächung.

Der Korrekturfaktor kompensiert Nichtlinearitäten der Motorinduktivität durch den kleiner werdenden Magnetisierungsstrom bei steigender Drehzahl während der Feldschwächung.

Schlupf-Korrekturfaktor

ASCII: MCTR	Default: 1.5	gültig für alle OPMODES

Korrekturfaktor der Rotorzeitkonstante, erhöht das Drehmoment im Feldschwächbereich im stationären Bereich.

13 Bildschirmseite "Feedback"

Rückführung

ASCII: FBTYPE	Default: 0	gültig für alle OPMODES
---------------	------------	-------------------------

Änderung nur bei disabletem Verstärker + Reset

Kennung	Funktion	Bemerkung	
0	Resolver	Der Anschluss von 2, 4 oder 6-pol. Resolvern ist möglich. Zykluszeit 62,5 µs .	
1	Reserve		
2	HIPERFACE [®] Absolutgeber	Rückführung durch Hochauflösende Absolutwertgeber (Single- oder Multiturn) mit HIPERFACE hompatiblem Interface, z.B. SRS x0 / SRM x0 / SCS x0 / SCM x0 von Stegmann. Zykluszeit 125 μs .	
3	Auto	Der Servoverstärker erkennt die angeschlossene Rückführeinheit automatisch. (Resolver, EnDat oder Hiperface)	
4	EnDat	Rückführung durch Hochauflösende Absolutwertgeber (Single- oder Multiturn) mit EnDat-kompatiblem Interface, z.B. ECN 1313 / EQN 1325 von Heidenhain. Zykluszeit 125 μs .	
5	Reserve		
6	SinCos EEP	Sinus-Cosinus Encoder. Die Offset-Daten werden aus dem seriellen Eeprom geladen.	
7	SinCos W&S	Sinus-Cosinus Encoder. Die Offset-Daten werden vom Servoverstärker durch Wake&Shake ermittelt.	
8	RS422 & W&S	Diese Einstellung kann nur mit Getriebe Modus=3 und Encoderemulation=0 verwendet werden. Wenn FPGA=1, gibt der Positionsausgang (X5) die Positionsinformation des Inkrementalgebers weiter.	
9	RS422	Diese Einstellung kann nur mit Getriebe Modus=3 und Encoderemulation=0 verwendet werden. Wenn FPGA=1, gibt der Positionsausgang (X5) die Positionsinformation des Inkrementalgebers weiter.	
10	Sensorless	Ohne Rückführung	
11	SinCos & Hall	SIN-Cosinusgeber Rückführung mit Hall-Sensor	
12	RS422 & Hall	RS422-Rückführung mit Hall Sensor	
13-15	Reserve		
16	Res & SinCos	Beide Systeme sind installiert. Beim Starten wertet der Antrieb die Resolversignale aus, nach einer kurzen Verzögerung wird auf den SinCos W&S Encoder (Kennung 7) umgeschaltet.	

Resolver-Polzahl

ASCII : MRESPOLES	Default : 2	gültig für alle OPMODES
, loon : IIII LEGI GEEG	Boladit : E	gailig far and or Mobbo

Änderungen an diesem Parameter haben nur Auswirkungen bei Resolver-Rückführung (FBTYPE = 0 oder 3). Standard-Resolver besitzen 2 Pole. Änderung nur bei disabletem Verstärker.

Enclines

ASCII: ENCLINES	Default: 1000	gültig für alle OPMODES
-----------------	---------------	-------------------------

beschreibt die Auflösung (ohne Vierfachauswertung) des Encoders wenn dieser als Standardrückführung verwendet wird. Bei rotierenden Motoren ist die Strichzahl pro Umdrehung anzugeben, bei Linearmotoren wird die Anzahl der Striche pro Polteilung angegeben. Wird ein ENDAT oder Hiperface Geber benutzt, so wird die Strichzahl automatisch beim initialisieren gesetzt.

Resolver-Bandbreite

ASCII : MRESBW	Default : 600	gültig für alle OPMODES
ACCII . WIILLODIV	DCIault . 000	I quitiq iui alic Oi MODEO

Bei hoher Bandbreite reagiert der Antrieb schneller auf Regelabweichungen => kleinerer Schleppfehler beim Beschleunigen. Eine sehr große Bandbreite ist nur sinnvoll bei kleinen Trägheitsmomenten, kleinem KP und sehr großen Beschleunigungswerten. Bei niedriger Bandbreite wird ein Filtereffekt erreicht, Drehzahl und Lageregelung sind glatter (die Encoder-Emulation wird ruhiger)

Offset

ASCII: MPHASE Default: 0 °elektr. gültig für alle OPMODES	
---	--

Kompensiert mechanische Fehlstellung des Resolvers/Encoders im Motor. Änderung nur bei disabletem Verstärker. Wenn ein Encoder mit EnDat oder HIPERFACE® als Rückführeinheit verwendet wird, wird die Phasenlage automatisch beim Bootvorgang an den Servoverstärker übertragen. Der Offset wird bei FBTYPE 7 (SinCos W&S) automatisch ermittelt.



Achtung! Bei fehlerhafter Einstellung kann der Motor auch bei Sollwert 0V durchgehen!

Drehzahlbeobachter

Default : 1.0

EIN 4 kHz VL

Drehzahlbeobachter

ASCII: FILTI	MODE	Default : 1	gültig für alle OPMODES
Kennung	Funktion	Bemerkung	
0	AUS 16 kHz VL	16 kHz speed loop	
1	AUS 4 kHz VL	T _Q Filter	
2	EIN 16 kHz VL	Drehzahlbeobachter	

Beschl.-Vorsteuerung | ASCII : VLO

Mit diesem Parameter wird eine dynamische Vorsteuerung der Istwerterfassung (Luenberger Beobachter)
the state of the control of the cont

gültig für alle OPMODES

besonders bei Resolverrückführung vorgenommen. Damit wird die Phasenverschiebung in der Istwerterfassung verkleinert, wodurch der Drehzahlregler stabiler wird.

Bei VLO = 1 ist eine optimale Vorsteuerung eingestellt, bei VLO = 0 ist der Beobachter ausgeschaltet.

14 Bildschirmseite "Encoder"

Zykluszeit der Encoder-Emulation 0,125 μs .

Encoder Emulation

Addit . Litoliobe Boldait . 1 gaing for alle of Mobeo	ASCII: ENCMODE	Default: 1	gültig für alle OPMODES
---	----------------	------------	-------------------------

Änderung nur bei disabletem Verstärker.

Kennung	Funktion	Bemerkung	
0	Eingang	Schnittstelle wird als Eingang verwendet.	
1	ROD	Inkrementalgeber-Emulation. Aus den Signalen des Resolvers bzw. Encoders werden im Servoverstärker Inkrementalgeber-kompatible Impulse erzeugt (max. 250 kHz). Am SubD-Stecker X5 werden Impulse in zwei um 90° elektrisch versetzten Signalen A und B und ein Nullimpuls ausgegeben. Ausnahme: Wenn ein Encoder mit Kommutierungsspur als Rückführeinheit verwendet wird, wird die Ausgabe des Nullimpulses solange gesperrt (Daten ungültig!), bis der Nullimpuls des Encoders ausgewertet wurde.	
2	SSI	SSI-Geber-Emulation (synchron serielle Absolutgeberemulation). Aus den Signalen des Resolvers bzw. Encoders wird im Servoverstärker eine zum Datenformat handelsüblicher SSI-Absolutgeber kompatible Positionsausgabe erzeugt. Es werden 24Bit übertragen. Kontrollkästchen auf SINGLE TURN: Die oberen 12 Bit sind fest auf NULL gesetzt, die unteren 12 Bit beinhalten die Positionsangabe. Bei 2-poligen Resolvern bezieht sich der Positionswert auf eine, bei 4-poligen Resolvern auf 1/2 und bei 6-poligen Resolvern auf 1/3 Motorumdrehung. Ausnahme: Wenn ein Encoder mit Kommutierungsspur als Rückführeinheit verwendet wird, bleiben die oberen 12 Bit solange auf 1 (Daten ungültig!), bis eine Nullfahrt durchgeführt wurde. Kontrollkästchen auf MULTI TURN: Die oberen 12 Bit beinhalten die Anzahl der Motorumdrehungen, die unteren 12	
3	ROD Interpolation	Bit beinhalten die Positionsangabe. Umformung der Encodersignale in inkrementelle TTL-Signale. Diese Funktion arbeitet nur bei Encoder als Rückführeinheit. Der Parameter ROD-Interpolation bestimmt den Faktor für die Anzahl der Striche des Encoders je elektrischer Motorumdrehung.	

Auflösung ROD

ASCII: ENCOUT	Default : 1024	gültig für alle OPMODES	
Bestimmt die Anzahl Inkremente	oro Umdrehung die ausgegeben v	verden. Änderung nur bei disableten	n

Bestimmt die Anzahl Inkremente pro Umdrehung die ausgegeben werden. Anderung nur bei disabletem Verstärker.

Encoder Emulation	Rückführsystem	Auflösung	Nullimpuls
DOD (4)	Resolver	161024	Einer pro Umdrehung (nur wenn A=B=1)
ROD (1)	EnDat / HIPERFACE	164096 und 8192524288 (2 ⁿ)	Einer pro Umdrehung (nur wenn A=B=1)
ROD Interpolation (3)	Inkrementale Encoder ohne absoluten Daten Kanal	4128 (2 ⁿ) TTL Signale pro Sinussignal	analog durchgeschleift von X1 nach X5

Die Auflösung in der Steuerung lässt sich durch 4-fach-Auswertung der Inkremente erhöhen.

NI-Offset ROD

ASCII : ENCZERO	Default: 0	gültig für alle OPMODES

Bestimmt die Lage des Nullimpulses bei A=B=1. Die Eingabe ist bezogen auf den Nulldurchgang der Rückführeinheit.

Single Turn/Multi Turn

ASCII : SSIMODE Default : 0 quiltig für alle OPMODI	FS
--	----

Bestimmt, ob das Ausgabeformat zu einem single turn oder einem multi turn Encoder kompatibel ist. Änderung nur bei disabletem Verstärker.

Kennung	Funktion
0	Single turn
1	Multi turn

Baudrate SSI

ASCII : SSIOUT	Default : 0	gültig für alle OPMODES
7.0011.001001	Doladit . O	guilig fur disc of MODEO

Bestimmt die serielle Übertragungsrate. Änderung nur bei disabletem Verstärker.

Kennung	Funktion
0	200 kBaud
1	1,5 MBaud

SSI-Takt

ASCII : SSIINV	Default : 0	gültig für alle OPMODES
ASCII : SSIIIV	Delault. U	duitid für alle OPMODES

Bestimmt, ob der Pegel normal oder invertiert ausgegeben wird. Änderung nur bei disabletem Verstärker.

Kennung	Funktion
0	Standard
1	invertiert

SSI-Code

ASCII : SSIGRAY	Default : 0	gültig für alle OPMODES
-----------------	-------------	-------------------------

Bestimmt, ob binär oder im GRAY-Format ausgegeben wird. Änderung nur bei disabletem Verstärker.

Kennung	Funktion
0	Binär
1	Gray

ROD-Interpolation

ASCII : ENCOUT	Default : 16	gültig für alle OPMODES
----------------	--------------	-------------------------

Bestimmt den Faktor für die Anzahl der Striche des Encoders je elektrischer Motorumdrehung.

Maximale Pulszahl der Ausgabe: 400,000 Pulse/sek

15 Bildschirmseite "I/O analog"

Zykluszeit der analogen I/O-Funktionen 250 μ s, Analog-In1 wird alle 125 μ s eingelesen.

An der dargestellten Steckerleiste X3 werden die Istwerte der analogen Ein-/Ausgänge angezeigt.

15.1 Analoge Eingänge ANALOG-IN1 / ANALOG-IN 2

Totband ASCII : ANDB Default : 0 mV gültig für OPMODES 1+3

Unterdrückung kleiner Eingangssignale.

Die Funktion ist sinnvoll bei OPMODE1: Drehzahl analog (ohne übergeordnete Lagereglung)

Offset ASCII : ANOFFx Default : 0 mV gültig für alle OPMODES

Dient der Kompensation der Offsetspannungen von CNC-Steuerung und der analogen Sollwerteingänge 1

(ANOFF1) bzw. 2 (ANOFF2).

Gleichen Sie die Achse bei Sollwert SW=0V auf Stillstand ab.

Skalierung ASCII : VSCALEx Default : 3000 gültig für OPMODE 1

Skalierung des Drehzahlsollwertes Eingabe: xx min⁻¹ / 10 V

ASCII : ISCALEx Default : Spitzenstrom gültig für OPMODE 3

Skalierung des Drehmomentsollwertes Eingabe: xx A / 10 V

T.Sollwert ASCII : AVZ1 Default : 1 ms gültig für OPMODE 1

Für Sollwert 1 (Abtastrate 8 kHz) können Sie hier eine Filterzeitkonstante eingeben (Filter 1. Ordnung)

Auto-Offset ASCII : ANZEROx Default : - gültig für alle OPMODES

Diese Funktion gleicht den Sollwert-Offset automatisch ab.

Voraussetzung: Sollwerteingänge kurzgeschlossen oder Sollwert = 0V von der Steuerung.

SW-Funktionen

ASCII: ANCNFG	Default: 0	gültig für alle OPMODES
---------------	------------	-------------------------

Kennung	Funktion
0	Xsoll=An In 1
1	n_soll=An In 1, Isoll=An In 2
2	n_soll=An In 1, Iff=An In 2
3	Xsoll=An In 1, Ipeak=An In 2
4	Xsoll=An In 1+An In 2
5	Xsoll=An In 1*An In 2
6	elektr.Getriebe
7	Isoll=An In 1, nmax=An In 2
8	Psoll=An In 1
9	Xsoll=An In 1, Ferraris=An In 2

0, Xsoll=An In 1

Der Servoverstärker verwendet nur den Sollwert-Eingang 1 und arbeitet in dem Modus, der mit dem Parameter OPMODE eingestellt ist. Über die digitale Eingangsfunktion 8, SW1/SW2 kann auf den Sollwert-Eingang 2 umgeschaltet werden.

1, n_soll=An In 1 Isoll=An In 2

Der Servoverstärker verwendet einen der beiden Sollwert-Eingänge in Abhängigkeit vom eingestellten OPMODE.

OPMODE	Sollwert 1	Sollwert 2
1, Drehzahl analog	Drehzahlsollwert	inaktiv
3, Drehmoment analog	inaktiv	Strom- (Drehmoment-)sollwert
alle anderen Einstellungen	inaktiv	inaktiv

2, n_soll=An In 1, Iff=An In 2

Sollwerteingang 2 wird als Strom-Vorschubfaktor verwendet (OPMODE=0,1).

Iff = Skalierung(An In 2) * An In 2

3, Xsoll=An In 1 Ipeak1=An In 2

Der Servoverstärker verwendet Sollwert-Eingang 1 in Abhängigkeit vom eingestellten OPMODE. Sollwert-Eingang 2 wird für eine Begrenzung des Gerätespitzenstromes (Ipeak) genutzt.

Ipeak1 = Ipeak *
$$\frac{\text{An In 2}}{10\text{V}}$$
 Xsoll = Skalierung * An In 1

Wenn Sie sowohl die digitale Eingangsfunktion Ipeak2x als auch die Sollwertfunktion Ipeak1 verwenden, verwendet der Servoverstärker die kleinere der beiden Einstellungen für Ipeak.

4, Xsoll=An In 1+ An In 2

Der Servoverstärker verwendet die Summe beider Sollwert-Eingänge in Abhängigkeit vom eingestellten OPMODE.

OPMODE	Sollwert1 + Sollwert2	
1, Drehzahl analog	Drehzahlsollwert	
3, Drehmoment analog	Strom- (Drehmoment-)sollwert	
alle anderen Einstellungen	inaktiv	

5. Xsoll=An In 1. An In 2

Der Servoverstärker verwendet das Produkt beider Sollwert-Eingänge in Abhängigkeit vom eingestellten OPMODE. Die Spannung an Sollwert-Eingang 2 wirkt als Wichtungsfaktor für Analog-In1, die Skalierung für Analog-In2 ist unwirksam:

OPMODE	Sollwert1 • Sollwert2	
1, Drehzahl analog	og Drehzahlsollwert	
3, Drehmoment analog	Strom- (Drehmoment-)sollwert	
alle anderen Einstellungen	inaktiv	

6, elektr.Getriebe

Korrektur der Übersetzung (Zähler y,GEARO) des elektrischen Getriebes über Analog-In2 bei OPMODE 4. An In 1 wird bei OPMODE 1 bzw. 3 als Drehzahl- bzw. Drehmomentsollwert verwendet.

7, Isoll=An In 1, nmax=An In 2

Der Servoverstärker verwendet Sollwerteingang 1 als Strom- (Drehmoment-) sollwert. Sollwerteingang 2 bestimmt die maximale Drehzahl.

8, Psoll=An In 1

Der Sollwerteingang 1 wird als Positionssollwert verwendet. Damit z.B. ein Ventil verstellt werden.

9, Xsoll=An In 1, Ferraris=An In 2

Der Servoverstärker verwendet Sollwerteingang 1 als Strom- (Drehmoment) oder Drehzahlsollwert, je nach eingestelltem OPMODE.

Über Sollwerteingang 2 wird ein Ferraris-Sensor (Beschleunigungssensor) eingelesen über den die Drehzahlregelung in Verbindung mit dem Rückführsystem erfolgt.

15.2 Analoge Ausgänge ANALOG-OUT1/ ANALOG-OUT2

DC-Monitor 1/2

ASCII : ANOUTx	Default : 1	gültig für OPMODES 1+3
ASCII. ANOUIX	Delault . I	I quitiq iui Oi MODES 113

Die Ausgänge ANALOG-OUT1 (ANOUT1) und ANALOG-OUT2 (ANOUT2) liefern je nach Anwahl von der Inbetriebnahme-Software verschiedene analoge Ist- bzw. Sollwerte.

Änderung nur bei disabletem Verstärker + Reset.

Ausgangswiderstand 2,2k Ω , Auflösung 10bit.

Kennung	Funktion	Bemerkung
0	Aus	Beide Ausgänge abgeschaltet
1	n ist	Der Drehzahl-Monitor liefert eine DC-Spannung analog zur Istdrehzahl gegen AGND. Normierung: ±10V bei der eingestellten Enddrehzahl im Drehzahlregler
Der Strom-Monitor liefert eine DC-Spannung analog zum Stromistwert gegen A Ausgegeben wird der nicht phasenbezogene Stromistwert (Wirkanteil Iq), der dabgegebenen Motor-Drehmoment angenähert proportional ist. Normierung: ± 10V für ± eingestellten Spitzenstrom (Sinus-Effektivwert) im State of Stromistwert (Sinus-Effektivwert) im State of Stro		Der Strom-Monitor liefert eine DC-Spannung analog zum Stromistwert gegen AGND. Ausgegeben wird der nicht phasenbezogene Stromistwert (Wirkanteil Iq), der dem abgegebenen Motor-Drehmoment angenähert proportional ist. Normierung: ± 10V für ± eingestellten Spitzenstrom (Sinus-Effektivwert) im Stromregler
3	n soll	Der Ausgang liefert ±10V für den internen Drehzahlsollwert gegen AGND. Normierung : ±10V bei der eingestellten Enddrehzahl im Drehzahlregler
4	l soll	Der Ausgang liefert ±10V für den internen Stromsollwert (entspricht dem eingestellten Spitzenstrom am Ausgang Drehzahlregler) gegen AGND. Normierung: ± 10V für ± eingestellten Spitzenstrom (Sinus-Effektivwert) im Stromregler
5	S_fehl	Der Ausgang liefert ±10V beim eingestellten Schleppfehlerfenster gegen AGND.
6	Slot	Von der Erweiterungskarte reserviert

16 Bildschirmseite "I/O digital"

Zykluszeit der digitalen I/O-Funktionen ca. 1 ms.

An der dargestellten Steckerleiste X3 werden die Zustände der digitalen Ein-/Ausgänge angezeigt.

16.1 Digitale Eingänge DIGITAL-IN1 / DIGITAL-IN2 / PSTOP / NSTOP

ASCII : INxMODE	Default: 0	gültig für alle OPMODES
ASCII: INxTRIG	Default: 0	gültig für alle OPMODES

Die Klemmen DIGITAL-IN1/2, PSTOP und NSTOP können mit internen Funktionen verknüpft verwendet werden. Änderung nur bei disabletem Verstärker + Reset.

					Funktion verkn	üpfbar mit	
V	Funktion	Ansteuer-	Hilfsvariable	DIGITAL-IN1	DIGITAL-IN2	PSTOP	NSTOP
Kennung	Funktion	Flanke	INxTRIG	IN1MODE	IN2MODE	IN3MODE	IN4MODE
0	Aus	-	-	х	x	х	х
1	Reset	7	-	x			
2	PSTOP	≌ Low-aktiv	-			x	
3	NSTOP	≌ Low-aktiv	-				х
4	PSTOP+Intg.Off	≌ Low-aktiv	-			x	
5	NSTOP+Intg.Off	≱ Low-aktiv	-				x
6	PSTOP+NSTOP	≱ Low-aktiv	-			x	
7	P/Nstop+Intg.Off	≱ Low-aktiv	-			x	
8	SW1/SW2	High/Low	-	х	x	x	х
9	Fauftr_Bit	7	-	х	x	x	х
10	Intg.Off	7	-	х	x	x	х
11	1:1-Regel	High/Low	-	х	x	x	х
12	Referenz	7	-	х	X	х	х
13	ROD/SSI	High/Low	-	х	X	х	х
14	S_fehl_clear	7	-	х	X	х	х
15	FStart_Folge	Einstellbar	-	х	X	х	х
16	FStart_Nr x	7	Auftragsnummer	х	X	х	х
17	FStart_IO	7	-	х	X	х	х
18	lpeak2 x	7	% of Ipeak	х	X	х	х
20	FStart_TIPP x	7	v in U/min.	х	X	x	х
21	U_Mon.off	7	-	х			
22	FRestart	7	-	x	x		х
23	FStart2_Nr x	7	Auftragsnummer	х	x	х	х
24	Opmode A/B	71	Opmode Nr.	x	x		х
25	NI-Offset setzen	71	-	x	x	х	х
26	Positionslatch	71			x		
27	Nothalt	3 Low		х	x		х
32	Brake	7	-	х	x	х	х

16.1.1 Beschreibung digitale Eingangsfunktionen

0, Aus Keine Funktion.

1, Reset Software-Reset des Servoverstärkers im Fehlerfall. Alle Funktionen und Anzeigen werden in den Ausgangszu-

stand gebracht. Nicht im EEPROM gespeicherte Parameter werden gelöscht, der im EEPROM abgespeicherte

Parametersatz wird geladen.

Wenn die Fehlermeldungen F01, F02, F03, F05, F08, F13, F16 oder F19 anstehen, so wird kein Software-Reset ausgeführt, sondern nur die Fehlermeldung gelöscht. Damit sind z.B. die Encoder-Ausgangssignale

stabil und können weiterhin von der Steuerung ausgewertet werden.

2, PSTOP Endschalter-Funktion. Ein LOW-Signal an der Eingangsklemme PSTOP sperrt die positive Drehrichtung (Blick

von der A-Seite des Motors auf die Motorwelle, rechtsdrehend, Parameter DREHRICHTUNG positiv). Der Motor bremst mit der Notbrems-Rampe und steht **mit** I-Anteil geregelt, eine mechanische Absteckung (Anschlag) ist

nicht zulässig.

Eine fallende Flanke löst die Bremsung aus, der Pegel 0V lässt keinen negativen Sollwert zu.

3, NSTOP Endschalter-Funktion. Ein LOW-Signal an der Eingangsklemme NSTOP sperrt die negative Drehrichtung (Blick

von der A-Seite des Motors auf die Motorwelle, linksdrehend, Parameter DREHRICHTUNG positiv). Der Motor bremst mit der Notbrems-Rampe und steht **mit** I-Anteil geregelt, eine mechanische Absteckung (Anschlag) ist

nicht zulässig.

Eine fallende Flanke löst die Bremsung aus, der Pegel 0V lässt keinen positiven Sollwert zu.

4, PSTOP+Intg.Off Endschalter-Funktion. Ein LOW-Signal an der Eingangsklemme PSTOP sperrt die positive Drehrichtung (Blick

von der A-Seite des Motors auf die Motorwelle, rechtsdrehend, Parameter DREHRICHTUNG positiv). Der Motor bremst mit der Notbrems-Rampe und steht **ohne** I-Anteil proportional geregelt, eine mechanische Absteckung

(Anschlag) ist zulässig.

Eine fallende Flanke löst die Bremsung aus, der Pegel 0V lässt keinen negativen Sollwert zu.

5, NSTOP+Intg.Off Endschalter-Funktion. Ein LOW-Signal an der Eingangsklemme NSTOP sperrt die negative Drehrichtung (Blick

von der A-Seite des Motors auf die Motorwelle, linksdrehend, Parameter DREHRICHTUNG positiv). Der Motor bremst mit der Notbrems-Rampe und steht **ohne** I-Anteil proportional geregelt, eine mechanische Absteckung

(Anschlag) ist zulässig.

Eine fallende Flanke löst die Bremsung aus, der Pegel 0V lässt keinen positiven Sollwert zu.

6, PSTOP+NSTOP Endschalter-Funktion STOP, unabhängig von der Drehrichtung. Ein LOW-Signal an der Eingangsklemme

PSTOP oder NSTOP sperrt beide Drehrichtungen. Der Motor bremst mit der Notbrems-Rampe und steht **mit** I-Anteil geregelt, eine mechanische Absteckung (Anschlag) ist **nicht** zulässig. Eine fallende Flanke löst die

Bremsung aus, der Pegel 0V schaltet den internen Drehzahlsollwert auf 0V.

7, P/Nstop+Intg.Off Endschalter-Funktion STOP, unabhängig von der Drehrichtung. Ein LOW-Signal an der Eingangsklemme

PSTOP oder NSTOP sperrt beide Drehrichtungen. Der Motor bremst mit der Notbrems-Rampe und steht **ohne** I-Anteil proportional geregelt, eine mechanische Absteckung (Anschlag) ist zulässig. Eine fallende Flanke löst

die Bremsung aus, der Pegel 0V schaltet den internen Drehzahlsollwert auf 0V.

8, SW1/SW2 Umschaltung der Sollwerteingänge Analog-In1/2 . Diese Funktion ist nur wirksam, wenn die analoge Sollwert-

funktion 0,Xsoll=An In 1 angewählt ist.

High-Pegel am Eingang: Sollwerteingang 2 aktiv Low-Pegel am Eingang: Sollwerteingang 1 aktiv

9, Fauftr_Bit

Im Servoverstärker abgespeicherte Fahraufträge (Nummer 1...7) und die Referenzfahrt (0) können hier angewählt werden. Die Fahrsatznummer wird als max. 3 Bit breites Wort an den digitalen Eingängen von außen vorgegeben. Ein Eingang wird zum Start des Fahrauftrages (17, FStart_IO) benötigt. Wenn Sie einen Referenzschalter 12, (Referenz) anschließen und/oder zusätzlich einen Folgeauftrag (15, FStart_Folge) von außen starten wollen, reduzieren sich die Anzahl der für die Anwahl der Fahraufträge zur Verfügung stehenden Eingänge zusätzlich.

Beispiele möglicher Belegungen der digitalen Eingänge für verschiedene Anwendungen:

	Fahrsatznummer: MSB LSB				wählbare
Anwendung	NSTOP	PSTOP	DIGITAL- IN 2	DIGITAL- IN 1	Fahrauf- tragsnum- mern
7 Fahrsätze + Referenzfahrt ohne Referenzschalter	FStart_IO	2 ²	2 ¹	2 ⁰	07
3 Fahrsätze + Referenzfahrt ohne Referenzschalter, Start eines im Fahrsatz definierten Folgefahrauftrages mit der Einstellung "Starten über I/O"	FStart_Folge	FStart_IO	2 ¹	2 ⁰	03
3 Fahrsätze + Referenzfahrt mit Referenzschalter	2 ¹	2 ⁰	Referenz	FStart_IO	03
1 Fahrsatz + Referenzfahrt mit Referenzschalter, Start eines im Fahrsatz definierten Folgefahrauf- trages mit der Einstellung "Starten über I/O"	Referenz	FStart_Folge	2 ⁰	FStart_IO	01

10, Intg.Off

Abschalten des Integralanteils des Drehzahlreglers, die P-Verstärkung verbleibt auf dem eingestellten Wert, die Drehzahlistwert-Rückführung wird beibehalten.

11, 1:1-Regel

Überbrückung des Drehzahlreglers. Der analoge Sollwert wird 1:1 als Stromsollwert übernommen, d.h. es wird

von Drehzahlregelung auf Strom- (Momenten-) regelung umgeschaltet

High-Pegel am Eingang:MomentenregelungLow-Pegel am Eingang:Drehzahlregelung

12, Referenz

Abfrage des Referenzschalters

13, ROD/SSI

Umschaltung der Encoder-Emulation (Positionsausgabe) an Stecker X5.

High-Pegel am Eingang: SSI-kompatible Positionssignale Low-Pegel am Eingang: ROD-kompatible Positionssignale

14, S_fehl_clear

Warnung Schleppfehler (Display n03) bzw. Ansprechüberwachung (Display n04) löschen.

15, FStart_Folge

Der im Fahrsatz definierte Folgeauftrag mit der Einstellung "Starten über I/O" wird gestartet. Die Zielposition des aktuellen Fahrsatzes muss erreicht sein, bevor der Folgefahrauftrag gestartet werden kann.

16, FStart_Nr x

Starten eines im Servoverstärker gespeicherten Fahrauftrages mit Angabe der Fahrauftragsnummer. Nach Auswahl der Funktion können Sie die Fahrauftragsnummer in Hilfsvariable "x" eingeben. Fahrauftragsnummer "0" startet die Referenzfahrt. Eine steigende Flanke startet den Fahrauftrag, eine fallende Flanke bricht den Fahrauftrag ab.

17, FStart_IO

Start des Fahrauftrages, dessen Nummer bit-kodiert an den digitalen Eingängen anliegt (PSTOP/NSTOP/DIGITAL-IN1/DIGITAL-IN2, siehe Funktion 9, Fauftr_Bit). Eine steigende Flanke startet den Fahrauftrag, eine fallende Flanke bricht den Fahrauftrag ab.

18, Ipeak2 x

Umschalten auf einen zweiten (kleineren) Spitzenstromwert. Reduzierung auf x (0...100) % des Gerätespitzenstroms. Nach Auswahl der Funktion können Sie den Prozentwert in Hilfsvariable "x" eingeben.

Die Umrechnung nehmen Sie bitte nach folgender Formel vor:

$$x = \frac{lpeak2}{lpeak} * 100\% \Rightarrow lpeak2 = \frac{x}{100\%} * lpeak$$

20, FStart_Tipp x

Starten des Einricht-Betriebsart "Konstante Geschwindigkeit" mit Angabe der Geschwindigkeit. Nach Auswahl der Funktion können Sie die Geschwindigkeit in Hilfsvariable "x" eingeben. Eine steigende Flanke startet die Bewegung, eine fallende Flanke bricht die Bewegung ab.

21, U Mon.off

Schaltet die Überwachungsfunktion des Servoverstärkers auf Unterspannung ab.

22, FRestart

Setzt den zuletzt abgebrochenen Fahrauftrag fort.

23, FStart2_Nr x

Starten eines im Servoverstärker gespeicherten Fahrauftrages mit Angabe der Fahrauftragsnummer. Nach Auswahl der Funktion können Sie die Fahrauftragsnummer in Hilfsvariable "x" eingeben. Fahrauftragsnummer "0" startet die Referenzfahrt. Eine steigende Flanke startet den Fahrauftrag.



Achtung!

Der Fahrauftrag stoppt nicht automatisch bei Wegnahme des Startsignals!

Gestoppt werden muss der Fahrauftrag entweder über

- eine fallende Flanke auf einem anderen digitalen Eingang (konfiguriert mit 16, FStart_Nr x)
- das ASCII-Kommando STOP
- die STOP-Funktion der Inbetriebnahme-Software

24, Opmode A/B

Umschalten des OPMODE. Die Nummern der OPMODES, zwischen denen umgeschaltet werden soll, werden in die Hilfsvariable "x" als Dezimalwert eingetragen. Dieser Dezimalwert muss aus einem 2-Byte Hexadezimalwert errechnet werden.

Bit 0..7 enthalten die Nummer des OPMODE, der bei einer fallenden Flanke an dem zugewiesenen Digitaleingang gesetzt wird; Bit 8..15 enthalten die Nummer des nach einer steigenden Flanke aktiven OPMODE.

Beim Einschalten des Verstärkers wird der OPMODE entsprechend des Signals am Digitaleingang gesetzt.

Beispiel:

Vorbereitung für das Umschalten zwischen OPMODE8 (low-Signal) und OPMODE1 (high-Signal) entsprechend dem Signalzustand am Digitaleingang DIGI-IN1

Funktion DIGI-IN1 = 24

2-Byte Hex Wert : "0801" => Dezimalwert : "2049"

Hilfsvariable "x" = 2049

25, NI-Offset setzen

Setzen des ROD-Nullimpuls-Offsets. Mit der steigenden Flanke wird die aktuelle Position abhängig von der eingestellten ROD-Auflösung errechnet und als NI-Offset gespeichert. Mit dieser Funktion wird ein automatisches Speichern aller Parameter durchgeführt.

26, Positionslatch

Eine Flanke bewirkt das Einfrieren der aktuellen Ist-Position. Der 32-Bit Positionswert wird in der Variable LATCHX32 (positive Flanke) oder LATCHX32N (negative Flanke) abgespeichert. Der 16-Bit Positionswert (absolut innerhalb einer Umdrehung) wird in der Variable LATCHX16 (positive Flanke) oder LATCHX16N (negative Flanke) abgelegt. Der erfolgte Latch-Vorgang wird über entsprechende Status-Bits mitgeteilt. Die min. Impulslänge, die mit Hilfe dieses Einganges erfasst werden kann (Low/High und High/Low Wechsel) beträgt 500 µsek. Für CANopen beträgt der minimale Abstand zwischen zwei Latch-Impulsen 8 msek.

27, Nothalt Eine fallende Flanke am Eingang leitet eine Nothalt-Sequenz ein (Fahrauftrag wird abgebrochen und Antrieb

mit der NOTRAMPE angehalten). Unabhängig vom eingestellten OPMODE wird während der Nothalt-Sequenz

der Drehzahlregler aktiviert.

32, Brake Eine steigende Flanke am Eingang steuert den Bremsenausgang des Servoverstärkers an.

Diese Funktion ist nur bei disabletem Verstärker verfügbar. Wenn eine Fehlermeldung anliegt, kann die Bremse

nicht gelüftet werden.



Achtung!

Bei hängenden Lasten führt diese Funktion zu einem Durchrutschen der Achse!

16.2 Digitale Ausgänge DIGITAL-OUT1 / DIGITAL-OUT2

ASCII : OxMODE	Default: 0	gültig für alle OPMODES	
ASCII: OxTRIG	Default: 0	gültig für alle OPMODES	

Sie können die folgenden, standardmäßig vorprogrammierten Funktion mit den digitalen Ausgängen DIGITAL-OUT1 (O1MODE) oder DIGITAL-OUT2 (O2MODE) verknüpfen. Änderung nur bei disabletem Verstärker + Reset.

Die folgenden Pegelangaben beziehen sich auf den Ausgang von zusätzlichen, invertierenden Interfaceklemmen (z.B. Phönix DEK-REL-24/I/1), siehe Installationshandbuch.

High Funktionen:

Die Meldung der eingestellten Funktion wird durch ein High-Signal an der entsprechenden Interface- Klemme ausgegeben.

Low Funktionen:

Die Meldung der eingestellten Funktion wird durch ein Low-Signal an der entsprechenden Interface- Klemme ausgegeben.

Kennung	Funktion	Logik	Hilfsvariable OxTRIG
0	Aus	-	-
1	n_ist <x< th=""><th>High</th><th>Drehzahl in U/min</th></x<>	High	Drehzahl in U/min
2	n_ist>x	High	Drehzahl in U/min
3	Netz-BTB	Low	-
4	Ballast	High	-
5	Sw_end	High	-
6	Pos.>x	High	Position in Inkr.
7	InPos	High	-
8	list <x< th=""><th>High</th><th>Strom in mA</th></x<>	High	Strom in mA
9	list>x	High	Strom in mA
10	S_fehl	Low	-
11	l²t	High	-
12	PosREG.1	High	-
13	PosREG.2	High	-
14	PosREG.3	High	-
15	PosREG.4	High	-
16	Folge-InPos	High	-
17	Error/Warn	High	-
18	Error	High	-
19	DC_Link>x	High	Spannung in V
20	DC_Link <x< th=""><th>High</th><th>Spannung in V</th></x<>	High	Spannung in V
21	ENABLE	High	-
22	Nullimpuls	High	-
23	Reserve	-	-
24	Ref_OK	High	-
25-27	Reserve	-	-
28	PosReg. 0	High	-
29	PosReg. 5	High	-

16.2.1 Beschreibung digitale Ausgangsfunktionen

Aus Keine Funktion zugewiesen.

1, n_ist<x Solange der Betrag der Motordrehzahl kleiner ist als ein eingestellter Wert (Hilfsvariable "x"), wird ein

High-Signal ausgegeben. Nach Auswahl der Funktion können Sie die Drehzahl n in U/min in Hilfsvariable "x"

eingeben.

2, n_ist>x Solange der Betrag der Motordrehzahl größer ist als ein eingestellter Wert (Hilfsvariable "x"), wird ein

High-Signal ausgegeben. Nach Auswahl der Funktion können Sie die Drehzahl n in U/min in Hilfsvariable "x"

eingeben.

3, Netz-BTB Die Betriebsbereitschaft des Leistungsteils des Verstärkers wird gemeldet. Nach dem Einschalten der

Netzspannung wird solange ein Low-Signal ausgegeben, bis der Zwischenkreis-Ladevorgang abgeschlossen ist. Nach Abschluss des Zwischenkreis-Ladevorgangs wird ein High-Signal ausgegeben. Unterschreitet die Zwischenkreisspannung 100V, wird 0V ausgegeben. Die Fehlerüberwachung "Unterspannung" ist nicht aktiv.

4, Ballast Die Überschreitung der eingestellten Ballastleistung (Bildschirmseite "Basiseinstellung") wird gemeldet.

5, Sw_end Das Erreichen eines Software-Endschalters (auf "SW-Endschalter 1" oder "SW-Endschalter 2" eingestellte

Funktion des entsprechenden Positionsregisters, die Funktion wird definiert auf der Bildschirmseite

"Positionierdaten" wird mit einem High-Signal gemeldet.

6, Pos.>x Wenn die Position (Drehwinkel der Motorwelle) größer als ein eingestellter Wert (Hilfsvariable "x") ist, wird ein High-Signal ausgegeben. Nach Auswahl der Funktion können Sie die Meldeposition in Inkrementen (Anzahl

bzw. Bruchteil von Motorumdrehungen N) in Hilfsvariable "x" eingeben. Die Umrechnung nehmen Sie bitte nach

folgender Formel vor:

x = 1048576 * N * Inkr.

Maximal mögliche Eingabe : $x = 2^{31} = 2147483648$, dies entspricht N = 2048

7, InPosDas Erreichen der Zielposition (In-Positions-Fenster) eines Fahrauftrages wird durch Ausgabe eines

High-Signals gemeldet. Ein Kabelbruch wird nicht erkannt.

Die Größe des In-Positions-Fensters wird auf der Bildschirmseite "Positionierdaten" für alle gültigen Fahrauf-

träge eingegeben.

Wenn eine Folge von Fahraufträgen automatisch nacheinander ausgeführt wird, wird die Meldung für das Erreichen der Endposition der Fahrauftrags-Folge ausgegeben (Zielposition des letzten Fahrauftrages).

Das Erreichen der Zielposition jedes Fahrauftrags einer Fahrauftrags-Folge können Sie mit der Funktion "16,

Folge_InPos" melden.

8, list<x Ein High-Signal wird ausgegeben, solange der Betrag des Effektivwerts des Iststromes kleiner als ein angege-

bener Wert in mA ist (Hilfsvariable "x"). Nach Auswahl der Funktion können Sie den Stromwert in Hilfsvariable

"x" eingeben.

9, list>x Ein High-Signal wird ausgegeben, wenn der Betrag des Effektivwerts des Iststromes größer als ein angege-

bener Wert in mA ist (Hilfsvariable "x"). Nach Auswahl der Funktion können Sie den Stromwert in Hilfsvariable

"x" eingeben.

10, S_fehI	Das Verlassen des eingestellten Schleppfehler-Fensters wird mit einem Low-Signal gemeldet. Die Größe des Schleppfehler-Fensters wird auf der Bildschirmseite "Lageregler" für alle gültigen Fahraufträge eingegeben.
11, I²t	Das Erreichen der eingestellten l²t-Meldeschwelle (Bildschirmseite "Stromregler") wird mit einem High-Signal gemeldet.
1215, Posreg.14	Die eingestellte Funktion des entsprechenden Positionsregisters (die Funktion wird definiert auf der Bildschirmseite "Positionierdaten") wird mit einem High-Signal gemeldet.
16, Folge-InPos	Der Start jedes Fahrauftrages in einer automatisch nacheinander ausgeführten Folge von Fahraufträgen wird durch Invertieren des Ausgangssignals gemeldet. Beim Start des ersten Fahrauftrages innerhalb der Fahrauftrags-Folge gibt der Ausgang ein Low-Signal aus.
17, Error/Warn	Der Ausgang gibt ein High-Signal aus, wenn eine Fehler- oder Warnmeldung vom Servoverstärker gemeldet wird.
18, Error	Der Ausgang gibt ein High-Signal aus, wenn ein Fehler vom Servoverstärker gemeldet wird.
19, DC-Link>x	Ein High-Signal wird ausgegeben, wenn der Istwert der Zwischenkreisspannung größer als ein angegebener Wert in Volt ist (Hilfsvariable "x"). Nach Auswahl der Funktion können Sie den Spannungswert in Hilfsvariable "x" eingeben.
20, DC-Link <x< th=""><th>Ein High-Signal wird ausgegeben, solange der Istwert der Zwischenkreisspannung kleiner als ein angegebener Wert in Volt ist (Hilfsvariable "x"). Nach Auswahl der Funktion können Sie den Spannungswert in Hilfsvariable "x" eingeben.</th></x<>	Ein High-Signal wird ausgegeben, solange der Istwert der Zwischenkreisspannung kleiner als ein angegebener Wert in Volt ist (Hilfsvariable "x"). Nach Auswahl der Funktion können Sie den Spannungswert in Hilfsvariable "x" eingeben.
21, ENABLE	Ein High-Signal wird ausgegeben, wenn der Servoverstärkers freigegeben ist. Zur Freigabe muss sowohl das externe Enable-Signal anliegen als auch über die Inbetriebnahme-Software (bzw. über die Feldbusanbindung) der Status Enable eingestellt sein und es darf kein Fehler auftreten, der zum automatischen, internen Disablen des Servoverstärkers führt.
22, Nullimpuls	Der Nullimpuls (High-Signal) der Encoder-Emulation wird gemeldet. Diese Funktion ist nur bei sehr kleinen Drehzahlen sinnvoll.
24, Ref_OK	Der Ausgang meldet High, wenn ein Referenzpunkt vorhanden ist. (Referenzfahrt durchgeführt oder Referenzpunkt gesetzt)
28, Posreg0	Die eingestellte Funktion des entsprechenden Positionsregisters (die Funktion wird über ASCII definiert) wird mit einem High-Signal gemeldet. Nur gültig bei Verwendung der Erweiterungskarte -I/0-14/08-
29, Posreg5	Die eingestellte Funktion des entsprechenden Positionsregisters (die Funktion wird über ASCII definiert) wird mit einem High-Signal gemeldet. Nur gültig bei Verwendung der Erweiterungskarte -I/0-14/08

17 Bildschirmseite "Stromregler"

Verwenden Sie die Motor-Defaultwerte. Änderungen an den Einstellungen des Stromreglers nur in Abstimmung mit unserer Applikationsabteilung.

Zykluszeit des Stromreglers : 62,5 μs

Irms

ASCII: ICONT	Default: 50% Nennstrom	gültig für alle OPMODES	

Stellt den gewünschten Nenn-Ausgangsstrom ein. Der Abgleich erfolgt meist auf den Stillstandsstrom I₀ des angeschlossenen Motors. Begrenzt wird die Eingabe durch den **Verstärkernennstrom** bzw. Motorstillstandsstrom Io (niedrigster Wert).

Die Funktion dient der Überwachung des tatsächlich abgeforderten Effektivstroms. Die durch die I_{rms} -Einstellung gegebene Begrenzung spricht nach ca. T_{12t} = 5s bei maximaler Belastung an. Umrechnungsformel für von den Nennwerten abweichende Stromeinstellungen:

$$T_{I2T} = \frac{I^2 rms * 15s}{I^2 peak - I^2 rms}$$

Ipeak

ASCII : IPEAK Default : 50% Spitzenstrom gültig fü	r alle OPMODES
--	----------------

Stellt den gewünschten Impulsstrom (Effektivwert) ein. Begrenzt wird die Eingabe durch den Verstärker- bzw. Motorspitzenstrom (niedrigster Wert).

Ref.-lpeak

Stellt den gewünschten Impulsstrom (Effektivwert) für die Referenzfahrt 7 (Fahren auf Hardwareanschlag mit Nullpunkterkennung) und für die "Wake & Shake" Kommutierung mit externen Gebersystemen ein. Begrenzt wird die Eingabe durch den Verstärker- bzw. Motorspitzenstrom ((niedrigster Wert).

I2t-Meldung

ΚP

Tn

ASCII: I2TLIM	Default: 80 %	gültig für alle OPMODES
---------------	---------------	-------------------------

Eingestellt wird der Prozentwert des Effektivstrom, bei dessen Überschreitung eine **Meldung** an einem der programmierbaren Ausgänge DIGITAL-OUT1/2 erfolgen soll. Im Display wird eine Warnmeldung wiedergegeben.

ASCII: MLGQ	Default : 1	gültig für alle OPMODES
-------------	-------------	-------------------------

Legt die proportionale Verstärkung des Stromreglers fest.

Normierung: bei KP=1 wird bei der Regelabweichung IsoII-list=Gerätespitzenstrom die Motornennspannung geliefert.

geliefei

ASCII: KIN Default: 0,6 ms quitig fur alle OPMODES	ASCII: KTN	Default: 0,6 ms	gültig für alle OPMODES
--	------------	-----------------	-------------------------

Legt die Nachstellzeit (Integral-Zeitkonstante) des Stromreglers fest.

18 Bildschirmseite "Drehzahlregler"

Verwenden Sie als Basis für die Optimierung die Motor-Defaultwerte.

Zykluszeit des Drehzahlreglers : 250 µs

Enddrehzahl

ASCII: **VLIM** Default: 3000 min⁻¹ gültig für OPMODES 0+1

Begrenzt die Enddrehzahl. Der maximale Wert ist auch von Motor und Encoder abhängig.

Drehrichtung

ASCII : DIR	Default : 1	gültig für alle OPMODES
ASCII. DIK	Delault . I	guilig fur alle Or MODES

Legt die Drehrichtung der Motorwelle bezogen auf die Polarität des Sollwertes fest. Änderung nur bei disabletem Verstärker + Reset. Dieser Parameter ist nicht zugänglich, wenn ein SERCOS Interface eingebaut ist. Bei Änderung der Drehrichtung müssen die Endschalter vertauscht werden.

Standardeinstellung : Rechtsdrehung der Motorwelle (Blick auf die Welle) mit positiver Spannung an ANALOG-IN + gegen ANALOG-IN -

Kennung	Funktion
0	negativ
1	positiv

SW-Rampe +

Begrenzt die Anstiegsgeschwindigkeit der internen Sollwertverarbeitung beim **Beschleunigen** in beiden Drehrichtungen auf die Enddrehzahl. Bei sprunghafter oder gestufter Sollwertvorgabe findet eine vorteilhafte Glättung statt. Solange die Rampenzeit kleiner bleibt als die mechanisch begrenzte Anstiegszeit des Systems, wird die Reaktionsgeschwindigkeit des Systems nicht nachteilig beeinflusst.

Die eingestellten Rampenzeiten bleiben auch bei Benutzung der Endschalter wirksam.

Je nach Einstellung des Parameters ACCUNIT wird entweder eine Beschleunigungszeit oder eine Rampensteigung vorgegeben.

SW-Rampe -

Begrenzt die Abfallgeschwindigkeit der internen Sollwertverarbeitung beim **Bremsen** aus beiden Drehrichtungen auf Drehzahl Null. Bei sprunghafter oder gestufter Sollwertvorgabe findet eine vorteilhafte Glättung statt. Solange die Rampenzeit kleiner bleibt als die mechanisch begrenzte Abfallzeit des Systems, wird die Reaktionsgeschwindigkeit des Systems nicht nachteilig beeinflusst. Meist können SW-Rampe + und SW-Rampe - auf den gleichen Wert eingestellt werden.

Die eingestellten Rampenzeiten bleiben auch bei Benutzung der Endschalter wirksam.

Je nach Einstellung des Parameters ACCUNIT wird entweder eine Verzögerungszeit oder eine Rampensteigung vorgegeben.

Überdrehzahl ASCII: VOSPD Default: 3600 min⁻¹ gültig für alle OPMODES

Legt die Obergrenze für die Motordrehzahl fest. Wird diese Grenze überschritten, schaltet der Servoverstärker auf Störung (Fehlermeldung F08).

Not-Rampe

ASCII : **DECSTOP** Default : 10 ms gültig für alle OPMODES

Bremsrampe für Notbremsungen. Diese Bremsrampe wird verwendet bei Auftreten der Meldungen n03 (Schleppfehler) und n04 (Ansprechüberwachung) sowie bei Ansprechen eines Hardware-Endschalters oder Software-Endschalters.

Contware-Endschances

Dis-Rampe ASCII : **DECDIS** Default : 10 ms gültig für alle OPMODES

Beim Sperren der Endstufe (Wegnahme des Hardware- oder Software-Enable) wird der interne Drehzahlsollwert mit dieser Bremsrampe auf 0 gesetzt. Wenn die Drehzahl unter 5U/min abgesunken ist, wird die Endstufe gesperrt. Diese Rampe wirkt sich nur bei Motoren mit konfigurierter Bremse aus.

KP ASCII : GV Default : 1 gültig für OPMODES 0+1

Legt die proportionale Verstärkung (andere Bezeichnung auch AC-Gain) fest. Vergrößern Sie den Wert bis zur Motor-Schwinggrenze und verkleinern Sie ihn dann bis zum sicheren Aussetzen der Schwingung. Typische Einstellwerte liegen zwischen 10 und 20.

Normierung:

bei KP=1 wird bei der Regelabweichung nsoll-nist=3000 U/min der Gerätespitzenstrom geliefert.

Tn ASCII : GVTN Default : 10 ms gültig für OPMODES 0+1

Legt die Integral-Zeitkonstante bzw. Nachstellzeit fest). Kleine Motoren ermöglichen kürzere Nachstellzeiten, große Motoren bzw, große Last-Trägheitsmomente erfordern meist Nachstellzeiten von 20ms und größer. Mit Tn=0ms wird der I-Anteil abgeschaltet.

PID-T2 ASCII : GVT2 Default : 1 ms gültig für alle OPMODES

Beeinflusst die P-Verstärkung bei mittleren Frequenzen. Oft lässt sich die **Dämpfung** des Drehzahlregelkreises durch Vergrößerung von PID-T2 bis auf Tn/3 verbessern. Die Einstellung erfolgt, falls erforderlich, nach dem Grundabgleich von KP und Tn.

T-Tacho ASCII : GVFBT Default : 0,4 ms gültig für alle OPMODES

Die Zeitkonstante des PT1-Filters in der Drehzahlistwert-Rückführung (Tachoglättung) kann im Bedarfsfall geändert werden. Dies kann insbesondere bei sehr kleinen, hochdynamischen Motoren zur Verbesserung von Laufruhe und Sprungverhalten führen.

PI-PLUS ASCII : GVFR Default : 1 gültig für OPMODES 0+1

Dieser Parameter ist nur wirksam, wenn der I-Anteil eingeschaltet ist (GVTN \neq 0).

Mit der default-Einstellung arbeitet der Drehzahlregler als Standard PI-Regler mit leichtem Überschwingen in der Sprungantwort. Wird PI-PLUS auf 0,65 verkleinert, wird das Überschwingen verhindert und der Istwert nähert sich allmählich dem Sollwert an.

Wahlweise können Sie auch Tn verkleinern. Damit wird bei gleicher Sprungantwort eine höhere Steifigkeit des Antriebes erreicht.

19 Bildschirmseite "Lageregler" (PI)

Zykluszeit des Lagereglers : 250 μs

Untergeordnete Bildschirmseiten

Positionierdaten	öffnet die Bildschirmseite "POSITIONIERDATEN"
Einrichtbetrieb öffnet die Bildschirmseite "EINRICHTBETRIEB"	
El. Getriebe	öffnet die Bildschirmseite "EL. GETRIEBE"

Ff Faktor

ASCII : **GPFFV** Default : 1 gültig für OPMODES 4,5,8

Legt die Geschwindigkeits-Vorsteuerung des Lagereglers fest. Die Vorsteuerung dient der Entlastung des Lagereglers. Je besser der Ff-Faktor bestimmt wird, um so besser kann der Dynamikbereich des Lagereglers genutzt werden. Die günstigste Einstellung (meist bei 1,0) hängt von äußeren Faktoren des Antriebes wie Reibung, dynamischem Widerstand und Steifigkeit ab.

ΚV

ASCII: **GP** Default: 0.15

gültig für OPMODES 4,5,8

Legt die proportionale Verstärkung des Lagereglers fest. Normierung: Geschwindigkeit in m/s bei 1mm Lageabweichung.

Tn

ASCII : GPTN

Default : 10 ms gültig für OPMODES 4,5,8

Legt die Integral-Zeitkonstante des Lagereglers fest. Tn=0ms schaltet den I-Anteil ab.

max. Schleppfehler

ASCII: PEMAX

Default: 262144

gültig für OPMODES 4,5,8

Der Schleppfehler ist die maximale Differenz (+/- Fenster) zwischen Lagesoll- und Lageistwert, die während des Verfahrens auftreten darf. Wird dieses Fenster verlassen, so generiert der Lageregler eine Fehlermeldung und bremst den Antrieb mit der Not-Rampe ab.

ΚP

ASCII: GPV

Default: 7

gültig für OPMODES 4,5,8

Legt die proportionale Verstärkung des Drehzahlreglers fest. Vergrößern Sie den Wert bis zur Motor-Schwinggrenze und verkleinern Sie ihn dann bis zum sicheren Aussetzen der Schwingung. Typische Einstellwerte wie der KP-Wert des Drehzahlreglers.

Normierung : wie KP des Drehzahlreglers

PID-T2

Anzeige des Wertes von der Bildschirmseite "Drehzahlregler"

T-Tacho

Anzeige des Wertes von der Bildschirmseite "Drehzahlregler"

Modus / Lagerückführung

ASCII: EXTPOS

Default: 0

gültig für alle OPMODES

Modus

Legt die Art der Lageregelung (P/PI) fest. Bei P-Lagereglung erscheint diese Bildschirmseite in einer geänderten Darstellung.

Lagerückführung

Bestimmt die Feedback-Quelle für den internen Lageregler. Bei den meisten Applikationen wird die Positionsinformation für die Kommutierung und für die Lageregelung aus einer Quelle benutzt. Diese Quelle wird auf der Bildschirmseite "FEEDBACK" festgelegt und kann entweder ein Resolver oder ein Endat/Hiperface-Geber sein. In bestimmten Situationen kann es sinnvoll sein, die Positionsinformation für die Kommutierung und Lageregelung aus unterschiedlichen Quellen zu benutzen. In solchen Situationen bestimmt der Parameter Rückführung weiterhin die Quelle für die Kommutierung, die Quelle für die Lageregelung wird mit Getriebemodus vorgegeben.

Standardrückführung:

Rückführungsart einstellbar über Rückführung. Es kann kein externer Geber über X1 oder X5 eingelesen werden.

Extern (ROD/SSI) für Feldbus lesen:

Rückführungsart einstellbar über Rückführung, externer Geber einstellbar über Getriebemodus.

Extern (ROD/SSI) für Lageregelung: in diesem Modus nicht möglich.

20 Bildschirmseite "Lageregler" (P)

Zykluszeit des Lagereglers : 250 μs

Untergeordnete Bildschirmseiten

Positionierdaten	öffnet die Bildschirmseite "POSITIONIERDATEN"
Einrichtbetrieb öffnet die Bildschirmseite "EINRICHTBETRIEB"	
El. Getriebe	öffnet die Bildschirmseite "EL. GETRIEBE"

Ff Faktor

ASCII: GPFFV	Default : 1	gültig für OPMODES 4,5,8
ASCII. GFFFV	Delault . I	quiliq iui OFIVIODES 4,5,6

Legt die Geschwindigkeits-Vorsteuerung des Lagereglers fest. Die Vorsteuerung dient der Entlastung des Lagereglers. Je besser der Ff-Faktor bestimmt wird, um so besser kann der Dynamikbereich des Lagereglers genutzt werden. Die günstigste Einstellung (meist bei 1,0) hängt von äußeren Faktoren des Antriebes wie Reibung, dynamischem Widerstand und Steifigkeit ab.

ΚV

ASCII: GP	Default: 0,15	gültig für OPMODES 4,5,8
-----------	---------------	--------------------------

Legt die proportionale Verstärkung des Lagereglers fest. Normierung: Geschwindigkeit in m/s bei 1mm Lageabweichung.

max. Schleppfehler

ASCII: PEMAX	Default : 262144	gültig für OPMODES 4,5,8

Der Schleppfehler ist die maximale Differenz (+/- Fenster) zwischen Lagesoll- und Lageistwert, die während des Verfahrens auftreten darf. Wird dieses Fenster verlassen, so generiert der Lageregler eine Fehlermeldung und bremst den Antrieb mit der Not-Rampe ab.

Modus / Lagerückführung

ASCII : EXTPOS	Default: 0	gültig für alle OPMODES

Modus

Legt die Art der Lageregelung (P/PI) fest. Bei PI-Lagereglung erscheint diese Bildschirmseite in einer geänderten Darstellung.

Lagerückführung

Bestimmt die Feedback-Quelle für den internen Lageregler. Bei den meisten Applikationen wird die Positionsinformation für die Kommutierung und für die Lageregelung aus einer Quelle benutzt. Diese Quelle wird auf der Bildschirmseite "FEEDBACK" festgelegt und kann entweder ein Resolver oder ein Endat/Hiperface-Geber sein. In bestimmten Situationen kann es sinnvoll sein, die Positionsinformation für die Kommutierung und Lageregelung aus unterschiedlichen Quellen zu benutzen. In solchen Situationen bestimmt der Parameter Rückführung weiterhin die Quelle für die Kommutierung, die Quelle für die Lageregelung wird mit Getriebemodus vorgegeben.

Standardrückführung:

Rückführungsart einstellbar über Rückführung. Es kann kein externer Geber über X1 oder X5 eingelesen werden.

Extern (ROD/SSI) für Feldbus lesen:

Rückführungsart einstellbar über Rückführung, externer Geber einstellbar über Getriebemodus.

Extern (ROD/SSI) für Lageregelung:

Rückführung über externe Quelle einstellbar über Getriebemodus.

21 Bildschirmseite "Einrichtbetrieb"

Die Referenzfahrt ist ein Absolutauftrag, der der Nullung des Antriebs für nachfolgende Positionieraufgaben dient. Sie können verschiedene Arten von Referenzfahrten auswählen.

Nach der Referenzfahrt meldet der Antrieb "InPosition" und gibt damit den Lageregler im Servoverstärker frei.



Sorgen Sie dafür, dass die Lage des Maschinennullpunktes (Referenzpunkt) die nachfolgenden Positioniervorgänge zulässt. Die parametrierten Software-Endschalter sind eventuell unwirksam. Die Achse fährt eventuell auf den Hardware-Endschalter bzw. auf den mechanischen Anschlag. Es besteht die Gefahr von Beschädigungen.

Wird der Referenzpunkt (Maschinennullpunkt) z.B. bei hohen Massenträgkeitsmomenten mit zu hoher Geschwindigkeit angefahren, kann er überfahren werden und die Achse fährt in ungünstigen Fällen auf den Hardware-Endschalter bzw. auf den mechanischen Anschlag. Es besteht die Gefahr von Beschädigungen.

Ohne vorherige Referenzfahrt kann der Lageregler nicht betrieben werden. Nach Zuschalten der 24V-Hilfsspannung muss zunächst eine Referenzfahrt durchgeführt werden.

Während der Referenzfahrt darf das Start-Signal nicht weggenommen werden. Das Start-Signal muss solange anstehen, bis die "InPosition"-Meldung erscheint.

Start

ASCII : MH Default : - Gültig für OPMODE 8	
--	--

Kontrollkästchen zum Starten der Referenzfahrt.



Beim Starten der Referenzfahrt wird der SW-Enable automatisch gesetzt. Referenzfahrten werden nur in OPMODE 8 gestartet. Der SW-Enable wird jedoch in allen OPMODES gesetzt. Deshalb kann der Antrieb durch einen anliegenden analogen Sollwert beschleunigen, wenn das START-Kommando in OPMODE 1 oder OPMODE 3 ausgeführt wird.

Stop ASCII : STOP Default : - Gültig für alle OPMODES

Kontrollkästchen zum Anhalten (Abbrechen) der Referenzfahrt. SW-Enable bleibt gesetzt!

Referenzfahrtarten

ASCII: NREF	Default : 0	aültia für OPMODE 8
7.00H : 141.21	Boladit . o	garag rai or mobe o

Sie können wählen, welche Art der Referenzfahrt ausgeführt werden soll.

Ein eingestellter Nullimpulsoffset (Bildschirmseite "Encoder") wird bei der Positionsausgabe und -anzeige berücksichtigt. Ausnahme : Referenzfahrt 5 — hier wird die tatsächliche aktuelle Position angezeigt.

Sie können den Nulldurchgang der Motorwelle durch den Parameter "Nullimpulsoffset" (Bildschirmseite "Encoder") beliebig innerhalb einer Umdrehung verschieben.

Nullpunktkennung: Der Referenzpunkt wird auf den ersten Nulldurchgang der Rückführeinheit (Nullpunkt) nach Erkennung der Referenzschalterflanke gesetzt. Zweipoliger Resolver und alle Encoder haben genau einen Nulldurchgang pro Umdrehung, damit ist die Positionierung auf den Nullpunkt innerhalb einer Motorumdrehung eindeutig. Bei 4-poligen Resolvern gibt es zwei Nulldurchgänge pro Umdrehung, bei 6-poligen Resolvern drei Nulldurchgänge.

Wenn die Flanke des Referenzschalters in der Nähe des Nulldurchgangs der Rückführeinheit liegt, kann die Positionierung auf den Nullpunkt um bis zu eine Motorumdrehung schwanken.




Die Wiederholgenauigkeit bei Referenzfahrten ohne Nullpunkterkennung hängt ab von der Verfahrgeschwindigkeit und von dem mechanischen Aufbau des Referenzschalters bzw. Endschalters.

Referenzfahrt 0 Setzten des Referenzpunktes auf die ak		Setzten des Referenzpunktes auf die aktuelle SOLL-Position (Schleppfehler geht verloren).
	Referenzfahrt 1	Fahren auf Referenzschalter mit Nullpunkterkennung.

Eine Referenzfahrt ist hier auch ohne Hardware-Endschalter möglich. Voraussetzung hierfür ist eine der unten dargestellten Startsituation:

Fahrtrichtung negativ, Drehrichtung positiv

Fahrtrichtung negativ, Drehrichtung negativ



Referenzfahrt 2	Fahren auf Hardwareendschalter mit Nullpunkterkennung. Der Referenzpunkt wird auf den ersten Nulldurchgang der Rückführeinheit (Nullpunkt) außerhalb des Endschalters gesetzt.
Referenzfahrt 3	Fahren auf Referenzschalter ohne Nullpunkterkennung. Der Referenzpunkt wird auf die Flanke des Referenzschalters gesetzt.
Referenzfahrt 4	Fahren auf Hardwareendschalter ohne Nullpunkterkennung. Der Referenzpunkt wird auf die Flanke des Hardwareendschalters gesetzt.
Referenzfahrt 5	Fahren auf den nächstens Nullpunkt der Rückführeinheit. Der Referenzpunkt wird auf den nächsten Nullpunkt der Rückführeinheit gesetzt.
Referenzfahrt 6	Setzt den Referenzpunkt auf die Istposition (der Schleppfehler geht nicht verloren).
Referenzfahrt 7	Fahren auf Hardwareanschlag mit Nullpunkterkennung. Der Referenzpunkt wird auf den ersten Nulldurchgang der Rückführeinheit (Nullpunkt) außerhalb des Anschlags gesetzt. Der Impulsstrom wird mit dem Parameter REFIPEAK auf der Bildschirmseite Stromregler eingestellt.
Referenzfahrt 8	Fahren auf eine absolute SSI-Position. Bei beginn der Referenzfahrt wird eine Position am SSI-Eingang eingelesen (GEARMODE=7), anhand der Skalierfaktoren GEARI und GEARO und dem Referenzoffset umgerechnet und als Zielposition verwendet.


Auf den folgenden Seiten finden Sie für jede mögliche Startsituation die Verfahrwege während der Referenzfahrtarten 1..5 und 7 (Drehrichtung positiv, Fahrtrichtung negativ und positiv).

In den Zeichnungen bedeuten:

N	Endschalter NSTOP	Р	Endschalter PSTOP	SP	Startposition
R	Referenzschalter	vref	Sollgeschwindigkeit	NM	Nullpunkt des Resolvers

21.1 Referenzfahrt 1

Referenzfahrt mit Referenzschalter, Fahrtrichtung negativ, Drehrichtung positiv, mit Nullpunkt






Achtung!

Überprüfen Sie vor dem Start der Referenzfahrt die Sicherheit der Anlage, da ein Verfahren der Last auch bei nicht angeschlossenen oder defekten Endschaltern möglich ist.

Um die volle Funktionalität der Referenzfahrt zu erreichen, müssen die Endschalterfunktionen 2, PSTOP und 3,NSTOP aktiviert werden.

Referenzfahrt mit Referenzschalter, Fahrtrichtung positiv, Drehrichtung positiv, mit Nullpunkt






Achtung!

Überprüfen Sie vor dem Start der Referenzfahrt die Sicherheit der Anlage, da ein Verfahren der Last auch bei nicht angeschlossenen oder defekten Endschaltern möglich ist.

Um die volle Funktionalität der Referenzfahrt zu erreichen, müssen die Endschalterfunktionen 2, PSTOP und 3,NSTOP aktiviert werden.

21.2 Referenzfahrt 2


Referenzfahrt ohne Referenzschalter, Fahrtrichtung negativ, Drehrichtung positiv, mit Nullpunkt





Achtung!
Hardware-Endschalter müssen vorhanden und angeschlossen sein.
Die Endschalterfunktionen 2, PSTOP und 3,NSTOP müssen eingeschaltet sein.

Referenzfahrt ohne Referenzschalter, Fahrtrichtung positiv, Drehrichtung positiv, mit Nullpunkt






Achtung!
Hardware-Endschalter müssen vorhanden und angeschlossen sein.
Die Endschalterfunktionen 2, PSTOP und 3,NSTOP müssen eingeschaltet sein.

21.3 Referenzfahrt 3

Referenzfahrt mit Referenzschalter, Fahrtrichtung negativ, Drehrichtung positiv, ohne Nullpunkt






Achtung!

Überprüfen Sie vor dem Start der Referenzfahrt die Sicherheit der Anlage, da ein Verfahren der Last auch bei nicht angeschlossenen oder defekten Endschaltern möglich ist.

Um die volle Funktionalität der Referenzfahrt zu erreichen, müssen die Endschalterfunktionen 2, PSTOP und 3,NSTOP aktiviert werden.

Referenzfahrt mit Referenzschalter, Fahrtrichtung positiv, Drehrichtung positiv, ohne Nullpunkt






Achtung!

Überprüfen Sie vor dem Start der Referenzfahrt die Sicherheit der Anlage, da ein Verfahren der Last auch bei nicht angeschlossenen oder defekten Endschaltern möglich ist.

Um die volle Funktionalität der Referenzfahrt zu erreichen, müssen die Endschalterfunktionen 2, PSTOP und 3,NSTOP aktiviert werden.

21.4 Referenzfahrt 4


Referenzfahrt ohne Referenzschalter, Fahrtrichtung negativ, Drehrichtung positiv, ohne Nullpunkt





Achtung!
Hardware-Endschalter müssen vorhanden und angeschlossen sein.
Die Endschalterfunktionen 2, PSTOP und 3,NSTOP müssen eingeschaltet sein.

Referenzfahrt ohne Referenzschalter, Fahrtrichtung positiv, Drehrichtung positiv, ohne Nullpunkt







Achtung!
Hardware-Endschalter müssen vorhanden und angeschlossen sein.
Die Endschalterfunktionen 2, PSTOP und 3,NSTOP müssen eingeschaltet sein.

21.5 Referenzfahrt 5

Referenzfahrt ohne Referenzschalter, Fahrtrichtung negativ, Drehrichtung positiv, mit Nullpunkt



Referenzfahrt ohne Referenzschalter, Fahrtrichtung positiv, Drehrichtung positiv, mit Nullpunkt







Verhalten bei mehrmaligem Start der Referenzfahrt 5 hintereinander: Der Lageregler kann den Motor nur in der Nullposition halten, indem er die Nullpunkt um ± 1 count überfährt. Bei erneutem Start der Referenzfahrt 5 wird je nach Position (1 count vor oder 1 count hinter der Nullpunkt) und Zählrichtung eventuell eine volle Motorumdrehung gefahren!

21.6 Referenzfahrt7

Referenzfahrt auf Hardwareanschlag, Fahrtrichtung negativ, Drehrichtung positiv, mit Nullpunkt



Referenzfahrt auf Hardwareanschlag, Fahrtrichtung **positiv**, Drehrichtung positiv, mit Nullpunkt





Warnung! Bei dieser Referenzfahrt kann der Hardwareanschlag der Maschine mechanisch beschädigt werden. Der Spitzenstrom Ipeak und der Effektivstrom Irms werden für die Dauer der Referenzfahrt begrenzt.

Eine grössere Strombegrenzung ist möglich(siehe Parameter Ref.-lpeak).

Fahrtrichtung

ASCII : DREF	Default : 0	gültig für OPMODE 8

Legt die Fahrtrichtung der Referenzfahrt fest. Die Einstellung "entfernungsabhängig" ist nur relevant für die Referenzfahrt 5 (innerhalb einer Umdrehung). Hier wird die Richtung entsprechend der kürzesten Entfernung zum Nullpunkt gewählt. Dieser Parameter gibt auch die Verfahrrichtung bei Achsentyp Modulo vor.

Kennung	Funktion
0	negative Fahrtrichtung
1	positive Fahrtrichtung
2	entfernungsabhängige Fahrtrichtung

v für Referenzfahrt

ASCII: VREF	Default: 0	aültia für OPMODE 8

Legt die Geschwindigkeit für die Referenzfahrt fest. Das Vorzeichen wird automatisch durch die gewählte Fahrtrichtung bestimmt. Die Dimension ist über VUNIT festgelegt.

Beschl. Rampe

ASCII : ACCR	Default : 10 ms	gültig für OPMODE 8
ASCII. ACCK	Delault . 10 IIIS	

Beschleunigungszeit für die Referenzfahrt. Die Dimension ist über ACCUNIT festgelegt. Eingabe z.B. in Millisekunden (1...32767 ms). Die Rampe gilt auch für den Modus Konstante Geschwindigkeit.

Bremsrampe

ASCII : DECR	Default : 10 ms	gültig für OPMODE 8
ASCII . DECI X	Dolault . 10 1113	guilig fur Of MODE 0

Bremsrampe für die Referenzfahrt. Die Dimension ist über ACCUNIT festgelegt. Eingabe z.B. in Millisekunden (1...32767 ms). Die Rampe gilt auch für den Modus Konstante Geschwindigkeit. Diese Bremsrampe wird nur dann benutzt, wenn die Betriebsart es zulässt. Bei Referenzfahrten auf einen Hardware-Endschalter wird die Not-Rampe benutzt.

Referenzoffset

Mit dem Referenz-Offset können Sie dem Referenzpunkt einen von 0 abweichenden absoluten Positionswert zuordnen. Physikalisch ändern Sie mit einem Offset an der Referenzposition nichts, nur innerhalb der Lageregelung des Servoverstärkers wird mit dem Offset als Bezugswert gerechnet. Eine Homefahrt zum Referenzschalter endet dann nicht mehr bei Null, sondern bei dem eingestellten Referenz-Offset-Wert. **Der Referenz-Offset muss vor Start der Referenzfahrt gesetzt werden.** Die Dimension ist über PUNIT festgelegt. Eine Änderung des Offsets wird erst wirksam nach erneuter Referenzfahrt.. Der Parameter "Auflösung" muss für Ihre Anwendung korrekt eingestellt sein.

21.7 Tippbetrieb

Der Modus Tippbetrieb ist als Endlosfahrt mit konstanter Geschwindigkeit definiert. Diese Betriebsart kann gestartet werden ohne gesetzten Referenzpunkt. Die Hardware-Endschalter werden überwacht. Software-Endschalter werden nur überwacht, wenn ein Referenzpunkt gesetzt ist. Beschleunigungs- und Bremsrampen werden von den Einstellungen für die Referenzfahrt übernommen.

v für Konst. Geschw.

ASCII : VJOG	Default: 0	gültig für OPMODE 8
7.0011 : 1000	Boladit : 0	gailig far Of WODE 0

Legt die Geschwindigkeit für den Modus Konstante Geschwindigkeit fest. Das eingegebene Vorzeichen bestimmt die Fahrtrichtung. Vor Starten des Modus Konstante Geschwindigkeit muss der Geschwindigkeitswert übernommen werden. Die Dimension ist über VUNIT festgelegt.

F4

ASCII: MJOG	Default : -	gültig für OPMODE 8
-------------	-------------	---------------------

Starten des Modus Tippbetrieb durch drücken der Funktionstaste F4. Solange, wie die Funktionstaste gedrückt bleibt, bewegt sich der Antrieb mit der voreingestellten Geschwindigkeit in der Richtung, die durch das Vorzeichen des Parameters "v für Konst. Geschw." festgelegt wurde. Wenn während des Drückens der Funktionstaste ein Kommunikationsfehler auftritt, wird der Antrieb nit der Notrampe angehalten.



Beim Start der Funktion "Tippbetrieb" wird der SW-Enable automatisch gesetzt. Die Funktion "Tippbetrieb" wird nur gestartet bei OPMODE 8. Der SW-Enable wird jedoch bei allen OPMODES gesetzt. Daher kann der Antrieb mit einem anliegenden analogen Sollwert beschleunigen, wenn bei OPMODES1 oder 3 der START Befehl ausgeführt wird.

22 Bildschirmseite "Positionierdaten"

Für die einzelnen Positionieraufgaben müssen Sie Fahraufträge definieren. Diese Fahraufträge sind über eine Fahrauftragsnummer anwählbar und im Servoverstärker gespeichert.

Fahrauftrag	Speicherort	Voraussetzung	Bemerkung
1180	EEPROM	Endstufe disabled	permanent gespeichert
192255	RAM	keine	flüchtig

Beim Einschalten des Servoverstärkers werden die RAM-Fahrsätze 192...255 mit den Parametern der EEPROM-Fahrsätze 1...64 automatisch vorbelegt.

Nummer

Eingabe einer Fahrauftragsnummer zum Starten des Fahrauftrages über den PC.

Fahrauftragstabelle

Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem alle Fahraufträge in Tabellenform dargestellt werden.

Alle Fahrauftragsparameter lassen sich über die Tabelle direkt eingeben. Für die Bearbeitung stehen folgende Operationen zur Verfügung:

- Ausschneiden
- Kopieren
- Einfügen
- Löschen

Die Zwischenablage-Operationen Ausschneiden, Kopieren und Einfügen sind nur zeilenweise möglich, d.h. für diese Operationen muß die entsprechende Zeile markiert sein. Das Löschen ist sowohl, zeilen- als auch zellenweise möglich. Eine Zeile kann entweder durch einen Mausklick auf die Zeilennummer markiert werden, oder aber durch die Tastenkombination <Shitft>+<Space> (analog zu Microsoft Excel).

Alle Edit-Operationen erfolgen über die jeweiligen Windows-Standard-Tastenkombinationen.

Eingabe über die Bildschirmseite "Parameter Fahrauftrag":

Ein Doppelklick auf eine Zeilennummer in der Tabelle öffnet die Bildschirmseite für den zugehörigen Fahrauftrag.

Die Verwendung des Dialogs "Parameter Fahrauftrags" hat sich gegenüber älteren Versionen der Software nur dahingehend geändert, daß die Buttons "OK", "Übernehmen" und "Löschen" keine Schreibzugriffe auf das Flash-EEPROM mehr zur Folge haben. Es werden lediglich die entsprechenden Einträge in der Fahrauftragstabelle aktualisiert! Um Änderungen an den Fahraufträgen in den Regler zu schreiben, sind die Buttons "OK" oder "Übernehmen" auf der Seite "Fahrauftragstabelle" zu betätigen.

Start

ASCII: MOVE	Default : -	gültig für OPMODE 8
-------------	-------------	---------------------

Starten des Fahrauftrags, dessen Nummer im Feld NUMMER sichtbar ist. Verstärker muss enabled sein .



Beim Start des Fahrsatzes wird der SW-Enable automatisch gesetzt. Der Fahrsatz wird nur gestartet bei OPMODE8. Der SW-Enable wird jedoch bei allen OPMODES gesetzt. Daher kann der Antrieb mit einem anliegenden analogen Sollwert beschleunigen, wenn bei OPMODES1 oder 3 der START Befehl ausgeführt wird. Der Fahrsatz wird nicht gestartet, wenn die Zielposition außerhalb der definierten SW-Endschalter liegt (Warnmeldungen n06/n07 und n08)

Stop

ASCII: STOP	Default : -	gültig für OPMODE 8
-------------	-------------	---------------------

Abbruch des aktuellen Fahrauftrages. Der SW-Enable bleibt gesetzt!

Achsentyp

ASCII : POSCNFG Default : 0 gültig für OPMODE 8

Hier wird ausgewählt, ob die Achse als Linear- oder als Rundachse betrieben werden soll.

Kennung	Funktion	Bemerkung
0	linear	Eine Linear-Achse ist eine Achse mit begrenztem Verfahrbereich. Die Linear-Achse verfährt innerhalb der von den Software-Endschaltern vorgegebenen Verfahrstrecke absolut und relativ. Ein Referenzpunkt muss gesetzt sein. Der maximale Verfahrbereich ist auf +/- 2047 Motorumdrehungen begrenzt. Falls eine höhere Anzahl (+/- 32767) gewünscht ist, bitten wir um Rücksprache mit unserer Applikationsabteilung.
1 rund		Eine Rundachse ist eine Achse mit unbegrenztem Verfahrbereich. Die Software-Endschalter haben hier keine Bedeutung. Die Rund-Achse verfährt immer nur relativ, auch wenn die Aufträge absolut eingegeben wurden . Bei jedem neuen Start wird die aktuelle Istposition auf 0 gesetzt. Es wird kein Referenzpunkt benötigt
2	modulo	Die Lagereglerposition wird auf den Bereich <modulo-start-posmodulo-end-pos.> beschränkt. Sobald das Ende dieses Bereiches (Modulo-End-Pos1) erreicht wird, fängt die Position am Anfang (Modulo-Start-Pos) wieder an. Die absoluten Zielpositionen für die Fahrsätze müssen in dem gültigen Bereich liegen. Beim Versuch einen absoluten Fahrsatz zu starten dessen Zielposition außerhalb des Bereiches liegt, wird die Warnung n08 (fehlerhafter Fahrsatz) ausgegeben. Bei relativen Fahrsätzen wird die Zielposition so korrigiert, dass sie immer innerhalb des gültigen Bereiches liegt. Da beim Positionieren innerhalb des Modulo-Bereiches eine Zielposition von zwei Seiten angefahren werden kann, kann mit Hilfe des Parameters Fahrtrichtung auf der Bildschirmseite "Einrichtbetrieb"die Vorzugsrichtung definiert werden. Bezüglich des Referenzpunktes gelten die gleichen Einschränkungen wie bei Achsentyp=linear, d.h. die Ausführung einer Referenzfahrt ist Voraussetzung für alle Positioniervorgänge. Die Beschränkung auf den Modulo-Bereich gilt nicht während der Referenzfahrt d.h während der Referenzfahrt werden die Lagereglerpositionen ähnlich gehandhabt wie bei Achsentyp=linear. Erst nach Abschluss der Referenzfahrt wird die Begrenzung auf den Modulo-Bereich aktiviert.</modulo-start-posmodulo-end-pos.>

v_max

ASCII : PVMAX Default : 100 gültig für OPMODE 8

Mit diesem Parameter wird die maximale Verfahrgeschwindigkeit den Grenzen der Arbeitsmaschine angepasst. Die obere Einstellgrenze wird abhängig von der gewählten Enddrehzahl des Antriebs berechnet. Der eingegebene Wert dient als Grenzwert für die Eingabe "v_soll" in den Fahraufträgen. Bei der Inbetriebnahme können Sie mit v_max (ohne die Einstellung der Fahrsätze zu verändern) die Geschwindigkeit begrenzen. Ein kleinerer Wert von v_max übersteuert v_soll der Fahraufträge.

t_beschl_min

A COUL - BTMINI	Defection 4 and	""" CDMODE 0
ASCII: PTMIN	Default : 1 ms	aültia für OPMODE 8

Ein Antrieb wird immer so ausgelegt werden, dass er mehr Leistung abgeben kann als es die Anwendung erfordert. Mit diesem Parameter legt man den Grenzwert für die maximale, mechanische Beschleunigung auf v_max fest, die der Antrieb nicht überschreiten darf. Dieser Wert gilt gleichzeitig als minimaler Grenzwert für die Eingaben "t_beschl_ges" (Beschleunigung von 0 auf v_soll) und "t_brems_ges" (negative Beschleunigung von v_soll auf 0) der Fahraufträge.

Je nach Einstellung von Einheiten Beschl. kann man entweder die Beschleunigungszeit oder die Beschleunigung in der eingestellten Einheit angeben.

InPosition

ASCII : **PEINPOS** Default : 4000 gültig für OPMODES 4,5,8

Stellt das In Positions-Fenster ein. Legt fest, ab welcher Entfernung von der Sollposition die Meldung "In Position" ausgegeben werden soll. Der Antrieb fährt genau in den Zielpunkt.

Modulo-Start-Pos.

ASCII : **SRND** Default : -2³¹ gültig für OPMODES 4,5,8

Mit diesem Parameter wird der Anfang des Verfahrbereiches für eine Modulo-Achse festgelegt. Das Ende des Bereiches wird mit dem Kommando Modulo-End-Pos. eingestellt.

Modulo-End-Pos.

ASCII: **>ERND** Default: 2³¹-1 gültig für OPMODES 4,5,8

Mit diesem Parameter wird das Ende des Verfahrbereiches für eine Modulo-Achse festgelegt. Der Anfang des Bereiches wird mit dem Kommando Modulo-Start-Pos. eingestellt.

Positionsregister

Programmierbare Register, die verschiedenen Funktionen zugeordnet werden können. Änderung nur bei disabletem Verstärker + Reset.

			Position	sregister	
Funktion	Bemerkung	1 (SWE1)	2 (SWE2)	3 (SWE3)	4 (SWE4)
inaktiv	-	х	x	x	x
Unterschreiten der Position	Meldeschwelle	х	х	х	х
Überschreiten der Position	Meldeschwelle	х	х	х	х
SW-Endschalter 1	Endschalterfunktion	х	-	-	-
SW-Endschalter 2	Endschalterfunktion	-	х	-	-


SW-Endschalter 1 / 2

Die Software-Endschalter gehören zu den Überwachungsfunktionen des Lagereglers.

SW-Endschalter 1 Es wird überwacht , ob die aktuelle Position kleiner als der eingestellte We negative Drehrichtung ist nun gesperrt, Sie müssen in positiver Drehrichtung dem SW-Endschalter 1 herausfahren).	
SW-Endschalter 2	Es wird überwacht, ob die aktuelle Position größer als der eingestellte Wert ist (die positive Drehrichtung ist nun gesperrt, Sie müssen in negativer Drehrichtung aus dem SW-Endschalter 2 herausfahren.).

Der Antrieb bremst mit der Not-Rampe und bleibt kraftschlüssig stehen.

Die prinzipielle Position der Software-Endschalter sehen Sie in der Abbildung unten:



ASCII : SWCNFG (setzen)	Default : 0	gültig für alle OPMODES
ASCII: SWEx (Position)	Default: 0	gültig für alle OPMODES

Konfigurationsvariablen für die Positionsregister. SWCNFG ist eine binär kodierte Bit-Variable und wird als Dezimalzahl im ASCII-Terminalprogramm übergeben.

Bit-Variable SWCNFG					
Bit	Wert	rt Beschreibung Bit Wert		Beschreibung	
2 0	0	Überwachung von SWE1 abgeschaltet	28	0	Überwachung von SWE3 abgeschaltet
	1	Überwachung von SWE1 aktiv		1	Überwachung von SWE3 aktiv
21	0	Meldung Istposition>SWE1	2 ⁹	0	Meldung Istposition>SWE3
	1	Meldung Istposition <swe1< th=""><th></th><th>1</th><th>Meldung Istposition<swe3< th=""></swe3<></th></swe1<>		1	Meldung Istposition <swe3< th=""></swe3<>
2 ²	0	SWE1 arbeitet als Meldeschwelle	210	0	Reserve
	1	SWE1 arbeitet als SW-Endschalter		1	Reserve
2 ³	0		0	Decembe	
4	1	Reserve		1	Reserve
24	0	Überwachung von SWE2 abgeschaltet	212	0	Überwachung von SWE4 abgeschaltet
	1	Überwachung von SWE2 aktiv		1	Überwachung von SWE4 aktiv
2 ⁵	0	Meldung Istposition>SWE2	213	0	Meldung Istposition>SWE4
	1	Meldung Istposition <swe2< th=""><th></th><th>1</th><th>Meldung Istposition<swe4< th=""></swe4<></th></swe2<>		1	Meldung Istposition <swe4< th=""></swe4<>
2 ⁶	0	SWE2 arbeitet als Meldeschwelle	214	0	Decembe
	1	SWE2 arbeitet als SW-Endschalter		1	Reserve
27	0	December	2 ¹⁵	0	Danamira
2	1	Reserve 2 ¹³		1	Reserve

Auflösung

ASCII: PGEARI (Zähler)	Default : 10000	gültig für OPMODE 8
ASCII: PGEARO (Nenner)	Default : 1	gültig für OPMODE 8

Eingabe der Auflösung für die Fahrsätze in µm/Umdrehung. Durch die Zähler/Nenner-Eingabe können beliebige Auflösungen definiert werden.

Änderung nur bei disabletem Verstärker + Reset.

Beispiele:

Die Eingabe 10000/1 ergibt eine Auflösung von 10 mm/Umdrehung
Die Eingabe 10000/3 ergibt eine Auflösung von 3,333 mm/Umdrehung
Rundtisch mit Getriebemotor, i = 31 (31 Motorumdrehungen pro Tischumdrehung)
Die Eingabe 360/31 ergibt rundungsfreien Betrieb für Positionseingaben in Grad

Der maximale Verfahrbereich ist auf +/- 2047 Motorumdrehungen begrenzt. Falls eine höhere Anzahl (+/- 32767) gewünscht ist, bitten wir um Rücksprache mit unserer Applikationsabteilung.

GMT

Aufruf des Graphical Motion Tasking

Graphical Motion Tasking ist ein fortschrittliches Feature, das Ihnen die Programmierung von Fahraufträgen über seine grafische Oberfläche vereinfacht. Sie können mehrfache Bewegungen steuern, Ein- und Ausgänge verarbeiten, Verzweigungen einfügen, Zeitverzögerungen definieren und Parameter anpassen. Das Oberfläche ist einfach zu verwenden und erlaubt Ihnen, in einem intuitiven Flussdiagramm zu programmieren. Fahraufträge werden durch den Servoverstärker seit der Produkteinführung 1998 unterstützt. In seiner ursprünglichen Form unterstützten die Fahraufträge nur verkettete Bewegungen in einem festgelegten Ablauf oder als Endlosschleifen. Graphical Motion Tasking erweitert die Möglichkeioten von Fahrauftraägen, indem es begrenzte Wiederholungen, das Vergleichen (<, =, >, etc.), das Benennen von von Funktionen und die Einstellung von von Prozeßvariablen ermöglicht.

23 Bildschirmseite "Parameter Fahrauftrag"

Über das ASCII-Terminal können Sie Fahrsätze vollständig mit dem Kommando "ORDER" definieren. Nähere Informationen zu diesem Befehl erhalten Sie von unserer Applikationsabteilung.

Nummer

Anzeige der aktuellen Fahrauftragsnummer.

Тур

Auswahl des grundsätzlichen Fahrauftrags-Typs

Тур	Beschreibung
Fahrauftrag	Standardfahrauftrag
Verzögerung	Verzögerungszeit in ms
Vergleichtests	durch Parameterwert bedingte Verzweigung
Parameter ändern	Parameterwert setzen
Schleife initialisieren	Schleifenparameter definieren
Zähler dekrementieren	Schleifenzähler einen Schritt zurückgehen
durch Schleife iterieren	durch Zählerstand bedingte Verzweigung
Konstante Geschwindigkeit	Fahren mit konstanter Geschwindigkeit
Gehe zu Referenz / Index / Registrierung + Offs.	Fahren auf einen Bezugspunkt

Je nach angewähltem Typ ändert sich die Darstellung der Bildschirmseite. Die einzelnen Varianten sind in den folgenden Kapiteln beschrieben.

Der Fahrauftragstyp "Fahrauftrag" steht immer zur Verfügung, alle anderen Typen setzen eine installierte Erweiterungskarte (DeviceNet, Sercos oder I/O-14/08) voraus und orientieren sich stark am Graphical Motion Tasking und dem DeviceNet-Kommunikationsprofil. Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Handbüchern

23.1 Typ Fahrauftrag

Trajektorie

Steht das Dropdown-Listenfeld "Trajektorie" auf "intern", so werden die Fahraufträge aus dem internen Trajektoriengenerator verwendet. Andernfalls werden Einträge aus der Lookup-Tabelle des Reglers (kann über das CAN-Download-Programm heruntergeladen werden) ausgewählt. Nähere Informationen zu diesem Themenbereich erhalten Sie von unserer Applikationsabteilung.

Geschwindigkeitsprofil Nr.

Auswahl eines Geschwindigkeitsprofils aus der mit Trajektorie angewählten Tabelle. Nähere Informationen zu diesem Themenbereich erhalten Sie von unserer Applikationsabteilung.

Einheiten (Allg.)

Wahl der Einheit für Weg- und Geschwindigkeitseingaben

Anwahl	Weg	Geschwindigkeit
Inkremente	x = 1048576 * N * Inkr. mit N=Anzahl der	x = 140/32 * n * min * lnkr.
	Motorumdrehungen, Nmax=+/- 2047	mit n=Drehzahl der Motorwelle
SI	μm	μm/s

Art

Mit dieser Auswahl wird festgelegt, ob der Fahrauftrag als Relativ- oder Absolutauftrag zu interpretieren ist.

ABS	eine Fahrt zu einem absoluten Zielpunkt bezogen auf den Referenzpunkt.
REL soll	relativ zur letzten Ziel(-Soll-)position (in Verbindung mit Fahrsatzumschaltung: z.B. Summierbetrieb)
REL ist	relativ zur Ist-Position beim Start (in Verbindung mit Fahrsatzumschaltung: z.B. Druckmar- kensteuerung)
REL In-Pos	wenn die Last im InPositions-Fenster steht: - relativ zur letzten Zielposition wenn die Last nicht im InPositions-Fenster steht: - relativ zur Istposition beim Start
REL Latch pos.	Sprechen Sie mit unserer Applikationsabteilung
REL Latch neg.	Sprechen Sie mit unserer Applikationsabteilung

In der Inbetriebnahme-Software ist bei Achsentyp RUND die Übertragung eines Absolutauftrages in das RAM des Servoverstärkers gesperrt.

s_soll

Dieser Parameter bestimmt die zu verfahrende Strecke.

v_soll-Quelle

Die Geschwindigkeit kann im Fahrsatz definiert oder als analoger Sollwert vorgegeben werden.

digital	Sollwertvorgabe digital durch v_soll	
analog SW1	Sollwertvorgabe analog am Eingang ANALOG IN1 (Skalierung wird benutzt). Der Wert wird beim Start des Fahrauftrages übernommen	

v soll

Dieser Parameter bestimmt die Verfahrgeschwindigkeit bei digitaler Sollwertvorgabe. Wird v_max zu einem späteren Zeitpunkt auf einen Wert kleiner als v_soll reduziert, verwendet der Lageregler den kleineren Wert.

Beschleunigung

Einheiten (Beschl.)

ASCII: ACCUNIT Default: 0 gültig für alle OPMODES

Wahl der Einheit für Beschleunigungs- und Rampeneingaben.

Dieser Parameter bestimmt die Beschleunigungszeit auf v_soll. t_beschl_ges

t_brems_ges Dieser Parameter bestimmt die Bremszeit von v_soll auf Null.

Legt fest, welche Art der Beschleunigungs- bzw. Bremsrampe bei Ausführung eines Fahrauftrages benutzt Rampe werden soll.

Trapez	Der Antrieb wird linear mit einer konstanten Beschleunigung auf die Zielgeschwindigkeit beschleunigt bzw. abgebremst.	
Sinus²	Der Antrieb wird zur Begrenzung des Rucks mit einer Beschleunigungsrampe ohne Sprünge innerhalb der Beschleunigungszeit auf die Zielgeschwindigkeit beschleunigt bzw. wieder abgebremst. Der sich daraus ergebende Geschwindigkeitsverlauf entspricht einer sinus²-Kurve.	
einstellbar	Die Beschleunigungs- und Bremsrampe können eingestellt werden (in Vorbereitung).	

Einstellung

Einstellung der Ruckbegrenzung der Beschleunigungs- und Bremsrampe:

t_beschl_ges	Anzeige der gesamten Beschleunigungszeit
t_brems_ges	Anzeige der gesamten Bremszeit
T1	Ruckbegrenzung der Beschleunigungsrampe, maximal halbe Beschleunigungszeit
T2	Ruckbegrenzung der Bremsrampe, maximal halbe Bremszeit

Folgeauftrag

Folgeauftrag

Anwahl, ob nach Abschluss des aktuellen Fahrauftrages automatisch ein neuer Fahrauftrag gestartet werden

soll.

Das Signal InPosition wird erst freigeschaltet, wenn der letzte Fahrauftrag (kein weiterer Folgeauftrag) abgearbeitet ist. Das Erreichen jeder Zielposition einer Fahrauftragsfolge können Sie mit der Funktion "16,

Folge-InPos" an einem der digitalen Ausgänge ausgeben.

Folge Nummer

Nummer des Folgeauftrages, der automatisch nach Abschluss des aktuellen Auftrages gestartet werden soll.

Beschl./Bremsen

Anwahl des Verhaltens beim Erreichen der Zielposition des aktuellen Fahrauftrages

auf v=0	Der Antrieb bremst in die Zielposition ab. Anschließend wird der Folgeauftrag gestartet.
ab Zielpunkt	Der Antrieb fährt mit v_soll des aktuellen Fahrauftrages zur Zielposition und beschleunigt dann fliegend auf v_soll des Folgeauftrages.
bis Zielpunkt	Die Umschaltung auf den Folgeauftrag wird soweit vorverlegt, dass im Zielpunkt des aktuellen Fahrauftrages v_soll des Folgeauftrages bereits erreicht ist.

Starten über

sofort	Der Folgeauftrag wird bei Erreichen der Zielposition sofort gestartet.
1/0	Der Folgeauftrag wird über ein Signal an einem digitalen Eingang gestartet. Dies ist nur sinnvoll mit "Beschl./Bremsen auf v=0". Voraussetzung: dem digitalen Eingang muss die Funktion "15, FStart_Folge" zugewiesen sein und die Zielposition muss erreicht sein. Mit dem Parameter "Starten mit" können Sie die Logik vorwählen
Zeit	Der Folgeauftrag nach Erreichen der Zielposition mit einer definierten Verzögerungszeit gestartet. Die Verzögerungszeit geben Sie mit dem Parameter "Verzögerungszeit" vor. Dies ist nur sinnvoll mit "Beschl./Bremsen auf v=0".
I/O oder Zeit	Der Folgeauftrag wird über ein Signal an einem digitalen Eingang oder einer definierten Verzögerungszeit gestartet. Dies ist nur sinnvoll mit "Beschl./Bremsen auf v=0". Wirksam ist das zuerst eintretende Ereignis (Startsignal oder Zeit abgelaufen) Voraussetzung: dem digitalen Eingang muss die Funktion "15, FStart_Folge " zugewiesen sein und die Zielposition muss erreicht sein. Mit dem Parameter "Starten mit" können Sie die Logik vorwählen und die Verzögerungszeit geben Sie mit dem Parameter "Verzögerungszeit" vor.

Starten mit

Logik für den digitalen Eingang, dem die Funktion "15, FStart_Folge" zugewiesen wurde.

Low-Pegel: 0...7V

High-Pegel: 12...30V / 7mA

Verzögerungszeit

Eingabe der Verzögerungszeit zwischen Erreichen der Zielposition und Start des Folgeauftrages in ms.

23.2 Typ Verzögerung

Folgenummer

Nummer des Folgeauftrages, der automatisch nach Abschluss des aktuellen Auftrages gestartet werden soll.

Verzögerungszeit

Eingabe der Verzögerungszeit zwischen Erreichen der Zielposition und Start des Folgeauftrages in ms.

23.3 Typ Vergleichtests

Parameter

Auswahl des zu vergleichenden Parameters mittels Klasse, Instanz, Attribut wie im DeviceNet-Protokoll beschrieben.

Test

Operator für den Vergleichtest

=	Der Parameterwert muss genau dem Testwert entsprechen	
>	Der Parameterwert muss größer als der Testwert sein	
<	Der Parameterwert muss kleiner als der Testwert sein	
>=	Der Parameterwert darf nicht kleiner als der Testwert sein	
<=	Der Parameterwert darf nicht größer als der Testwert sein	
<>	Der Parameterwert darf nicht gleich dem Testwert sein	

Wert, mit dem der Parameterwert verglichen werden soll

Bitmaske Auswahl eines speziellen Bits, wenn nicht der ganze Parameter verglichen werden soll.

Folgeauftrag b. FALSE Nummer des auszuführenden Fahrauftrags bei negativem Vergleichsergebnis

Folgeauftrag b. TRUE Nummer des auszuführenden Fahrauftrags bei positivem Vergleichsergebnis

Test Art

sofort verzweigen	der Vergleichstest wird sofort und einmalig durchgeführt
warten bis TRUE	Der Vergleich wird solange wiederholt, bis das Ergebnis positiv ist
FALSE bei Timeout	Der Vergleich wird solange wiederholt, bis das Ergebnis positiv ist oder die Wartezeit abläuft
Fehler bei Timeout	Wenn das Erfgebnis bis zum Ablauf der Wartezeit nicht positiv ausfällt, wird eine Fehlermeldung generiert

Timeout

Wartezeit für Testarten "FALSE bei Timeout" und "Fehler bei Timeout" in Millisekunden.

23.4 Typ Parameter ändern

Parameter Auswahl des zu ändernden Parameters mittels Klasse, Instanz, Attribut wie im DeviceNet-Protokoll

beschrieben.

Wert, der dem Parameter zugewiesen werden soll

Folgeauftrag

Folgeauftrag Anwahl, ob nach Abschluss des aktuellen Fahrauftrages automatisch ein neuer Fahrauftrag gestartet werden

soll

Das Signal InPosition wird erst freigeschaltet, wenn der letzte Fahrauftrag (kein weiterer Folgeauftrag) abgearbeitet ist. Das Erreichen jeder Zielposition einer Fahrauftragsfolge können Sie mit der Funktion "16,

Folge-InPos" an einem der digitalen Ausgänge ausgeben.

Folge Nummer Nummer des Folgeauftrages, der automatisch nach Abschluss des aktuellen Auftrages gestartet werden soll.

Beschl./Bremsen Anwahl des Verhaltens beim Erreichen der Zielposition des aktuellen Fahrauftrages

auf v=0	Der Antrieb bremst in die Zielposition ab. Anschließend wird der Folgeauftrag gestartet.
ab Zielpunkt	Der Antrieb fährt mit v_soll des aktuellen Fahrauftrages zur Zielposition und beschleunigt dann fliegend auf v_soll des Folgeauftrages.
bis Zielpunkt	Die Umschaltung auf den Folgeauftrag wird soweit vorverlegt, dass im Zielpunkt des aktuellen Fahrauftrages v_soll des Folgeauftrages bereits erreicht ist.

Starten über

sofort	Der Folgeauftrag wird bei Erreichen der Zielposition sofort gestartet.
I/O	Der Folgeauftrag wird über ein Signal an einem digitalen Eingang gestartet. Dies ist nur sinnvoll mit "Beschl./Bremsen auf v=0". Voraussetzung: dem digitalen Eingang muss die Funktion "15, FStart_Folge" zugewiesen sein und die Zielposition muss erreicht sein. Mit dem Parameter "Starten mit" können Sie die Logik vorwählen
Zeit	Der Folgeauftrag nach Erreichen der Zielposition mit einer definierten Verzögerungszeit gestartet. Die Verzögerungszeit geben Sie mit dem Parameter "Verzögerungszeit" vor. Dies ist nur sinnvoll mit "Beschl./Bremsen auf v=0".
I/O oder Zeit	Der Folgeauftrag wird über ein Signal an einem digitalen Eingang oder einer definierten Verzögerungszeit gestartet. Dies ist nur sinnvoll mit "Beschl./Bremsen auf v=0". Wirksam ist das zuerst eintretende Ereignis (Startsignal oder Zeit abgelaufen) Voraussetzung: dem digitalen Eingang muss die Funktion "15, FStart_Folge " zugewiesen sein und die Zielposition muss erreicht sein. Mit dem Parameter "Starten mit" können Sie die Logik vorwählen und die Verzögerungszeit geben Sie mit dem Parameter "Verzögerungszeit" vor.

Starten mit Logik für den digitalen Eingang, dem die Funktion "15, FStart_Folge" zugewiesen wurde.

Low-Pegel: 0...7V

High-Pegel: 12...30V / 7mA

Verzögerungszeit Eingabe der Verzögerungszeit zwischen Erreichen der Zielposition und Start des Folgeauftrages in ms.

23.5 Typ Schleife initialisieren

Anfangswert Anzahl der Zählschritte der Schleife

Folgeauftrag Nummer des Fahrauftrags, der nach Setzen des Zählers ausgeführt werden soll

23.6 Typ Zähler dekrementieren

Folgeauftrag

Folgeauftrag

Anwahl, ob nach Abschluss des aktuellen Fahrauftrages automatisch ein neuer Fahrauftrag gestartet werden ...

soll.

Das Signal InPosition wird erst freigeschaltet, wenn der letzte Fahrauftrag (kein weiterer Folgeauftrag) abgearbeitet ist. Das Erreichen jeder Zielposition einer Fahrauftragsfolge können Sie mit der Funktion "16,

Folge-InPos" an einem der digitalen Ausgänge ausgeben.

Folge Nummer

Nummer des Folgeauftrages, der automatisch nach Abschluss des aktuellen Auftrages gestartet werden soll.

Beschl./Bremsen

Anwahl des Verhaltens beim Erreichen der Zielposition des aktuellen Fahrauftrages

auf v=0	Der Antrieb bremst in die Zielposition ab. Anschließend wird der Folgeauftrag gestartet.	
ab Zielpunkt	Der Antrieb fährt mit v_soll des aktuellen Fahrauftrages zur Zielposition und beschleunigt dann fliegend auf v_soll des Folgeauftrages.	
bis Zielpunkt	Die Umschaltung auf den Folgeauftrag wird soweit vorverlegt, dass im Zielpunkt des aktuellen Fahrauftrages v_soll des Folgeauftrages bereits erreicht ist.	

Starten über

sofort	Der Folgeauftrag wird bei Erreichen der Zielposition sofort gestartet.
I/O	Der Folgeauftrag wird über ein Signal an einem digitalen Eingang gestartet. Dies ist nur sinnvoll mit "Beschl./Bremsen auf v=0". Voraussetzung: dem digitalen Eingang muss die Funktion "15, FStart_Folge" zugewiesen sein und die Zielposition muss erreicht sein. Mit dem Parameter "Starten mit" können Sie die Logik vorwählen
Zeit	Der Folgeauftrag nach Erreichen der Zielposition mit einer definierten Verzögerungszeit gestartet. Die Verzögerungszeit geben Sie mit dem Parameter "Verzögerungszeit" vor. Dies ist nur sinnvoll mit "Beschl./Bremsen auf v=0".
I/O oder Zeit	Der Folgeauftrag wird über ein Signal an einem digitalen Eingang oder einer definierten Verzögerungszeit gestartet. Dies ist nur sinnvoll mit "Beschl./Bremsen auf v=0". Wirksam ist das zuerst eintretende Ereignis (Startsignal oder Zeit abgelaufen) Voraussetzung: dem digitalen Eingang muss die Funktion "15, FStart_Folge " zugewiesen sein und die Zielposition muss erreicht sein. Mit dem Parameter "Starten mit" können Sie die Logik vorwählen und die Verzögerungszeit geben Sie mit dem Parameter "Verzögerungszeit" vor.

Starten mit

Logik für den digitalen Eingang, dem die Funktion "15, FStart_Folge" zugewiesen wurde.

Low-Pegel: 0...7V

High-Pegel: 12...30V / 7mA

Verzögerungszeit

Eingabe der Verzögerungszeit zwischen Erreichen der Zielposition und Start des Folgeauftrages in ms.

23.7 Typ durch Schleife iterieren

Falls Zähler <> 0 Nummer des auszuführenden Fahrauftrags wenn der Zähler größer oder kleiner als 0 ist.

Falls Zähler = 0 Nummer des auszuführenden Fahrauftrags wenn der Zähler gleich 0 ist.

23.8 Typ Konstante Geschwindigkeit

Geschwindigkeit Geschwindigkeit in Inkrementen/sek. für die Funktion Konstante Geschwindigkeit.

23.9 Typ gehe zu Referenz / Index / Registrierung + Offs.

Bezugspunkt

Referenz	vom Anwender gesetzter Referenzpunkt
Index	Über DeviceNet definierte Positionsmarken
Registrierung	

Offset Offset vom Bezugspunkt

Einheiten Einheit für den Offset

Inkremente	Offset wird in Inkrementen angegeben
SI	Offset wird in SI-Einheiten angegeben, vorgabe der Einheit durch PUNIT.

v_soll-Quelle Quelle des Geschwindigkeitsollwerts für die Fahrt zum Bezugspunkt

digital	v_soll als Geschwindigkeitssollwert
analog (SW1)	Geschwindigkeitssollwert durch Analog-In 1

v_soll Geschwindigkeitssollwert in Inkrementen/250μs für v_soll-Quelle = digital

Beschleunigung

Einheiten (Beschl.) ASCII : ACCUNIT Default : 0 gültig für alle OPMODES

Wahl der Einheit für Beschleunigungs- und Rampeneingaben.

t_beschl_ges Dieser Parameter bestimmt die Beschleunigungszeit auf v_soll.

t_brems_ges Dieser Parameter bestimmt die Bremszeit von v_soll auf Null.

Rampe

Legt fest, welche Art der Beschleunigungs- bzw. Bremsrampe bei Ausführung eines Fahrauftrages benutzt werden soll.

Trapez	Der Antrieb wird linear mit einer konstanten Beschleunigung auf die Zielgeschwindigkeit beschleunigt bzw. abgebremst.
Sinus²	Der Antrieb wird zur Begrenzung des Rucks mit einer Beschleunigungsrampe ohne Sprünge innerhalb der Beschleunigungszeit auf die Zielgeschwindigkeit beschleunigt bzw. wieder abgebremst. Der sich daraus ergebende Geschwindigkeitsverlauf entspricht einer sinus²-Kurve.
einstellbar	Die Beschleunigungs- und Bremsrampe können eingestellt werden (in Vorbereitung).

Einstellung

Einstellung der Ruckbegrenzung der Beschleunigungs- und Bremsrampe:

t_beschl_ges	Anzeige der gesamten Beschleunigungszeit	
t_brems_ges	Anzeige der gesamten Bremszeit	
T1	Ruckbegrenzung der Beschleunigungsrampe, maximal halbe Beschleunigungszeit	
T2	Ruckbegrenzung der Bremsrampe, maximal halbe Bremszeit	

Folgeauftrag

Folgeauftrag

Anwahl, ob nach Abschluss des aktuellen Fahrauftrages automatisch ein neuer Fahrauftrag gestartet werden soll.

Das Signal InPosition wird erst freigeschaltet, wenn der letzte Fahrauftrag (kein weiterer Folgeauftrag) abgearbeitet ist. Das Erreichen jeder Zielposition einer Fahrauftragsfolge können Sie mit der Funktion "16, Folge-InPos" an einem der digitalen Ausgänge ausgeben.

Folge Nummer

Nummer des Folgeauftrages, der automatisch nach Abschluss des aktuellen Auftrages gestartet werden soll.

Beschl./Bremsen

Anwahl des Verhaltens beim Erreichen der Zielposition des aktuellen Fahrauftrages

auf v=0	Der Antrieb bremst in die Zielposition ab. Anschließend wird der Folgeauftrag gestartet.	
ab Zielpunkt	Der Antrieb fährt mit v_soll des aktuellen Fahrauftrages zur Zielposition und beschleunig dann fliegend auf v_soll des Folgeauftrages.	
bis Zielpunkt Die Umschaltung auf den Folgeauftrag wird soweit vorverlegt, dass im Zielpunkt oaktuellen Fahrauftrages v soll des Folgeauftrages bereits erreicht ist.		

Starten über

sofort	Der Folgeauftrag wird bei Erreichen der Zielposition sofort gestartet.		
I/O	Der Folgeauftrag wird über ein Signal an einem digitalen Eingang gestartet. Dies ist nur sinnvoll mit "Beschl./Bremsen auf v=0". Voraussetzung: dem digitalen Eingang muss die Funktion "15, FStart_Folge" zugewiese sein und die Zielposition muss erreicht sein. Mit dem Parameter "Starten mit" können Sie die Logik vorwählen		
Zeit	Der Folgeauftrag nach Erreichen der Zielposition mit einer definierten Verzögerungszeit gestartet. Die Verzögerungszeit geben Sie mit dem Parameter "Verzögerungszeit" vor. Dies ist nur sinnvoll mit "Beschl./Bremsen auf v=0".		
I/O oder Zeit	Der Folgeauftrag wird über ein Signal an einem digitalen Eingang oder einer definierten Verzögerungszeit gestartet. Dies ist nur sinnvoll mit "Beschl./Bremsen auf v=0". Wirksam ist das zuerst eintretende Ereignis (Startsignal oder Zeit abgelaufen) Voraussetzung: dem digitalen Eingang muss die Funktion "15, FStart_Folge " zugewiesen sein und die Zielposition muss erreicht sein. Mit dem Parameter "Starten mit" können Sie die Logik vorwählen und die Verzögerungszeit geben Sie mit dem Parameter "Verzögerungszeit" vor.		

Starten mit

Logik für den digitalen Eingang, dem die Funktion "15, FStart_Folge" zugewiesen wurde.

Low-Pegel: 0...7V

High-Pegel: 12...30V / 7mA

Verzögerungszeit

Eingabe der Verzögerungszeit zwischen Erreichen der Zielposition und Start des Folgeauftrages in ms.

24 Bildschirmseite "El. Getriebe"

Der Servoverstärker erhält von einem anderen Gerät (Master-Servoverstärker, Schrittmotorsteuerung, Encoder o.ä.) einen Lagesollwert und regelt die Position der Motorwelle synchron zu diesem Master-(Führungs-)signal. Zykluszeit des elektr. Getriebes 250 µs, ein über 1000 µs gemittelter Wert wird verwendet.

Getriebe Modus

ASCII : GEARMODE	Default : 6	aültia für OPMODE 4
ACCII . CLAINICEL	Dolault . 0	guilig fur Of MODE 4

Die Führung des Servoverstärkers kann über verschiedene Schnittstellen und aus unterschiedlichen Quellen erfolgen. Anschlussbelegung der Stecker siehe Installationshandbuch.

Ken- nung	Funktion	Bemerkung	
0	Anschluss eines inkrementellen Encoders (Spur A/B, 24V) an den digitale Encoder Führung Dig.I/O 24V (X3) Anschluss eines inkrementellen Encoders (Spur A/B, 24V) an den digitale Eingängen DIGITAL-IN 1/2. Eine weitere Funktionszuweisung für die Eingänge ist nicht erforderlich, eventuelle Zuweisungen auf der Bildschirn seite "I/O digital" werden ignoriert.		
1	Puls/Richtung Dig.I/O 24V (X3) Anschluss einer Schrittmotorsteuerung (Puls/Richtung, 24V) an den digital Eingängen DIGITAL-IN 1/2. Eine weitere Funktionszuweisung für die Eingänge ist nicht erforderlich, Zuweisungen auf der Bildschirmseite I/O-DIGITAL werden ignoriert.		
2	reserviert		
3	Encoder Führung 5V (X5)		
4	Puls/Richtung, Encoderemulation auf "EINGANG" stellen. Anschluss einer Schrittmotor- 5V (X5) steuerung (Puls/Richtung, 5V) an Stecker X5.		
5	reserviert reserviert		
6	Sin Encoder, (X1) Anschluss eines sinus/cosinus-Encoders an Stecker X1		
7	Sin Encoder, (X1) +Protokoll +analog	Einlesen der SSI-Position über den Encoder-Eingang. Alle 250µsek wird die SSI-Position eingelesen und die Differenz zu der vorhergehenden Position gebildet. Anschließend wird diese Differenz mit dem Skalierungsfaktor multipliziert und auf den letzten Positionssollwert aufaddiert.	

Übersetzung

ASCII : ENCIN (x)	Default : 4096	gültig für OPMODE 4
ASCII: GEARO (y)	Default: 8192	gültig für OPMODE 4
ASCII: GEARI (z)	Default: 8192	gültig für OPMODE 4

Mit den Eingabefeldern in dieser Formel können Sie die elektrische Übersetzung festlegen:

 $\ddot{\text{U}} \text{bersetzung} \quad = \quad \frac{\text{Eingangsimpulse pro Umdrehung}}{x} \quad * \quad \frac{y}{z} \quad \text{(elektr.Getriebe, Korrekturfaktor } \ddot{\text{u}} \text{ber Analog-In 2)}$

hierbei bedeuten: x = Normierung für die Eingangsimpulse (256...tatsächliche Impulszahl)

y/z = Übersetzung mit y=-32767...+32767 und z = 1...32767

Rückfragen bitte an unsere Applikationsabteilung.

25 Bildschirmseite "Status"

Betriebsstunden ASCII : TRUN Default : - gültig für alle OPMODES

Anzeige der Betriebsstunden des Servoverstärkers, Speicherintervall: 8 min. Beim Abschalten der 24V-Versorgung können maximal 8 min Betriebsdauer verloren gehen.

Die letzten 10 Fehler ASCII : FLTHIST Default : - gültig für alle OPMODES

Angezeigt werden die letzten 10 aufgetretenen Fehler und der Zeitpunkt ihres Auftretens bezogen auf die

Betriebsstunden.

ASCII: CLRFAULT

 Häufigkeit
 ASCII : FLTCNT
 Default : gültig für alle OPMODES

Darstellung der Häufigkeit aller Fehler, die zum Abschalten des Servoverstärkers führten.

Aktuelle Fehler ASCII : ERRCODE Default : - gültig für alle OPMODES

Angezeigt werden die im Moment vom Servoverstärker gemeldeten Fehler (entsprechend den

Fehlermeldungen Fxx im LED-Display auf der Verstärkerfrontplatte)

Aktuelle Warnungen ASCII : STATCODE Default : - gültig für alle OPMODES

Angezeigt werden die im Moment vom Servoverstärker gemeldeten Warnungen (entsprechend den Warnungen **nxx** im LED-Display auf der Verstärkerfrontplatte)

Software-Reset des Servoverstärkers. Der Servoverstärker muss disabled sein.

Default : -

Aktuelle Fehler werden gelöscht, die Firmware wird neu initialisiert und die Kommunikation wird neu aufgebaut. Wenn nur einer der in der Fehlerliste mit einem Stern markierten Fehler anliegt, wird dieser Fehler gelöscht

gültig für alle OPMODES

jedoch kein Reset des Verstärkers ausgelöst.

Reset

26

Bildschirmseite "Istwerte"

Analog Input 1,2 ASCII: ANIN1 gültig für alle OPMODES Default: -ASCII: ANIN2 Default: gültig für alle OPMODES Angezeigt werden die aktuellen Spannungen an den Sollwert-Eingängen in mV. I²t (Mittelwert) ASCII: I2T Default : gültig für alle OPMODES Die aktuelle, effektive Belastung wird in % vom eingestellten Effektivstrom Irms angezeigt. Strom (Effektivwert) ASCII: I Default : gültig für alle OPMODES Angezeigt wird der Betrag des aktuellen Stromzeigers in Ampere (immer positiv). Strom D-Anteil gültig für alle OPMODES ASCII: ID Default: -Angezeigt wird der Wert der Stromkomponente D (Id, Blindanteil) des Stromzeigers in Ampere. Strom Q-Anteil Default : -ASCII: IQ gültig für alle OPMODES Angezeigt wird der Wert der Stromkomponente Q (Iq, Wirkanteil) des Stromzeigers in A. Das angezeigte Vorzeichen ist negativ bei generatorischem Betrieb (Motor wird gebremst). Zwischenkreisspannung ASCII: VBUS Default: gültig für alle OPMODES Die vom Verstärker erzeugte DC-Zwischenkreisspannung wird in V angezeigt. Ballastleistung ASCII :PBAL Default: gültig für alle OPMODES Die aktuelle Ballastleistung (gemittelt über 30 sek.) wird in W angezeigt. Kühlkörper-Temperatur ASCII: TEMPH Default: gültig für alle OPMODES Die Temperatur des Kühlkörpers im Servoverstärker wird in °C angezeigt. Innentemperatur ASCII: TEMPE Default: gültig für alle OPMODES Die Innentemperatur im Servoverstärker wird in °C angezeigt. Drehwinkel ASCII: PRD Default: gültig für alle OPMODES Angezeigt wird der aktuelle Drehwinkel des Rotors (nur bei n < 20 min⁻¹) in °mech und counts bezogen auf den mechanischen Nullpunkt des Messsystems. Drehzahl-Istwert ASCII: V Default: gültig für alle OPMODES Angezeigt wird die aktuelle Drehzahl des Motors in min⁻¹ Drehzahl-Sollwert ASCII: VCMD Default : gültig für alle OPMODES Angezeigt wird der aktuelle Drehzahlsollwert in min⁻¹ Position ASCII: PFB Default: gültig für alle OPMODES Angezeigt wird die aktuelle Ist-Position in µm Schleppfehler ASCII: PE Default : gültig für alle OPMODES Angezeigt wird der aktuelle Ist-Schleppfehler in µm Referenzpunkt Angezeigt wird, ob ein Referenzpunkt gesetzt ist oder nicht.

27 Bildschirmseite "Oszilloskop"

Zykluszeit der Messwertermittlung \geq 250 µs.

Grafische Darstellung verschiedener Werte in einem Diagramm. Sie können bis zu drei Größen in Abhängigkeit

von der Zeit gleichzeitig darstellen.

Start der Datenerfassung

Abbrechen Abbruch der Datenerfassung

Speichern Speichern der erfassten Messwerte auf Datenträger in CSV format (kann mit MS-Excel ausgewertet werden).

Laden einer CSV-Datei und Darstellung der Kurven im Diagramm.

Kanal Zuweisung der darzustellenden Größen zu den Kanälen. Zur Zeit sind folgende Größen anwählbar:

I_ist	Drehmoment-(Strom-)istwert	l_soll	Drehmomentsollwert
n_ist	ist Geschwindigkeitsistwert		Geschwindigkeitssollwert
VBUS	Zwischenkreisspannung	s_fehl	Schleppfehler
Aus	Kanal wird nicht verwendet	Benutzer- definiert	manuelle Eingabe

Für jeden Kanal kann der Messbereich automatisch (Auto-Checkbox aktiv) oder manuell (Auto-Checkbox inaktiv und min-max-Werte eingetragen) gewählt werden.

Mem Wenn aktiviert, wird bei einer neuen Aufzeichnung die Kurve der vorherigen Messung abgespeichert, um einen

Vergleich zweier Messungen zu ermöglichen. Die alten Messkurven werden in einer dunkleren Farbe dargestellt als die aktuellen. Die Messbereichseinstellungen müssen bei beiden Messungen identisch sind. Andern-

falls wird die "Mem"-Checkbox deaktiviert und gesperrt.

Auto/Min-Max Umschaltung der Skalierung des Koordinatensystems von automatisch nach Minimum/Maximum

Aktualisieren Laden und Anzeigen des zuletzt aufgezeichneten Datensatzes, sofern dieser im Verstärker noch nicht gelöscht

oder überschrieben wurde.

Trigger-Level Y-Wert für die Triggerung

Trigger-Position X-Wert für die Triggerung (Zeit-Achse)

Trigger Triggerung auf die steigende oder fallende Flanke

Trigger-Signal Strom- und Geschwindigkeitsgrößen können als Triggersignal verwendet werden. Zusätzlich kann mit "Direct"

die Triggerung sofort (unabhängig) gestartet werden. Die Einstellung "user-defined" ermöglicht es, einen

Parameter über ASCII manuell einzugeben.

Auflösung Anzahl der Abtastungen/Zeiteinheit (Speichertiefe). Einstellung: fein, normal, grob

Zeit/Div Skalierung der Zeit-Achse. Wählen Sie die Zeit/Teileinheit. Einstellung: 1.....500 ms/Div

Gesamtlänge der Zeitachse: 8 * x ms/Div

Service-Funktion

Wählen Sie eine der unten beschriebenen Servicefunktionen aus. Klicken Sie auf den Button "Parameter" und stellen Sie die entsprechenden Parameter ein. Starten Sie dann die Funktion über den Button START. Die Funktion wird solange ausgeführt, bis Sie auf den Button STOP klicken oder die Funktionstaste F9 drücken.

Gleichstrom Bestromen des Motors mit einstellbarem konstantem Gleichstrom und elektrischen Feldwinkel. Die Umschaltung von Drehzahl- auf Strom-Regelung erfolgt automatise Kommutierung erfolgt unabhängig von der Rückführung (Resolver o.ä.). Der Moto in einer Vorzugsstellung.		
Drehzahl	Fahren des Antriebs mit konstanter Drehzahl. Es erfolgt eine interne digitale Sollwertvorgabe (Geschwindigkeit einstellbar).	
Drehmoment	Fahren des Antriebs mit konstantem Strom. Es erfolgt eine interne digitale Sollwertvorgabe (Strom einstellbar). Die Umschaltung von Drehzahl- auf Strom-Regelung erfolgt automatisch, die Kommutierung erfolgt abhängig von der Rückführung (Resolver o.ä.).	
Reversier	Fahren des Antriebs im Reversierbetrieb mit getrennt einstellbarer Geschwindigkeit und Reversierzeit für jede Drehrichtung.	
Fahrauftrag	ahrauftrag Starten des auf der Serviceparameter-Seite gewählten Fahrauftrages.	
Zero	Funktion zur automatischen Einstellung der Motorgeberphase in Bezug zur Phasenlage des Motors. Diese Funktion ist nur in OPMODE2 verfügbar	



Achtung

Bei Service-Funktion "Zero" geht die Motorwelle in Vorzugsstellung. Sie kann eine Bewegung von bis zu \pm 60° ausführen, um dorthin zu gelangen

Service-Start Starten der ausgewählten Servicefunktion.

Service-Stop Stoppen der ausgewählten Servicefunktion.

Cursor-Funktion Bei der Anzeige eines Datensatzes (aus einer Datei oder durch Starten einer Aufzeichnung) werden durch

einen Mausklick in das Koordinatensystem die Werte der gemessene Signale für den gewählten Zeitpunkt angezeigt. Durch einen Klick außerhalb des Koordinatensystems oder einen Mausklick bei gedrückter

Shift-Taste werden die angezeigten Werte wieder ausgeblendet.

Grundeinstellung

Stellt alle Funktionen der Bildschirmseite auf die Grundeinstellungen zurück.

28 Bildschirmseite "Service-Parameter eingeben"

Service-Parameter

Einstellung der Parameter für die Service-Funktionen.

Gleichstrom Sollwert elektr.Winkel Stromsollwert für die Funktion Winkel des elektr. Feldes			
Drehzahl	Geschwindigkeit	eschwindigkeit Geschwindigkeit für die Funktion	
Drehmoment	Strom Strom für die Funktion		
Reversier	v1 t1 v2 t2	Geschwindigkeit für den Rechtslauf Verfahrdauer für den Rechtslauf Geschwindigkeit für den Linkslauf Verfahrdauer für den Linkslauf	
Fahrauftrag	Nr.	Fahrauftragsparameter müssen auf der Seite "Parameter Fahrauftrag" bearbeitet werden.	

29 Bildschirmseite "Bode Plot"

Diese Funktion ist erfahrenen Regelungstechnikern vorbehalten. Auf Anfrage bieten wir Ihnen eine entsprechende Schulung an.

Mit Hilfe des Bode Plots können Sie den Drehzahlregelkreis unter Berücksichtigung der mechanischen Eigenheiten der Maschine analysieren und optimieren.

Der Bode Plot zeichnet den Frequenzgang des Drehzahlregelkreises auf. Das System wird durch eine sinusförmige Eingangsgröße erregt. Die Ausgangsgröße hat dieselbe Frequenz , jedoch eine andere Amplitude und eine gewisse Phasenverschiebung.

Durch die Verhältnisse der Frequenzabhängigkeit der Amplitude (Amplitudengang) sowie der Phasenverschiebung (Phasengang) wird die komplette dynamische Eigenschaft des Regelkreises beschrieben.

Amplitudengang

Der Amplitudengang bezeichnet das frequenzabhängige Amplitudenverhältnis in logarithmischer Darstellung

Phasengang

Der Phasengang beschreibt die frequenzabhängige Phasenverschiebung.

Zur qualitativen Beschreibung dieses Frequenzgangs des offenen Regelkreises werden folgende Kenndaten verwendet:

Phasenreserve (open loop)

Abstand der Phasenkennlinie von der -180°-Geraden bei der Durchtrittsfrequenz, d.h. beim Durchgang der Amplitudenkennlinie durch die 0-dB-Kennlinie.

Amplitudenreserve (open loop)

Abstand der Amplitudenkennlinie von der 0-dB-Linie beim Phasenwinkel -180°

Die Eigenschaften des geschlossenen Regelkreis werden mit Hilfe des Bode-Plots über die Begriffe "Bandbreite" und "Peaking" bewertet:

Bandbreite (closed loop)

Als Bandbreite bezeichnet man die Frequenz, bei welcher das logarithmische Amplitudenverhältnis auf -3 dB abgefallen ist.

Peaking (closed loop)

Der Begriff Peaking beschreibt das Überschwingen des geschlossenen Regelkreises, welches dem Maximum im Amplitudengang entspricht.

Bode Plot

Start der Datenerfassung



Diese Funktion sollte nur von Experten genutzt werden. Nach Quittieren der Sicherheitsabfrage wird die Bewegung mit interner Sollwertvorgabe sofort automatisch gestartet!

Stop Abbruch der Datenerfassung

Speichern der erfassten Messwerte auf Datenträger in CSV format (kann mit MS-Excel ausgewertet werden).

Laden einer CSV-Datei und Darstellung der Kurven im Diagramm.

Aktualisieren Laden und Anzeigen des zuletzt aufgezeichneten Datensatzes.

Cursor-Funktion Bei der Anzeige eines Datensatzes (aus einer Datei oder durch Starten einer Aufzeichnung) werden durch

einen Mausklick in das Koordinatensystem die Werte der gemessene Signale für den gewählten Zeitpunkt angezeigt. Ein Klick außerhalb des Koordinatensystems setzt die Anzeige der Werte auf 0 zurück.

Parameter... Aufruf der Bildschirmseite "Bode Plot Parameter"

Über diese Seite werden Frequenzbereich sowie Anzahl der Schritte vorgegeben.

30 Bildschirmseite "Terminal"

Kommunikation mit dem Servoverstärker über ASCII-Kommandos. Eine vollständige Kommandoliste erhalten Sie von unserer Applikationsabteilung.

An den Servoverstärker gesendete Kommandos werden mit dem Zeichen "--->" gekennzeichnet, die Antworten des Servoverstärkers erscheinen ohne vorangestelltes Zeichen.

Für die Arbeit mit diesem integrierten Terminal gibt es folgende Einschränkungen:

- Dargestellt werden die letzten 200 Zeilen
- Die Übertragung vom Servoverstärker zum PC ist pro Befehl auf maximal 1000 Byte begrenzt
- Eine Zeitüberwachung begrenzt die Übertragungszeit in beide Richtungen auf 3 Sekunden

Wird die Zeichenzahl von 1000 oder die Übertragungszeit von 3 Sekunden überschritten, meldet das Terminal einen Fehler.

Kommando

Geben Sie hier das ASCII Kommando mit Parametern ein. Beenden Sie die Eingabe mit RETURN oder betätigen Sie den Button ÜBERNEHMEN zum Start der Übertragung.



Das Terminal Programm sollte nur von Experten genutzt werden. Es erfolgt oft keine Sicherheitsabfrage.

31 Bildschirmseite "PROFIBUS"

Die PROFIBUS-spezifischen Parameter, der Busstatus und die Datenworte in Sende- und Empfangsrichtung, gesehen vom Bus-Master, werden angezeigt. Diese Seite ist hilfreich bei der Fehlersuche und Inbetriebnahme

der PROFIBUS- Kommunikation.

Baudrate Hier wird die vom PROFIBUS-Master vorgegebene Baudrate angezeigt.

PNO Identno. Die PNO-Identifikation ist die Nummer, die der Servoverstärker in der Liste der Ident-Nummern der PROFI-

BUS-Nutzerorganisation hat

Adresse Stationsadresse des Verstärkers. Die 'Adresse wird auf der Bildschirmseite "Basiseinstellungen" eingestellt.

PPO Typ Im Servoverstärker wird nur der PPO-Typ 2 des PROFIDRIVE-Profils unterstützt.

BUS-Status Zeigt den aktuellen Status der Buskommunikation. Erst wenn die Meldung "Kommunikation OK" erscheint,

können Daten über den PROFIBUS übertragen werden.

Input/Output-Buffer Die Daten für den Input/Output werden nur übertragen, wenn bei der Hardware-Konfiguration im Master die

Ansprechüberwachung für den Servoverstärker aktiviert wurde.

Output

Das letzte vom Master gesendete Bus-Objekt wird dargestellt.

<u>Input</u>

Das letzte vom Master empfangene Bus-Objekt wird dargestellt.

32 Bildschirmseite "PROFIBUS Gerätesteuerung"

Auf dieser Bildschirmseite werden die Bit-Zustände des Steuerwortes (STW) und des Zustandswortes (ZSW) angezeigt. Der sich aus dem Zustandswort ergebende Gerätezustand wird in der Zustandsmaschine visualisiert. Der aktuelle Zustand wird schwarz dargestellt, alle anderen Zustände grau. Zusätzlich wird der vorherige Zustand durch Hervorhebung der Nummer des entsprechenden Pfeils visualisiert.

Die folgenden Tabellen beschreiben die Gerätezustände und die Übergänge.

Zustände der Zustandsmaschine

Nicht einschaltbereit	Verstärker ist nicht einschaltbereit, Es wird keine Betriebsbereitschaft (BTB)
Michi emschalbereit	von der Verstärkersoftware gemeldet.
	Verstärker ist einschaltbereit, Parameter können übertragen werden, Zwischen-
Einschaltsperre	kreisspannung kann eingeschaltet werden, Fahrfunktionen können noch nicht
	ausgeführt werden
Einschaltbereit	Zwischenkreisspannung muss angelegt werden, Parameter können übertragen
Linscriatibereit	werden, Fahrfunktionen können noch nicht ausgeführt werden
	Zwischenkreisspannung muss angeschaltet sein, Parameter können
Betriebsbereit	übertragen werden, Fahrfunktionen können noch nicht ausgeführt werden,
	Endstufe ist eingeschaltet (enabled)
Betrieb freigegeben	kein Fehler steht an, Endstufe ist eingeschaltet, Fahrfunktionen sind freige-
Bettleb freigegeben	geben (enabled)
Schnellhalt aktiv	Antrieb ist mit der Notbremsrampe gestoppt worden, Endstufe ist eingeschaltet
Scrineinait aktiv	(enabled), Fahrfunktionen sind freigegeben (enabled)
	Tritt ein Gerätefehler auf, wechselt der Verstärker in den Gerätezustand
	"Fehlerreaktion aktiv". In diesem Zustand wird das Leistungsteil sofort
Fehlerreaktion aktiv / Fehler	abgeschaltet. Nach Ausführung dieser Fehlerreaktion wird in den Zustand
reflieffeaktion aktiv / reflief	"Störung" gewechselt. Dieser Zustand kann nur über das Bitkommando
	"Fehler-Reset" verlassen werden. Dazu muss die Ursache für den Fehler
	behoben worden sein (siehe ASCII - Kommando ERRCODE).

Übergänge der Zustandmaschine

	Ereignis	Reset / 24 V Betriebsspannung eingeschaltet	
Übergang 0	Aktion	Initialisierung startet	
	Ereignis	Initialisierung erfolgreich abgeschlossen, Verstärker Einschaltsperre	
Übergang 1	Aktion	keine	
Übergang 2	Ereignis	Bit 1 (Spannung sperren) und Bit 2 (Schnellhalt) im Steuerwort gesetzt (Kommando: Stillsetzen). Zwischenkreisspannung liegt an.	
	Aktion	keine	
Übergang 3	Ereignis	Bit 0 (Einschalten) wird zusätzlich gesetzt (Kommando Einschalten)	
obergang 3	Aktion	Endstufe wird eingeschaltet (enabled). Antrieb hat ein Drehmoment.	
Übergang 4	Ereignis	Bit 3 (Betrieb freigegeben) wird zusätzlich gesetzt (Kommando: Betriebsfreigabe)	
Obergang 4	Aktion	Fahrfunktionen in Abhängigkeit der eingestellten Betriebsart werden freigegeben.	
	Ereignis	Bit 3 wird gelöscht (Kommando: Sperren)	
Übergang 5	Aktion	Fahrfunktion wird gesperrt. Antrieb wird mit der relevanten Rampe (Betriebsartabhängig) gebremst.	
Üborgang 6	Ereignis	Bit 0 wird gelöscht (einschaltbereit).	
Übergang 6	Aktion	Endstufe wird abgeschaltet (disabled). Antrieb hat kein Drehmoment.	
Übergeng 7	Ereignis	Bit 1 oder Bit 2 wird gelöscht.	
Übergang 7	Aktion	(Kommando: "Schnellhalt" oder "Spannung sperren")	
l'ibaraana 0	Ereignis	Bit 0 wird gelöscht (Betrieb freigegeben -> einschaltbereit)	
Übergang 8	Aktion	Endstufe wird abgeschaltet (disabled) - Motor wird momentenlos	
۵ مسمس	Ereignis	Bit 1 wird gelöscht (Betrieb freigegeben -> Einschaltsperre)	
Übergang 9	Aktion	Endstufe wird abgeschaltet (disabled) - Motor wird momentenlos	
Ülb 10	Ereignis	Bit 1 oder 2 werden gelöscht (betriebsbereit -> Einschaltsperre)	
Übergang 10	Aktion	Endstufe wird abgeschaltet (disabled) - Motor wird momentenlos	
	Ereignis	Bit 2 wird gelöscht (Betrieb freigegeben -> Schnellhalt)	
Übergang 11	Aktion	Antrieb wird mit der Notbremsrampe angehalten. Die Endstufe bleibt "enabled". Sollwerte werden gelöscht (z.B. Fahrsatznummer, digitaler Sollwert).	
Übaraana 10	Ereignis	Bit 1 wird gelöscht (Schnellhalt -> Einschaltsperre)	
Übergang 12	Aktion	Endstufe wird abgeschaltet (disabled) - Motor wird momentenlos.	
Ülb 10	Ereignis	Fehlerreaktion aktiv	
Übergang 13	Aktion	Endstufe wird abgeschaltet (disabled) - Motor wird momentenlos.	
m	Ereignis	Fehler	
Übergang 14	Aktion	keine	
Ülbannan a. 45	Ereignis	Bit 7 wird gesetzt (Fehler -> Einschaltsperre)	
Übergang 15	Aktion	Fehler quittieren (je nach Fehler - mit / ohne Reset)	
l'ibarace 40	Ereignis	Bit 2 wird gesetzt (Schnellhalt -> Betrieb freigegeben)	
Übergang 16	Aktion	Fahrfunktion ist wieder freigegeben.	

Die Zustandsübergänge werden durch interne Ereignisse (z.B. Ausschalten der Zwischenkreisspannung) und durch die Flags im Steuerwort (Bits 0, 1, 2, 3, 7) beeinflusst.

33 Bildschirmseite "SERCOS"

Adresse ASCII : ADDR Default : 0 gültig für alle OPMODES

Sercos Stationsadresse des Gerätes. Die Adresse kann zwischen 0 und 63 im Bildschirm "Basiseinstellungen"

eingestellt werden. Adresse 0 kennzeichnet den Verstärker als "repeater" im Sercos Ring.

Baudrate ASCII : SBAUD Default : 4MBaud gültig für alle OPMODES

Hier können Sie die Sercos-Baudrate einstellen.

LWL-Länge ASCII : SLEN Default : 5m gültig für alle OPMODES

Mit diesem Parameter kann die optische Leistung der Datenübertragung der Lichtwellenleiterlänge zur nächsten Station im Sercos-Ring angepasst werden. Die Leitungslänge kann von 1m bis 45m eingestellt werden.

Wenn die Leitungslänge nicht korrekt eingestellt ist, kann es zu Fehlern in der Telegramm-Übertragung kommen, die von der roten Fehler-LED auf der Erweiterungskarte gemeldet werden. Bei normaler, fehlerfreier

Kommunikation leuchtet die grüne LED auf der Erweiterungskarte analog zur Lichtleiter-LED.

Phase ASCII : SPHAS Default : - gültig für alle OPMODES

Hier wird die aktuelle Phase der Sercos-Übertragung angezeigt.

Status ASCII: SSTAT Default: - gültig für alle OPMODES

Hier wird der aktuelle Zustand der Sercos-Übertragung bezogen auf das Statuswort im Textformat angezeigt.

SERCOS SERVICE Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie die Sercos Service Seite.

34 Bildschirmseite "SERCOS SERVICE"

IDN lesen ASCII : SERCOS Default : - gültig für alle OPMODES

Mit dieser Funktion können Sie spezielle Sercos IDN Schalter lesen, die nicht über ASCII Parameter erreichbar sind. Schreiben Sie den IDN-Namen ins Eingabefeld und fordern Sie die Daten durch Betätigen der Schaltfläche "Daten übertragen" an.

nacho Batch abortagon an

Listeneintrag lesen ASCII: SERCLIST Default: - gültig für alle OPMODES

Mit diesem Parameter kann ein Element einer IDN-Liste ausgewählt werden, das anschließend über Read IDN

gelesen werden kann.

EL 7 Dez/Hex In diesen Feldern steht das Ergebnis der Read IDN Funktion im dezimalen und hexadezimalen Format.

EL 7 Fehler beim Lesen ASCII : SERCERR Default : - gültig für alle OPMODES

Dieser Parameter zeigt an, dass mit dem Kommando Read IDN fehlerhaft auf eine IDN zugegriffen wurde.

SERCOS Produkteinstellungen:

EOT Konsequenz (IDN P3015):

Über diese Funktion wird das Verhalten beim Erreichen des Hardware-Enschalters eingestellt. Es kann entweder eine Fehlermeldung (IDN P3015=1) oder eine Warnmeldung (IDN P3015=0) generiert werden.

Clearfault erlaubt coldstart (IDN P3016):

Hierüber kann eingestellt werden, dass Fehlermeldungen, die einen Kaltstart erfordern, bei einem Reset-Kommando (IDN 99, ASCII CLRFAULT) nicht gelöscht werden.

SERCOS Standardeinstellungen:

Positions-Sollwert Polarität (IDN 55):

Über diese Funktion kann die Polarität des Positionssollwertes invertiert werden. Die Motorachse dreht im Uhrzeigersinn, wenn ein positiver Lagesollwert ohne Invertierung anliegt.

Positions-Istwert 1 Polarität:

Über diese Funktion kann die Polarität des ersten Positionsistwertes invertiert werden.

Positions-Istwert 2 Polarität:

Über diese Funktion kann die Polarität des zweiten Positionsistwertes invertiert werden.

Geschwindigkeits-Sollwert Polarität (IDN 43):

Über diese Funktion kann die Polarität des Drehzahlsollwertes invertiert werden. Die Motorachse dreht im Uhrzeigersinn, wenn ein positiver Drehzahlsollwert ohne Invertierung anliegt

Geschwindigkeits-Istwert Polarität:

Über diese Funktion kann die Polarität des Drehzahlistwertes invertiert werden.

35 Bildschirmseite "I/O Erweiterung"

Es werden die Zustände der einzelnen Kanäle der I/O-14/08-Erweiterungskarte sowie der Gesamtzustand der

Karte angezeigt.

PosReg1-5 Positionsregister 1 bis 5, Funktionszuweisung für PosReg 1-4 auf der Seite "Positionierdaten", für PosReg5 nur

über ASCII

FError Schleppfehler (Low-aktiv), die Größe des Schleppfehlerfensters wird auf der Seite "Lageregler" eingestellt.

Next-InPos Der Start jedes Fahrauftrages in einer automatisch nacheinander ausgeführten Folge von Fahraufträgen wird

durch Invertieren des Ausgangssignals gemeldet. Beim Start des ersten Fahrauftrages innerhalb der Fahrauf-

trags-Folge gibt der Ausgang ein Low-Signal aus.

InPos Das Erreichen der Zielposition (In-Positions-Fenster) eines Fahrauftrages wird durch Ausgabe eines

High-Signals gemeldet. Ein Kabelbruch wird nicht erkannt.

Die Größe des In-Positions-Fensters wird auf der Bildschirmseite "Positionierdaten" für alle gültigen Fahrauf-

träge eingegeben.

Start_MT No. I/O Start des Fahrauftrages, dessen Nummer bit-kodiert an den digitalen Eingängen anliegt (A0 bis A7). Eine

steigende Flanke startet den Fahrauftrag, eine fallende Flanke bricht den Fahrauftrag ab.

MT_Restart Setzt den zuletzt abgebrochenen Fahrauftrag fort.

Start_Jog v=x Starten der Einricht-Betriebsart "Konstante Geschwindigkeit" mit Angabe der Geschwindigkeit. Nach Auswahl

der Funktion können Sie die Geschwindigkeit in Hilfsvariable "x" eingeben. Eine steigende Flanke startet die

Bewegung, eine fallende Flanke bricht die Bewegung ab.

Start_MT Next Der im Fahrsatz definierte Folgeauftrag mit der Einstellung "Starten über I/O" wird gestartet. Die Zielposition

des aktuellen Fahrsatzes muss erreicht sein, bevor der Folgefahrauftrag gestartet werden kann.

FError_clear Warnung Schleppfehler bzw. Ansprechüberwachung löschen.

Reference Abfrage des Referenzschalters

A0-7 Fahrsatznummer, Bit1 bis Bit8

ERR Fehlermeldung der Erweiterungskarte. Ein Fehler kann folgende Ursachen haben: fehlende Spannungsver-

sorgung, Ausgang überlastet oder kurzgeschlossen.

24V Zeigt an, das die 24V Spannungsversorgung für die Erweiterungskarte vorhanden ist.

36 Fehler- und Warnmeldungen

36.1 Fehlermeldungen

Auftretende Fehler werden im LED-Display an der Frontplatte über eine Fehlernummer kodiert und auf der Bildschirmseite "STATUS" angezeigt. Alle Fehlermeldungen führen zum Öffnen des BTB-Kontaktes und zum Abschalten der Verstärker-Endstufe (Motor wird drehmomentfrei). Die Motorhaltebremse wird aktiviert. Fehler, die durch die Netzüberwachung erkannt werden, werden erst nach Enablen des Servoverstärkers gemeldet.

Nummer	Bezeichnung	Erklärung	
F01*	Kühlkörpertemperatur	Kühlkörpertemperatur zu hoch.	
F01	runikorpenemperatur	Grenzwert vom Hersteller auf 80°C eingestellt	
F02*	Überspannung	Überspannung im Zwischenkreis.	
		Grenzwert abhängig von der Netzspannung	
F03*	Schleppfehler	Meldung des Lagereglers	
F04	Rückführung	Kabelbruch, Kurzschluss, Erdschluss	
F05*	Unterspannung	Unterspannung im Zwischenkreis. Grenzwert vom Hersteller auf 100V eingestellt	
F06	Motortemperatur	Temperaturfühler defekt oder Motortemperatur zu hoch. Grenzwert vom Hersteller auf 145°C eingestellt	
F07	Hilfsspannung	interne Hilfsspannung nicht in Ordnung	
F08*	Überdrehzahl	Motor geht durch, Drehzahl unzulässig hoch	
F09	EEPROM	Checksummenfehler	
F10	Flash-EPROM	Checksummenfehler	
F11	Bremse	Kabelbruch, Kurzschluss, Erdschluss	
F12	Motorphase	Motorphase fehlt (Leitungsbruch o.ä.)	
F13*	F13* Innentemperatur Innentemperatur zu hoch		
F14	Endstufe	Fehler in der Leistungsendstufe	
F15	I²t max.	I²t-Maximalwert überschritten	
F16*	Netz-BTB	Fehlen von 2 oder 3 Phasen der Einspeisung	
F17	A/D-Konverter	Fehler in der analog-digital-Wandlung	
F18	Ballast	Ballastschaltung defekt oder Einstellung nicht in Ordnung	
F19*	Netzphase	Fehlen von einer Phase der Einspeisung (Abschaltbar für den Betrieb an zwei Phasen)	
F20	Slotfehler	Slotfehler	
F21	Handlingfehler	Softwarefehler der Erweiterungskarte	
F22	Erdschluss	nur für 40/70 Ampere-Geräte: Erdschluss	
F23	CAN Bus aus	Schwerwiegender CAN Bus Kommunikationsfehler	
F24	Warnung	Warnungsanzeige wird als Fehler gewertet	
F25	Kommutierungsfehler	Kommutierungsfehler	
F26	Endschalter	Referenzfahrt-Fehler (Hardware-Endschalter erreicht)	
F27	AS-Option	Fehler bei der Bedienung der Option -AS-	
F28	Reserve	Reserve	
F29	Sercos	nur in Sercos-Systemen	
F30	Nothalt Timeout	Timeout Nothalt	
F31	Reserve	Reserve	
F32	F32 Systemfehler Systemsoftware reagiert nicht korrekt		

^{* =} Diese Fehlermeldungen können ohne Reset mit dem ASCII-Kommando CLRFAULT zurückgesetzt werden. Wenn nur einer dieser Fehler anliegt und der RESET-Button oder die I/O-Funktion RESET verwendet wird, wird ebenfalls nur das Kommando CLRFAULT ausgeführt.

36.2 Warnmeldungen

Auftretende Störungen, die nicht zum Abschalten der Verstärker-Endstufe führen (BTB-Kontakt bleibt geschlossen), werden im LED-Display an der Frontplatte über eine Warnungsnummer kodiert und auf der Bildschirmseite "STATUS" angezeigt. Warnungen, die durch die Netzüberwachung erkannt werden, werden erst nach Enablen des Servoverstärkers gemeldet.

Nummer	Bezeichnung	Erklärung	
n01	I²t	l²t-Meldeschwelle überschritten	
n02	Ballastleistung	eingestellte Ballastleistung erreicht	
n03*	S_fehl	eingestelltes Schleppfehler-Fenster überschritten	
n04*	Ansprechüberwachung	Ansprechüberwachung (Feldbus) aktiv	
n05	Netzphase	Netzphase fehlt	
n06*	Sw-Endschalter 1	Software-Endschalter 1 überschritten	
n07*	Sw-Endschalter 2	Software-Endschalter 2 überschritten	
n08	Fahrauftrag_Fehler	Ein fehlerhafter Fahrauftrag wurde gestartet	
n09	Kein Referenzpunkt	Beim Fahrauftrag-Start war kein Referenzpunkt gesetzt	
n10*	PSTOP	Endschalter PSTOP betätigt	
n12 Motor Defaultwerte gespeicherte Motornummer stimmt nicht mit		Endschalter NSTOP betätigt	
		nur Encoder mit Endat oder HIPERFACE Format : die im Encoder gespeicherte Motornummer stimmt nicht mit der Motornummer im Servoverstärker überein, Motordefaultwerte wurden geladen	
n13*	Erweiterungskarte	Erweiterungskarte arbeitet nicht ordnungsgemäß	
n14	SinCos	SinCos Kommutierung ist nicht vollzogen	
n15	Tabellenfehler	Drehzahl-Strom-Tabelle (VCT) INxMODE35 Fehler	
n16-n31 siehe ASCII-Dokumentation siehe ASCII-Dokumentation		siehe ASCII-Dokumentation	
n32	Firmware Testversion	Die Firmwareversion ist eine nicht freigegebene Testversion	
Α	Reset	RESET ist aktiv an DIGITAL INx	

^{* =} Diese Warnmeldungen führen zu einem geführten Stillsetzen des Antriebs (Bremsung mit Notrampe)

37 Beseitigung von Störungen

Verstehen Sie die folgende Tabelle als "Erste Hilfe"-Kasten. Abhängig von den Bedingungen in Ihrer Anlage können vielfältige Ursachen für die auftretende Störung verantwortlich sein. Bei Mehrachssystemen können weitere versteckte Fehlerursachen vorliegen.

Unsere Applikationsabteilung hilft Ihnen bei Problemen weiter.

Fehler mögliche Fehlerursachen		Maßnahmen zur Beseitigung der Fehlerursachen	
Fehlermeldung Kommunikationsstörung	 falsche Leitung verwendet Leitung auf falschen Steckplatz am Servoverstärker oder PC gesteckt falsche PC-Schnittstelle angewählt 	Nullmodem-Leitung verwenden Leitung auf richtige Steckplätze am Servoverstärker und am PCstecken Schnittstelle korrekt anwählen	
Motor dreht nicht	 Verstärker disabled analoger Sollwert fehlt Motorphasen vertauscht Bremse nicht freigegeben Antrieb ist mechanisch blockiert Motor Polpaarzahl falsch eingestellt Rückführung falsch eingestellt Strombegrenzung aktiv (analoge oder digitale I/O) 	 Enable Signal anlegen SPS-Programm und Kabel prüfen Motoranschluss korrigieren Kabel und Freilaufdiode prüfen Antrieb überprüfen Einstellung korrigieren Feedbackeinstellung korrigieren Strombegrenzung korrigieren 	
Motor schwingt	 Verstärkung KP zu hoch EMV-Störung im Feedback Analog-GND (AGND) ist nicht mit der analogen Sollwertquelle verbunden 	 KP (Drehzahlregler) verkleinern Feedback-Kabel erneuern AGND mit Sollwertquelle verbinden 	
Antrieb ist zu weich	Integralzeit Tn zu groß Verstärkung KP zu klein PID-T2 zu groß T-Tacho zu groß	 Tn (Drehzahlregler) verkleinern KP (Drehzahlregler) vergrößern PID-T2 verkleinern T-Tacho verkleinern 	
Antrieb läuft rauh	 Integralzeit Tn zu klein Verstärkung KP zu groß PID-T2 zu klein T-Tacho zu klein 	 Tn (Drehzahlregler) vergrößern KP (Drehzahlregler) verkleinern PID-T2 vergrößern T-Tacho vergößern 	

38 Weiterführende Dokumentation

Alle unten aufgelisteten Dokumente befinden sich auf der Dokumentations-CDROM.

- Installationshandbuch
- CANopen Handbuch
- PROFIBUS Erweiterungskarte Handbuch
- SERCOS Erweiterungskarte Handbuch
- DEVICENET Erweiterungskarte Handbuch
- Applikationshinweis Not-Aus
- Handbücher für verschiedene Motorreihen

39 Glossar

В	Ballastschaltung	wandelt überschüssige, vom Motor beim Bremsen rückgespeiste Energie über den		
_		Ballastwiderstand in Wärme um.		
С	Clock	Taktsignal		
	Counts	interne Zählimpulse, 1 Impuls=1/2 ²⁰ umdr ⁻¹		
D	Dauerleistung der Ballastschaltung	mittlere Leistung, die in der Ballastschaltung umgesetzt werden kann		
	Disable	Wegnahme des ENABLE-Signals (0V oder offen)		
	Drehzahlregler	regelt die Differenz zwischen Drehzahlsollwert SW und Drehzahlistwert zu 0 aus. Ausgang : Stromsollwert		
E	EEPROM	Elektrisch löschbarer Speicher im Servoverstärker. Im EEPROM gespeicherte Daten gehen nicht verloren, wenn die Hilfsspannung abgeschaltet wird.		
	Enable	Freigabesignal für den Servoverstärker (+24V)		
	Enddrehzahl	Maximalwert für die Drehzahlnormierung bei ±10V		
	Endschalter	Begrenzungsschalter im Verfahrweg der Maschine; Ausführung als Öffner		
	Erdschluss Elektrisch leitende Verbindung zwischen einer Phase und PE			
F	Fahrsatz	Datenpaket mit allen Lageregelungsparametern, die für einen Fahrauftrag erforderlich sind		
G	Gleichtaktspannung	Störamplitude, die ein analoger Eingang (Differenzeingang) ausregeln kann		
	GRAY-Format	spezielle Form der binären Zahlendarstellung		
Н	Haltebremse	Bremse im Motor, die nur bei Motorstillstand eingesetzt werden darf		
I	I²t-Schwelle	Überwachung des tatsächlich abgeforderten Effektivstroms Irms		
	Impulsleistung der Ballastschaltung	maximale Leistung, die in der Ballastschaltung umgesetzt werden kann		
	Inkrementalgeber-Interface	Positionsmeldung über 2 um 90° versetzte Signale, keine absolute Positions- ausgabe		
	Ipeak, Spitzenstrom	Effektivwert des Impulsstroms		
	Irms, Effektivstrom	Effektivwert des Dauerstroms		
K	KP, P-Verstärkung	proportionale Verstärkung eines Regelkreises		
	Kurzschluss	hier: elektrisch leitende Verbindung zwischen zwei Phasen		
L	Lageregler	Regelt die Differenz zwischen Lagesollwert und Lageistwert zu 0 aus. Ausgang : Drehzahlsollwert		
M	Maschine	Gesamtheit miteinander verbundener Teile oder Vorrichtungen, von denen mindestens eine beweglich ist		
	Monitorausgang	Ausgabe eines analogen Messwertes		
	Mehrachssystem	Maschine mit mehreren autarken Antriebsachsen		
N	Nullimpuls	wird von Inkrementalgebern einmal pro Umdrehung ausgegeben, dient der Nullung der Maschine		
0	Optokoppler	optische Verbindung zwischen zwei elektrisch unabhängigen Systemen		
Р	P-Regler	Regelkreis, der rein proportional arbeitet		
	Phasenverschiebung	Kompensation der Nacheilung zwischen elektromagnetischem und magnetischem Feld im Motor		
	PID-Regler	Regelkreis mit proportionalem, integralen und differentiellen Verhalten		
	PID-T2	Filterzeitkonstante für den Drehzahlreglerausgang		
R	RAM	Flüchtiger Speicher im Servoverstärker. Im RAM gespeicherte Daten gehen verloren, wenn die Hilfsspannung abgeschaltet wird.		
	Reset	Neustart des Mikroprozessors		
	Reversierbetrieb	Betrieb mit periodischem Drehrichtungswechsel		
	ROD interface	inkrementelle Positionsausgabe		
S	Servoverstärker	Stellglied zur Regelung von Drehmoment, Drehzahl und Lage eines Servomotors		
	SSI interface	Zyklisch absolute, serielle Positionsausgabe		
	Stromregler	regelt die Differenz zwischen Stromsollwert und Stromistwert zu 0 aus. Ausgang : Leistungsausgangs-Spannung		
	SW-Rampen	Begrenzung der Änderungsgeschwindigkeit des Drehzahlsollwertes SW		
Т	Tachospannung	zum Drehzahl-Istwert proportionale Spannung		
	T-Tacho, Tacho-Zeitkonstante	Filterzeitkonstante in der Drehzahlrückführung des Regelkreises		
	Tn, I-Nachstellzeit	Integral-Anteil des Regelkreises		
Z	Zwischenkreis	gleichgerichtete und geglättete Leistungsspannung		
		10 x x 0 x x x x x x 2 2 3 x x x x x x x x x x x		

40 Motornummern

Motortyp	Online-Name	Nummer
6SM45L-3000	6SM45L3000	105
6SM45M-3000	6SM45M3000	103
6SM45S-3000	6SM45S3000	101
6SM56L-3000	6SM56L3000	115
6SM56L-3000-BV	6SM56L30BV	117
6SM56M-3000	6SM56M3000	111
6SM56M-3000-BV	6SM56M30BV	113
6SM56S-3000	6SM56S3000	107
6SM56S-3000-BV	6SM56S30BV	109
6SM71K-3000	6SM71K3000	119
6SM71K-3000-BV	6SM71K30BV	121
6SM71M-3000	6SM71M3000	127
6SM71M-3000-BV	6SM71M30BV	129
6SM71S-3000	6SM71S3000	123
6SM71S-3000-BV	6SM71S30BV	125
6SM100K-3000	6SM100K3000	131
6SM100K-3000-BV	6SM100K30BV	133
6SM100L-3000	6SM100L3000	143
6SM100L-3000-BV	6SM100L30BV	145
6SM100M-3000	6SM100M3000	139
6SM100M-3000-BV	6SM100M30BV	141
6SM100S-3000	6SM100S3000	135
6SM100S-3000-BV	6SM100S30BV	137
6SM27LL-4500	6SM27LL4500	29
6SM27M-4000	6SM27M4000	1
6SM37L-4000	6SM37L4000	7
6SM37M-6000	6SM37M6000	5
6SM37S-6000	6SM37S6000	3
6SM37VL-6000	6SM37VL6000	23
6SM47L-3000	6SM47L3000	9
6SM57L-3000	6SM57L3000	27
6SM57M-3000	6SM57M3000	13
6SM57S-3000	6SM57S3000	11
6SM77K-3000	6SM77K3000	15
6SM77S-3000	6SM77S3000	17
6SM107K-3000	6SM107K3000	19
6SM107S-3000	6SM107S3000	21
6SM109L-3000	6SM109L30	538
6SM109LB-2000	6SM109LB20	540
6SM109M-3000	6SM109M30	536
BH-122-A	BH122A	521
BH-124-B	BH124B	522
BH-126-B	BH126B	512
BH-222-B	BH222B	527
BH-224-B	BH224B	528
BH-226-C	BH226C	513
BH-226-E	BH226E	523
BH-422-D	BH422D	526
BH-424-B	BH424B	502
BH-424-D	BH424D	524
BH-426-B	BH426B	514
BH-426-D	BH426D	529
BH-426-H	BH426H	535
BH-622-B	BH622B	525
BH-624-C	BH624C	530
BH-624-D	BH624D	504
BH-626-E	BH626E	531
BH-822-D	BH822D	532
BH-824-A	BH824A	509
BH-824-D	BH824D	533
BH-826-C	BH826C	534
BH-826-D	BH826D	510
BH-828-B	BH828B	511

		Motor Nr.
Motorreihe	Online-Name	(in Vorbereitung)
DBL/DBK	Offilite-Name	R=Resolver
		E=Encoder
DBL1X00010	DBL1X00010	00647R/E
DBL1X00020	DBL1X00020	00670R/E
DBL2H00040	DBL2H00040	00288R/E
DBL2H00060	DBL2H00060	00558R/E
DBL2H00080	DBL2H00080	00293R/E
DBL2M00080	DBL2M00080	00348R/E
DBL3H00065	DBL3H00065	00276R/E
DBL3N00065	DBL3N00065	00299R/E
DBL3H00130	DBL3H00130	00275R/E
DBL3N00130	DBL3N00130	00258R/E
DBL3M00190	DBL3M00190	00263R/E
DBL3H00250	DBL3H00250	00420R/E
DBL3N00300	DBL3N00300	00252R/E
DBL4H00260	DBL4H00260	00285R/E
DBL4N00260	DBL4N00260	00301R/E
DBL4N00530	DBL4N00530	00253R/E
DBL4H00530	DBL4H00530	00284R/E
DBL4H00750	DBL4H00750	00609R/E
DBL4N00750	DBL4N00750	00254R/E
DBL4N00950	DBL4N00950	00470R/E
DBL5H01050	DBL5H01050	00562R/E
DBL5N01050	DBL5N01050	00666R/E
DBL5H01350	DBL5H01350	00576R/E
DBL5N01350	DBL5N01350	00633R/E
DBL5H01700	DBL5H01700	00661R/E
DBL5N01700	DBL5N01700	00665R/E
DBL5N02200	DBL5N02200	00620R/E
DBL6N02200	DBL6N02200	00332R/E
DBL6N02900	DBL6N02900	00407R/E
DBL7N02600	DBL7N02600	00335R/E
DBL7N03200	DBL7N03200	00402R/E
DBL7N04000	DBL7N04000	00450R/E
DBK4H00100	DBK4H00100	00017R/E
DBK4N00100	DBK4N00100	00259R/E
DBK4H00160	DBK4H00160	00347R/E
DBK4N00160	DBK4N00160	00441R/E
DBK5H00210	DBK5H00210	00549R/E
DBK5N00210	DBK5N00210	00374R/E
DBK5H00430	DBK5H00430	00345R/E
DBK5N00430	DBK5N00430	00375R/E
DBK6N00350	DBK6N00350	00376R/E
DBK6N00700	DBK6N00700	00356R/E
DBK7N00650	DBK7N00650	00377R/E
DBK7N01200	DBK7N01200	00378R/E
DBK7N01950	DBK7N01950	00379R/E

41 Index

!	1:1-Regel	46	1
Α	Achsentyp	67	12T
	Adresse		12TLIM
	Adresse (SERCOS)		ICONT
	Aktualisieren		ID
	Bode Plot	85	INxMODE
	Oszilloskop		INxTRIG
	Aktuelle Fehler		IPEAK
	Aktuelle Warnungen		IQ
			ISCALEx
	Analog Input 1,2		KTN
	Analoge Ausgänge		L
	3. 3.		MBRAKE (async)
	Ansicht		MBRAKE (sync)
	Art	71	MCFW
	ASCII-Kommandos	50	MCTR
	ACC		MH
	ACCR		MICONT (async)
	ACCUNIT	/2	MICONT (sync)
	ACCUNIT (Basis)	31	MIMR
	ADDR		MIPEAK (async)
	ADDR (Sercos)		MIPEAK (sync)
	ADDRFB		MJOG
	AENA		MLGQ
	ALIAS		MNAME (async)
	ANCNFG	41	MNAME (sync)
	ANDB		MNUMBER (async)
	ANIN1	81	MNUMBER (sync)
	ANIN2	81	MOVE
	ANOFFx	40	MPHASE
	ANOUT	43	MPOLES (async)
	ANZEROx	40	MPOLES (sync)
	AVZ1	40	MRESBW
	CBAUD	30	MRESPOLES
	CLRFAULT	80	MSPEED (async)
	COLDSTART		MSPEED (sync)
			MTANGLP
	DECDIS		MTR
			MTYPE (async)
	DECSTOP		MTYPE (sync)
	DIR		MUNIT (async)
	DIS		MUNIT (sync)
	DREF		MVANGLB
	EN		MVANGLF
	ENCIN		MVR
	ENCLINES		NREF
	ENCMODE		OPMODE
	ENCOUT		OxMODE
			OxTRIG 49
	ERND		PBAL
	ERRCODE		PBALMAX
	EXTPOS (P)		PBALRES
	EXTPOS (PI)		PE
	FBTYPE		PEINPOS 67
	FILTMODE		PEMAX (P)
	FLTCNT		PEMAX (PI)
	FLTHIST		PFB
	GEARI		PGEARI
	GEARMODE		PGEARO 69
	GEARO		PMODE
	GF		POSCNFG 67
	GFTN		PRD 81
	GP (P)		PTMIN
	GP (PI)		PUNIT
	GPFFV (P)		PVMAX
	GPFFV (PI)		REFIP
	GPTN		ROFFS
	GPV		SAVE
	GV		SBAUD
	GVFBT		SERCERR
	GVFR		SERCLIST
	GVT2		SERCOS
	GVTN		SERIALNO
	HVER	29	SLEN

SPHAS		Service-Parameter 84	4
SRND		Status	
SSIGRAY		Stromregler	
SSIINV		Terminal	S
SSIMODE		Verstärker	ô
SSIOUT		Bode Plot	5
SSTAT90		Bremse (async)	
STATCODE		Bremse (sync)	
STOP66		Bremsrampe 65	ō
SWCNFG	С	Clearfault erlaubt coldstart	1
SWEx	•		
TEMPE		COM1, 2, 3, 4	
		Cursor-Funktion 83	3
TEMPH	D	Daten von Disk laden (async)	5
TRUN		Daten von Diek laden (asyne)	้
V		Daten von Disk laden (sync)	
VBUS		DC-Link>x	1
VBUSBAL		DC-Link <x< td=""><td>1</td></x<>	1
VCMD		Digitale Ausgänge 49	9
		Digitale Eingänge 44	
VER		Disable	
VJOG			
VLIM		Dis-Rampe	
VLO		Dokumentation, weiterführende 96	
VOSPD		Drehrichtung	3
VREF		Drehwinkel	1
		Drehzahlbeobachter	
VSCALEx		Drehzahl-Istwert	
VUNIT			
Auflösung		Drehzahl-Sollwert	
Oszilloskop		Drucken	4
Positionierdaten 69	Е	Effektivstrom (Irms)	2
Auto Enable	_	, ,	
		Einsatz Phi	
Auto-Offset, Sollwerte 40		EL 7 Fehler beim Lesen (SERCOS) 9	
Ballast		EL7 Dez/Hex (SERCOS) 9	1
Ballastleistung		ENABLE	
•		Meldung	1
Einstellung		Schalter	
Istwert			
Ballastwiderstand		Enclines	
Bandbreite Resolver		Encoder emulation	
Baudrate		Enddrehzahl	
		Endwert Phi	3
Baudrate (SERCOS)		EOT Konsequenz	
Bearbeiten		•	
Bearbeitung beenden		Error	
Bedienung		Error/Warn	
Beenden		Ext. WD	J
Beschl./Bremsen	F	Fahrauftragstabelle 66	۶
	Г		
Beschl.Rampe		Fahrtrichtung	٥
BeschlVorsteuerung		Fauftr_Bit	
Beschleunigung		Fehler- und Warnmeldungen 93	3
Bestimmungsgemäße Verwendung 6		Fehler-Häufigkeit	
Betriebsstunden		Feldbus-Adresse	
Istwert			
		Feld-Korrekturfaktor	
Status		Fenster	
Betriebssysteme		Ff Faktor (PI)	5
Bildschirmaufbau		Ff Faktor P)	
Bildschirmseite		Firmware	
Basiseinstellungen 29		Folge Nummer	
Bode Plot			
		Folgeauftrag	3
Drehzahlregler		Folge-InPos 5	
Einrichtbetrieb 57		FRestart	
el. Getriebe		FStart_Folge	
Encoder		FStart 10	
Feedback		EStort Nr.v.	ェフ
		FStart_Nr x	1
I/O-analog		FStart_Tipp x	
I/O-digital		FStart2_Nr x	7
I/O-Erweiterung 92		Funktionstasten	
Istwerte	_		
Kommunikation	G	Geschw./Drehzahl 3	
		Geschwindigkeits-Istwert polarität 9	1
Lageregler (P)		Geschwindigkeitsprofil Nr	
Lageregler (PI)		Geschwindigkeits-Sollwert polarität 9	
Motor asynchron			
Motor synchron		Getriebe Modus	
		Glossar	
Oszilloskop		Grenzdrehzahl (async)	4
Parameter Fahrauftrag 70		Grenzdrehzahl (sync)	2
Positionierdaten 66		Grundeinstellung	
PROFIBUS		•	
PROFIBUS-Gerätesteuerung 88	Н	Hardware	Э
SERCOS		Hardware-Voraussetzungen	
			_
SERCOS Service 91			

I	I/O-Erweiterung	N	n_ist>x
	A0-7		n ist <x< td=""></x<>
	FError		Name
	FError clear		Nenndrehzahl
	—		
	InPos		Netz-BTB
	MT Restart		Netzphase fehlt
	Next-InPos		Netzspannung max
	PosReg		NI-Offset setzen
	Reference		Nothalt
	Start_Jog v=x		Not-Rampe
	Start_MT Next		NSTOP
	Start_MT No. I/O 92		Nullimpuls
	I ² t		Nummer Fahrauftrag 66
	Istwert		Nummer/Name (async) 34
	Meldeschwelle		Nummer/Name (sync)
	Meldung	0	Offline
	IDN lesen (SERCOS) 91		Öffnen
	list>x		
			Offset
	list <x< td=""><td></td><td>Auto-Offset</td></x<>		Auto-Offset
	Induktivität		
			Encoder
	Innentemperatur 81		Nullimpuls, ROD
	InPos		
	InPosition		Resolver
			Sollwert
	Installation		OPMODE
	Intg.Off		
			Opmode A/B
	lo (async)		Oszilloskop
	lo (sync)		•
	,	Р	PC-Anschluss
	Iomax (async)	-	
	lomax (sync)		PC-Leitung
	lpeak2 x		Phase (SERCOS) 90
	Ipeakz X		PID-T2
K	Kanal		
			PI-PLUS
	Kommando, Terminal		Polzahl
	Kommunikation		
			Motor (async)
	Кр		Motor (sync)
	Motor asynchron		Resolver
	KP		
	· ·		Pos.>x
	Drehzahlregler 54		Position
	Lage-/Drehzahlregler 55		
			Istwert
	Stromregler		Positions-Istwert 1 Polarität 91
	Kühlkörper-Temperatur 81		
			Positions-Istwert 2 Polarität 91
	Kürzel		Positionslatch 47
	KV (P)		Positionsregister
	KV (PI)		Positions-Sollwert Polarität 91
L	L		Posreg0
_			
	Laden		Posreg1-4
	Aufzeichnung Bode Plot 85		Posreg5
	Aufzeichnung Oszilloskop 82		PSTOP
			PS10P
	von Disk	R	Rampe
	Lage	1.	•
	Latetan 40 Fables		Ref_OK, digitaler Ausgang 51
	Letzten 10 Fehler 80		Referenz
	Listeneintrag lesen (SERCOS) 91		
	LWL-Länge (SERCOS) 90		Referenzfahrt 1
	L**L-Lange (OLINOOO) 90		Referenzfahrt 2 60
М	Magnetisierungsstrom		Referenzfahrt 3 61
	max. Schleppfehler (P)		Referenzfahrt 4 62
	max. Schleppfehler (PI) 55		Referenzfahrt 5 63
			Referenzfahrt 7
	Mem		
	Menüleiste		Referenzfahrtarten
	Modulo-End-Pos		Referenzoffset 65
	Modulo-Start-Pos 67		Referenzpunkt-Istzustand 81
	Modus/Lagerückführung (P) 56		Reset
	Modus/Lagerückführung (PI) 55		Eingang 45
	Monitor1/2		Schalter
	Motor-Einheit (async)		Resolver
	Motor-Einheit (sync)		Bandbreite
	Motornummern		Offset
	Motor-Typ (async)		Polzahl
	Motor-Typ (sync)		ROD
			Auflösung
			NI-Offset
			ROD/SSI
			ROD-Interpolation
			Rotor-Zeitkonstante
			RS232/PC, Schnittstelle
			Rückführung

S	S fehl	1
	S fehl clear	6
	 _	_
		-
	Schleppfehler-Istwert	1
	Schließen	4
	Schlupf-Korrekturfaktor	5
	Schnittstellen deaktivieren	
	Seitenansicht / Druckeinrichtung 2	4
	SERCOS Produkteinstellungen 9	1
	SERCOS Standardeinstellungen 9	1
	0 :	•
	0 .	
	Service	•
	Service, Menüleiste	4
	Service-Funktion	
	Drehmoment	3
	Drehzahl	
	Fahrauftrag	3
	Reversier	3
	Zero	3
	Service-Funktionen	
	Service-Parameter	4
	Single Turn/Multi Turn	9
	Skalierung, Sollwerte 4	
	Slot, Erweiterungskarte	
	Software PC	9
	Software-Endschalter	
	Positionsregister 6	Ω
	_	
	Sw_end 5	
	Speichern	4
	Aufzeichnung Bode Plot 8	5
	Aufzeichnung Oszilloskop 8	_
	Speichern auf Disk	
	Speichern im EEPROM	6
	Speichern unter	4
		•
	Spitzenstrom	
	lomax (async)	4
	lomax (sync)	2
	lpeak.`	2
	•	_
	SSI	
	Baudrate	9
	SSI-Code	9
		9
	Start	
	Aufzeichnung Oszilloskop 8	2
	Konst. Geschw 6	5
	Referenzfahrt 5	
		,
	Starten	_
	Fahrauftrag 6	6
	Service-Funktion	3
	Starten mit	
	Starten über	
	Status (SERCOS)	0
	Statusleiste	3
		4
	Otilleten destroy (suppl)	•
	(-)	2
	Stop	
	Aufzeichnung Bode Plot 8	5
	Aufzeichnung Oszilloskop 8	
	Fahrauftrag 6	
	Referenzfahrt 5	7
	Service-Funktion 8	3
	Störungen, Beseitigung 9	
	Stromkomponente D 8	
	Stromkomponente Q	1
	Stromvoreilung	
	3	
	SW1/SW2	
	SW-Funktionen	
	SW-Rampe	3
	SW-Rampe+	
	Symbole	
	Symbolleiste	3

Т	T.Sollwert 40 t_beschl_ges 72 t_beschl_min 67 t_brems_ges 72 Tippbetrieb 65 Titelleiste 23 Tn 35 Drehzahlregler 54 Lageregler 55 Stromregler 52 Tools 24 Trigger 71 Trigger 82 Trigger-Level 82 Trigger-Position 82
	Trigger-Signal
U	Fahrauftrag. 70 U_Mon.off 47 Überdrehzahl 54 Übersetzung 79 Übertragungspriorität 24
V	V Konst.Geschw. 65 Referenzfahrt 65 v_max 67 v_soll 71 v_soll-Quelle 71 Verzögerungszeit 73
W	Warnmeldungen
Z	Zeit/Div

Vertrieb und Service

Wir wollen Ihnen einen optimalen und schnellen Service bieten. Nehmen Sie daher bitte Kontakt zu der für Sie zuständigen Vertriebsniederlassung auf. Sollten Sie diese nicht kennen, kontaktieren Sie bitte den europäischen oder nordamerikanischen Kundenservice.

Europa

Besuchen Sie die europäische Danaher Motion Website auf **www.DanaherMotion.de**. Dort finden Sie die aktuelle Inbetriebnahmesoftware, Applikationshinweise und die neuesten Produkthandbücher.

Danaher Motion Kundenservice - Europa

Internet www.DanaherMotion.de
E-Mail virtapp@danaher-motion.de

Tel.: +49(0)203 - 99 79 - 0 Fax: +49(0)203 - 99 79 - 155

Nordamerika

Besuchen Sie die nordamerikanische Danaher Motion Website auf **www.DanaherMotion.com**. Dort finden Sie die aktuelle Inbetriebnahmesoftware, Applikationshinweise und die neuesten Produkthandbücher.

Danaher Motion Customer Support North America

Internet www.DanaherMotion.com

E-Mail customer.support@danahermotion.com

Tel.: (815) 226 - 2222 Fax: (815) 226 - 3148

